

Ständer für Speisenwärmer

Bedienungsanleitung

WHPV3





ACHTUNG! Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und Anweisungen kann zu Stromschlägen, Bränden und/oder schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen.

Die Begriffe „Gerät“ oder „Produkt“ beziehen sich in den Warnhinweisen und Anweisungen auf den SPEISENWÄRMER-STÄNDER.

ELEKTRISCHE SICHERHEIT

- a) Der Stecker muss in die Steckdose passen. Nehmen Sie keinerlei Veränderungen am Stecker vor. Die Verwendung von Originalsteckern und passenden Steckdosen verringert das Risiko eines Stromschlags.
- b) Vermeiden Sie den Kontakt mit geerdeten Elementen wie Rohren, Heizungen, Boilern und Kühlschränken. Es besteht ein erhöhtes Risiko eines Stromschlags, wenn das geerdete Gerät Regen ausgesetzt ist, in direkten Kontakt mit einer nassen Oberfläche kommt oder in einer feuchten Umgebung betrieben wird. Das Eindringen von Wasser in das Gerät erhöht das Risiko von Schäden am Gerät und eines Stromschlags.
- c) Berühren Sie das Gerät nicht mit nassen oder feuchten Händen.
- d) Verwenden Sie das Kabel ausschließlich für den vorgesehenen Zweck. Verwenden Sie es niemals, um das Gerät zu tragen oder den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie das Kabel von Wärmequellen, Öl, scharfen Kanten oder beweglichen Teilen fern. Beschädigte oder verwickelte Kabel erhöhen das Risiko eines Stromschlags.
- e) Lässt sich der Einsatz des Geräts in einer feuchten Umgebung nicht vermeiden, sollte ein Fehlerstromschutzschalter (RCD) verwendet werden. Die Verwendung eines RCD verringert das Risiko eines Stromschlags.
- f) Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel beschädigt ist oder offensichtliche Abnutzungserscheinungen aufweist. Ein beschädigtes Netzkabel sollte von einem qualifizierten Elektriker oder dem Kundendienst des Herstellers ausgetauscht werden.
- g) Um einen Stromschlag zu vermeiden, tauchen Sie das Kabel, den Stecker oder das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Verwenden Sie das Gerät nicht auf nassen Oberflächen.
- h) Verhindern Sie, dass das Gerät nass wird. Stromschlaggefahr!

SICHERHEIT AM ARBEITSPLATZ

- a) Achten Sie darauf, dass der Arbeitsplatz sauber und gut beleuchtet ist. Ein unordentlicher oder schlecht beleuchteter Arbeitsplatz kann zu Unfällen führen. Denken Sie vorausschauend, beobachten Sie das Geschehen und handeln Sie mit gesundem Menschenverstand, wenn Sie mit dem Gerät arbeiten.
- b) Verwenden Sie das Gerät nicht in einer potenziell explosionsgefährdeten Umgebung, beispielsweise in Gegenwart von brennbaren Flüssigkeiten, Gasen oder Staub.
- c) Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob das Produkt ordnungsgemäß funktioniert, oder wenn Sie Schäden feststellen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst des Herstellers.
- d) Das Gerät darf ausschließlich vom Kundendienst des Herstellers repariert werden. Versuchen Sie nicht, Reparaturen selbst durchzuführen!
- e) Im Brandfall verwenden Sie einen Pulver- oder Kohlendioxid (CO₂)-Feuerlöscher (der für den Einsatz an unter Spannung stehenden elektrischen Geräten vorgesehen ist), um das Feuer zu löschen.
- f) Bitte bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen griffbereit auf. Wird dieses Gerät an Dritte weitergegeben, muss die Anleitung mitgegeben werden.
- g) Bewahren Sie Verpackungsmaterial und kleine Bauteile an einem für Kinder unzugänglichen Ort auf.
- h) Halten Sie das Gerät von Kindern und Tieren fern.



DENKEN SIE DARAN! Schützen Sie bei der Nutzung des Geräts Kinder und andere Personen in der Umgebung.

PERSÖNLICHE SICHERHEIT

- a) Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie müde oder krank sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Betäubungsmitteln oder Medikamenten stehen, die Ihre Fähigkeit zur Bedienung des Geräts erheblich beeinträchtigen können.
- b) Das Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten geistigen und sensorischen Fähigkeiten oder durch Personen ohne entsprechende Erfahrung und/oder Kenntnisse vorgesehen, es sei denn, sie werden

von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt werden oder eine Einweisung in die Bedienung des Geräts erhalten haben.

c) Das Gerät darf nur von körperlich fitten Personen bedient werden, die dazu in der Lage sind, entsprechend geschult wurden, mit dieser Anleitung vertraut sind und im Rahmen des Arbeitsschutzes geschult wurden.

d) Um ein versehentliches Einschalten des Geräts zu verhindern, stellen Sie sicher, dass sich der Schalter in der Position „OFF“ befindet, bevor Sie das Gerät an eine Stromquelle anschließen.

e) Das Gerät ist kein Spielzeug. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

f) Stecken Sie während des Betriebs weder Ihre Hände noch andere Gegenstände in das Gerät!

g) Alle Wartungs- und Reparaturarbeiten sollten von einem vom Hersteller autorisierten Vertreter durchgeführt werden. Wenden Sie sich vor der Durchführung von Wartungs- oder Reparaturarbeiten an Ihren autorisierten Kundendienstvertreter.

h) Dieses Produkt ist ausschließlich für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. i) Die Installation muss allen örtlichen Vorschriften entsprechen.

SICHERE VERWENDUNG DES GERÄTS

a) Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der Ein-/Aus-Schalter nicht ordnungsgemäß funktioniert (das Gerät lässt sich nicht ein- und ausschalten). Geräte, die sich nicht über den Ein-/Aus-Schalter ein- und ausschalten lassen, sind gefährlich, dürfen nicht betrieben werden und müssen repariert werden.

b) Trennen Sie das Gerät vor der Durchführung von Einstell-, Reinigungs- und Wartungsarbeiten von der Stromversorgung. Eine solche Vorsichtsmaßnahme verringert das Risiko einer versehentlichen Aktivierung.

c) Bewahren Sie das Gerät bei Nichtgebrauch an einem sicheren Ort auf, fern von Kindern und Personen, die mit dem Gerät nicht vertraut sind und die Bedienungsanleitung nicht gelesen haben. In den Händen unerfahrener Benutzer kann das Gerät eine Gefahr darstellen.

- d) Halten Sie das Gerät in einwandfreiem technischen Zustand. Überprüfen Sie es vor jedem Gebrauch auf allgemeine Beschädigungen und achten Sie insbesondere auf rissige Teile oder Elemente sowie auf sonstige Zustände, die den sicheren Betrieb des Geräts beeinträchtigen könnten. Wenn Sie Schäden feststellen, geben Sie das Gerät vor der Nutzung zur Reparatur.
- e) Reparaturen oder Wartungsarbeiten am Gerät dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal unter Verwendung von Originalersatzteilen durchgeführt werden. Dadurch wird eine sichere Nutzung gewährleistet.
- f) Um die Betriebssicherheit des Geräts zu gewährleisten, dürfen werkseitig angebrachte Schutzvorrichtungen nicht entfernt und keine Schrauben gelöst werden.
- g) Beachten Sie beim Transport und bei der Handhabung des Geräts zwischen dem Lager und dem Bestimmungsort die Arbeitsschutzvorschriften für manuelle Transportvorgänge, die in dem Land gelten, in dem das Gerät eingesetzt wird.
- h) Bewegen, verstellen oder drehen Sie das Gerät während der Arbeit nicht.
- i) Lassen Sie dieses Gerät während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
- j) Reinigen Sie das Gerät regelmäßig, um die Ansammlung von hartnäckigem Schmutz zu verhindern.
- k) Das Gerät ist kein Spielzeug. Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen von Kindern nicht ohne Aufsicht durch eine erwachsene Person durchgeführt werden.
- l) Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn der Tank leer ist.
- m) Es ist verboten, Eingriffe an der Konstruktion des Geräts vorzunehmen, um dessen Parameter oder Aufbau zu verändern.
- n) Halten Sie das Gerät von Feuer- und Wärmequellen fern.
- o) Überlasten Sie das Gerät nicht.
- p) Spülen Sie das Gerät nicht direkt mit Wasser ab, um Schäden an den Brandschutzvorrichtungen und den elektrischen Steuerungskomponenten zu vermeiden.
- q) Bei längerer Nichtbenutzung sollte das Gerät gereinigt und an einem gut belüfteten, staubfreien Ort aufbewahrt werden.

ACHTUNG! Trotz der sicheren Konstruktion des Geräts und seiner Schutzvorrichtungen sowie trotz der

Verwendung zusätzlicher Elemente zum Schutz des Bedieners besteht bei der

Verwendung des Geräts weiterhin ein geringes Risiko für Unfälle oder Verletzungen. Seien Sie wachsam und handeln Sie bei der Verwendung des Geräts mit gesundem Menschenverstand.

Hersteller:

Venada Kitchen Equipment Co., Ltd.

3 Xinhe Road, Shatou, Junan Town, Shunde, Foshan, Guangdong, China.



GGM Gastro International GmbH
Weinerpark 16
D-48607 Ochtrup

www.ggmgastr.com

info@ggmgastr.com

+49 2553 7220 0