



WURSTWÄRMER

WWH10 ANLEITUNG

Technische Daten: Fassungsvermögen: Min.: 2,5 l, Max.: 7,5 l
Spannung: 220 V bis 240 V
1000 W

Betrieb und Wartung:

- * Schließen Sie das Gerät an eine geeignete Steckdose an.
- * Verwenden Sie das Gerät nur, wenn sich Suppe oder Speisen darin befinden. Füllen Sie eine angemessene Menge Suppe oder Speisen in den Edelstahlbehälter und achten Sie darauf, dass der Füllstand zwischen dem maximalen und minimalen Wasserstand liegt.
- * Beim Einschalten leuchtet eine Neonanzeige auf. Drehen Sie den Drehknopf auf 0, um das Gerät auszuschalten. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, um das Gerät vom Stromnetz zu trennen.
- * Bewegen oder tragen Sie das Gerät niemals, wenn es eingeschaltet ist oder heiße Suppe oder Speisen enthält.
- * Verschüttete Suppe oder Speisen sollten sofort von allen Außenflächen entfernt werden. Die Edelstahlteile sollten mit einem feuchten, seifigen Tuch abgewischt werden.
- * Stellen Sie sicher, dass das Gerät bei Nichtgebrauch, beim Befüllen und bei der Reinigung vom Stromnetz getrennt ist.
- * Das Gerät darf nicht mit einem Hochdruckreiniger gereinigt werden.

WICHTIG-----TAUCHEN SIE DAS GERÄT NIEMALS IN WASSER, DA DIES ZU SCHÄDEN AM GERÄT FÜHRT UND DIE GARANTIE ERLISCHT.

WARNUNG: DIESES GERÄT MUSS GEERDET SEIN.

BETREIBEN SIE DAS GERÄT NICHT IM LEERLAUF.

KINDERN, MENSCHEN MIT BEHINDERUNG ODER DEMENZ SOWIE PERSONEN OHNE ERFAHRUNG IM UMGANG MIT DEM GERÄT IST DIE BENUTZUNG DES GERÄTS UNTERSAGT. BITTE BEACHTEN SIE KINDER GUT, UM SICHERZUSTELLEN, DASS SIE NICHT MIT DEM GERÄT SPIELEN.



GGM Gastro International GmbH
Weinerpark 16
D-48607 Ochtrup

www.ggmgaastro.com

info@ggmgaastro.com

+49 2553 7220 0