

**GGM Gastro International GmbH**  
Weinerpark 16 | 48607 Ochtrup | Germany

**www.ggmgastro.com**  
*info@ggmgastro.com*

<b>WARHALTEDISPLAY MODELLE EX-SMC UND EX-SM</b>
---

### **ACHTUNG**

Vor Inbetriebnahme des Geräts muss überprüft werden, ob in den unter den perforierten Platten liegenden Wannen Wasser ist. Ist dies nicht der Fall, müssen diese Wannen mit Wasser aufgefüllt werden, ohne dass das Wasser jedoch über den oberen Wannenrand tritt.

Der Umstand, dass die Wannen bei Inbetriebnahme kein Wasser enthalten, führt zu keinen größeren Problemen; die Folge ist nur, dass das Gerät eine zu niedrige Luftfeuchtigkeit hat, wodurch die Speisen leicht austrocknen.

### **INBETRIEBNAHME**

1. Warmhaldedisplay an das Netz anschließen. Das Gerät ist für 220V ausgelegt und muß entsprechend geerdet werden.
2. Roten Leuchtschalter drücken. Sobald dieser aufleuchtet, steht das Gerät unter Strom.
3. Gewünschte Betriebstemperatur an der Temperaturskala am Thermostat einstellen. Es leuchtet die grüne Kontrollampe auf und zeigt an, daß sich das Gerät aufheizt. Nun geht die Temperaturkontrolle auf den Thermostat des Geräts über, der den Heizwiderstand je nach Bedarf einschaltet (grüne Kontrollampe leuchtet auf) oder außer Betrieb nimmt (grüne Kontrollampe erlischt).
4. Zur Beleuchtung des Geräts muß der gelbe Leuchtschalter gedrückt werden, welcher hierauf zusammen mit der in das Gerät eingebauten Beleuchtung aufleuchtet.
5. Zum Ausschalten des Geräts muß der Thermostat zunächst auf Null gestellt werden. Anschließend ist die eingebaute Beleuchtung über den gelben und der Strom über den roten Leuchtschalter auszuschalten.



GGM Gastro International GmbH  
Weinerpark 16  
D-48607 Ochtrup

[www.ggmgastro.com](http://www.ggmgastro.com)      [info@ggmgastro.com](mailto:info@ggmgastro.com)  
+49 2553 7220 0