

# ggm gastro

INTERNATIONAL

**THERMOWAGEN Art.-Nr.:  
TGNP1911•TGNP2211•TGNP2811**



*Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. Schäden, die durch Nichtbeachtung der Anweisungen verursacht werden, führen zum Erlöschen der Garantie.*

## TECHNISCHE DATEN

| MODELL          | Abmessungen (CM) | Spannung (V) | HERTZ (HZ) | Leistung (W) |
|-----------------|------------------|--------------|------------|--------------|
| <b>TGNP1911</b> | 99(H)x57x79cm    | 220 -230     | 50         | 1075         |
| <b>TGNP2211</b> | 124(H)x57x79cm   | 220 -230     | 50         | 1200         |
| <b>TGNP2811</b> | 149(H)x57x79cm   | 220 -230     | 50         | 1300         |

## TRANSPORT UND LAGERUNG

Während des Transports sollte das Gerät vorsichtig abgestellt werden. Achten Sie darauf, dass es während des Transports nicht zu starken Erschütterungen kommt. Stellen oder lagern Sie dieses Produkt niemals im Freien (auch nicht verpackt). Das Gerät muss in einem gut belüfteten Lager ohne korrosive Gase gelagert werden. Wenn Sie das Gerät im Notfall vorübergehend im Freien lagern müssen, sollten Sie Maßnahmen ergreifen, um es vor Regen oder Feuchtigkeit zu schützen.

## SICHERHEIT UND VERWENDUNG

1. Entfernen Sie das Verpackungsmaterial und sämtliche Schutzfolien.
2. Das Gerät muss in einem gut belüfteten Raum aufgestellt werden. Die linke und rechte Seite des Geräts muss mehr als 10 cm von Gegenständen entfernt sein. Die Rückseite des Geräts muss mehr als 20 cm von Gegenständen entfernt sein (z. B. von einer Ziegelwand).
3. Stellen Sie das Gerät nicht auf einen Teppich, ein Geschirrtuch, ein Tischtuch oder eine andere Oberfläche, die hohen Temperaturen nicht standhält.
4. Achten Sie darauf, dass das Lüftungsgitter nicht blockiert wird.
5. Schließen Sie das Gerät an eine geerdete Steckdose an.
6. Die Spannung des Geräts (230 Volt/50 Hz/1 Ph) muss mit der Netzspannung übereinstimmen.
7. Installieren Sie einen geeigneten Netzschalter, eine Sicherung und einen Fehlerstrom-Schutzschalter. Achten Sie darauf, dass der Schalter immer gut zugänglich ist, damit im Gefahrenfall eine einfache Bedienung möglich ist.
8. Stecken Sie den Stecker niemals mit nassen Händen in die Steckdose. Dies ist sehr gefährlich.
9. Schließen Sie das Netzkabel niemals an ein Verlängerungskabel an.
10. Überprüfen Sie vor der Benutzung, ob alle Teile vorhanden sind. Überprüfen Sie das Gerät auf Beschädigungen (achten Sie bitte besonders auf die Räder und die Schiebegriffe).
11. Wenden Sie sich im Falle einer Beschädigung des Geräts an einen professionellen Elektriker. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren.
12. Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

## SICHERHEITSHINWEISE

### ENTFETTEN:

1. Öffnen Sie die Tür.
2. Reinigen Sie das Innere des Geräts mit warmem Wasser. Reinigen Sie das Gerät niemals mit einem Wasserstrahl. Vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät gut abgetrocknet haben.

## REGELMÄSSIGE VERWENDUNG

1. Verwenden Sie immer Original-Ersatzteile.
2. Decken Sie das Gerät niemals mit Folie ab. Dies kann zu Überhitzung führen.
3. Stellen Sie das Gerät auf eine ebene Fläche.
4. Wenn das Gerät nicht benutzt wird, müssen Sie es ausschalten und den Stecker aus der Steckdose ziehen. Vergewissern Sie sich, dass der Schalter auf "OFF" steht, bevor Sie das Netzkabel abziehen.
5. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt laufen.
6. Bewegen Sie das Gerät niemals während des Betriebs.
7. Berühren Sie das Gerät niemals während des Betriebs.
8. Wenn Sie das Gerät vom Netz trennen, ziehen Sie niemals am Kabel.

## TEILE DES GERÄTS

1. Schiebegriff
  2. Kabel/Stecker (ausziehbar auf 4 Meter)
  3. Bodenplatte aus Edelstahl
  4. Räder
  5. Tür (Ventilator und Motor)
- \* Wenn der Motor oder das Gebläse defekt ist, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

## DEMONTAGE DER TÜR

\* Wenn Sie das Gerät unbeheizt und/oder unverschlossen verwenden möchten, können Sie die Tür demontieren.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie die Tür.
2. Halten Sie die Tür mit zwei Händen fest und heben Sie sie vorsichtig an.
3. Bewegen Sie die Tür vorsichtig. Bewahren Sie die Tür in einem geschlossenen Raum auf.
4. Wenn Sie die Tür austauschen wollen, sollten Sie dies mit Hilfe einer zweiten Person tun. Das erleichtert Ihnen die Arbeit und verringert das Risiko von Schäden. Wenn Sie es ohne Hilfe tun wollen, stellen Sie sicher, dass Sie die vier Räder mit den Bremsen sichern.

## BEDIENFELD

**Schalter:** EIN/AUS.

**"Set":** Stellt die Temperatur ein. Wenn Sie einmal auf "Set" drücken, wird auf dem Display die Höchsttemperatur angezeigt. Stellen Sie dann die gewünschte Temperatur ein. Drücken Sie zur Bestätigung erneut "Set". Auf dem Display wird die aktuelle Temperatur angezeigt.

## REINIGUNG UND WARTUNG

Schritt 1: Nach dem Gebrauch muss das Gerät zuerst ausgeschaltet werden, danach muss der Stecker aus der Steckdose gezogen werden. Tun Sie dies immer in der beschriebenen Reihenfolge, um Kurzschlüsse oder andere mögliche Gefahren zu vermeiden.

Schritt 2: Vergewissern Sie sich, dass das Gerät abgekühlt ist.

Schritt 3: Reinigen Sie die Teile und das Gerät mit warmem Wasser. Trocknen Sie es anschließend gründlich ab. Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts kein Benzin, keinen Verdünner, keine Scheuerbürste und kein Polierpulver.

## ACHTUNG !

- Spülen Sie das Gerät nicht mit Wasser ab.
- Reinigen Sie das Gerät niemals mit einer Edelstahlbürste. Dies verursacht Kratzer und beschädigt das Gerät.
- Verwenden Sie einen Staubsauger, um (vorsichtig) Schmutz und Ablagerungen vom Lüftungsgitter zu entfernen.
- Lagern Sie das Gerät immer in geschlossenen Räumen und halten Sie es trocken.
- Vergewissern Sie sich immer, dass Sie den Stecker aus der Steckdose gezogen haben, bevor Sie das Gerät warten.

### Wenn das Gerät nicht funktioniert oder beschädigt ist, überprüfen Sie :

1. Ob der Stecker in der Steckdose eingesteckt ist;
2. Ob der Stecker und/oder das Kabel beschädigt ist;
3. Ob der Mikroschalter funktioniert.



Gemäß der Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) müssen Elektro- und Elektronik-Altgeräte getrennt, gesammelt und behandelt werden. Sollten Sie zu irgendeinem Zeitpunkt in der Zukunft dieses Produkt entsorgen müssen, entsorgen Sie es bitte NICHT über den Hausmüll. Bitte entsorgen Sie das Gerät bei einer WEEE-Sammelstelle.



GGM Gastro International GmbH  
Weinerpark 16  
D-48607 Ochtrup

[www.ggmgaastro.com](http://www.ggmgaastro.com) [info@ggmgaastro.com](mailto:info@ggmgaastro.com)  
+49 2553 7220 0