



## **BMK2-2200**

### **Bedienungsanleitung für den professionellen Mixer**

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Um die Sicherheit bei der Verwendung zu gewährleisten, lesen Sie diese Anleitung bitte vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen gut auf.

# Wichtige Sicherheitshinweise

Beachten Sie vor der Inbetriebnahme des Geräts unbedingt die folgenden Sicherheitsvorschriften:

1. Tauchen Sie den Sockel oder den Motor des Geräts bitte nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
2. Kinder dürfen dieses Gerät aus Sicherheitsgründen nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen.
3. Ziehen Sie bitte nach der Benutzung, beim Entfernen von Teilen oder vor dem Reinigen zunächst den Netzstecker der Maschine.
4. Berühren Sie keine rotierenden Teile des Geräts, insbesondere nicht die Klinge.
5. Betreiben Sie das Gerät in keinem der folgenden Fälle: ① Das Netzkabel oder der Stecker ist beschädigt; ② Das Gerät ist während des Transports heruntergefallen und wurde beschädigt. Senden Sie das Gerät in diesem Fall zur Reparatur an die nächstgelegene Kundendienststelle. Zerlegen Sie es nicht ohne Genehmigung.
6. Verwenden Sie zur Reparatur keine Zubehörteile, die nicht zum Originalzubehör des Geräts gehören.
7. Hängen Sie das Netzkabel nicht über eine Tisch- oder Thekenkante, um eine Beschädigung des Netzkabels zu vermeiden.
8. Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe von Kohlegasgeräten, elektrischen Gasgeräten oder anderen Wärmequellen.
9. Stecken Sie keine Hände oder andere Gegenstände in den Becher, um das Gerät zu starten, da dies zu Verletzungen führen oder das Gerät beschädigen könnte.
10. Bitte entfernen Sie sich nicht vom Gerät, während es in Betrieb ist. Schalten Sie es aus, wenn Sie sich nicht in der Nähe befinden.
11. Warnung I: Da die Klinge sehr scharf ist, seien Sie während des Betriebs bitte vorsichtig.
  - ① Versuchen Sie niemals, die Klinge zu bewegen, solange der Becher noch auf dem Sockel steht.
  - ② Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn die Klinge locker sitzt, fehlt oder beschädigt ist. Ersetzen Sie die Klinge stattdessen unverzüglich.
  - ③ Um Verletzungen zu vermeiden, verwenden Sie das Gerät nicht, wenn die Messereinheit nicht vollständig am Becher befestigt ist.

Warnung II: Öffnen Sie nicht den Becherdeckel und verwenden Sie keinen Rührstab zum Vermischen von Lebensmitteln.

Richtige Vorgehensweise: Wenn Sie den Rührstab verwenden, öffnen Sie den transparenten Deckel in der Mitte des Becherdeckels, damit der Rührstab sicher in den Becher eingeführt und normal verwendet werden kann.

12. Überlasten Sie das Gerät nicht. Die maximale Füllmenge darf die auf dem Behälter angegebene oberste Markierung nicht überschreiten. Bei dickflüssigen Mischungen sollte die Füllmenge entsprechend reduziert werden.
13. Der Deckel muss während des Betriebs geschlossen sein. Das Gerät benötigt außer der Reinigung keine besondere Wartung. Sollte eine Reparatur erforderlich sein, senden Sie es an die dafür vorgesehene Stelle. Führen Sie niemals ohne Genehmigung Reparaturen durch.
14. Dieses Gerät verfügt über Schnell- und Langsamstartfunktionen. Diese wirken nur, wenn zuvor die Zeit eingestellt und die Gangstufe ausgewählt wurde.
15. Die Drehzahl dieses Geräts ist hoch, und beim Trockenmahlen kann sehr viel Wärme entstehen. Wenn die Temperatur des trocken gemahlene Lebensmittels einen bestimmten Entzündungspunkt erreicht, kann es zu einer Selbstentzündung kommen. Daher wird vom Trockenmahlen abgeraten.



## ACHTUNG

Bei der ersten Inbetriebnahme dieser Maschine könnte ein unangenehmer Geruch auftreten. Dies ist normal. Während der Motor läuft, wird der Geruch allmählich verschwinden.



## Produktspezifikationen



Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Verwendung dieses Geräts sorgfältig durch. Bewahren Sie sie außerdem zur späteren Bezugnahme ordnungsgemäß auf. Überprüfen Sie die Nennbetriebsspannung, um sicherzustellen, dass sie mit der Spannung in Ihrem Haushalt übereinstimmt. Der Mixer besteht aus folgenden Teilen:

1. Rührdeckel-Set
2. Rührbecher
3. Rutschfeste Gummimatte
4. Bedienfeld
5. Rührstab

### Montage des Deckels:

Der Deckel besteht aus zwei Teilen, was die Reinigung, Montage und Abdichtung erheblich erleichtert.

- Um den passgenauen Deckel des Rührbechers ② zu öffnen, müssen Sie ihn lediglich nach oben ziehen. Durch Herunterdrücken wird er wieder verschlossen.
- Um den transparenten Deckel zu verriegeln, müssen Sie ihn lediglich bündig in den mittleren Schlitz des Rührbecherdeckels ① einsetzen und im Uhrzeigersinn drehen. Durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn wird er entriegelt.



### Beschreibung des Bedienfelds:

- ① Der Drehzahlregler
- ② Ein/Aus
- ③ Impuls



## Vorbereitungen vor dem Betrieb

Apfel, Orange,  
Banane, Birne

1. Vergewissern Sie sich vor der Inbetriebnahme, dass der Obstmixer ausgeschaltet ist.
2. Dieses Gerät ist mit einem magnetischen Sicherheitsschalter ausgestattet. Bitte setzen Sie den Becher vorsichtig auf das Gerät. Schließen Sie es an eine Stromquelle an. Es funktioniert erst dann normal, wenn der magnetische Sicherheitsschalter aktiviert ist.
  - Wenn der Becher nicht richtig aufgesetzt oder gar nicht auf das Gerät gestellt wurde, blinken auf dem LED-Display des Bedienfelds Zeichen, und das Gerät funktioniert nicht.
3. Geben Sie die Zutaten in den Becher, achten Sie darauf, dass der Füllstand die „MAX“-Markierung nicht überschreitet, und setzen Sie den Deckel auf.

## Bedienung der speziellen Obst- und Gemüsetaste

Apfel, Orange,  
Banane, Birne

Dieses Gerät ist mit einer „Gemüse- und Obst-Taste“ ausgestattet, die per Knopfdruck bedient wird. Die Früchte und sonstigen Zutaten werden gemäß der im Buch „Eine besondere und natürliche Ernährungsweise“ beschriebenen Zubereitungsmethode für Gemüse und Obst in den Becher gegeben. Der Bediener muss lediglich die „Gemüse- und Obst-Taste“ drücken, und schon ist ein ganzer Becher Fruchtsaft fertig.



Gemüse und Obst vorbereiten 1



Legen Sie zunächst die weichen Obst- und Gemüsetücke (z. B. Tomaten und Trauben) auf den Boden des Mixers. Legen Sie dann die harten Obst- und Gemüsetücke (z. B. Rote Bete und Möhren) darauf.



Drücken Sie „Ein/Aus/Pause“, um den Mixer zu starten. 3



Genießen Sie nährhaften und leckeren Obst- und Gemüsesaft. 5



Stellen Sie die gewünschte Geschwindigkeit ein und verwenden Sie den Timer. 4

Wenn das Gemüse oder Obst im Mixer während des Mixvorgangs nicht zerkleinert werden kann, überprüfen Sie bitte Folgendes:

- Ist die Wassermenge ausreichend?
- Ist die Menge an Gemüse oder Obst zu groß?
- Wenn es notwendig ist, den „Kurzeit-Rotationsbetrieb“ mehrmals durchzuführen
- Ob sich das Messer gelöst hat



Anwendungsmerkmale: Merkmal:	KS-1050: Stufenlose Drehzahlregelung, Pulsfunktion und Ein-/Aus-Schalter. KS-1053: Pro-Nährstoff-Extraktionsprogramm, stufenlose Drehzahlregelung mit Timer, Puls- und Infinity-Steuerung. Automatische Abschaltung zum Überlastschutz.  Kein Stößel erforderlich.	
Spannung:	220 V/50 Hz/1500–2200 W	
Steckerkabel:	1,2 m\60227 IEC 53 (RVV) 300\500 V 3 × 1 mm <sup>2</sup>	
Grundfläche:	208 mm × 219 mm × 219 mm	
Behälter:	Fassungsvermögen: 2 l	Falzgröße: Einbaumaße: 140 mm × 140 mm × 140 mm
	Höhe: 263 mm Höhe: 263 mm	
Nettohöhe:	491 mm	
Einzelstück:	479 mm × 298 mm × 329 mm	
Behälter:	Unzerbrechlicher Behälter aus Tritan-Copolyester. BPA-frei. Abnehmbarer Deckel zum Einfüllen von Zutaten.	
Basis:	Spritzguss aus ABS-Rohmaterial.	
<b>Motor:</b>	Industrieller Einphasen-Universalmotor, Modell: 9545II.	
Messer:	Aus Japan importierter Wolframstahl.	
Behälter Gehäuse:	Edelstahl 304.	
Deckel:	TPE-Spritzgussmaterialien, FDA-geprüft.	
Gewicht pro Karton (2 Stück)	17,6 kg	
Gewicht pro Stück :	8,3 kg	
Kartongröße:	610 × 350 × 500 mm	
Optimale Betriebslautstärke Geräuschpegel:	70 bis 75 (dBA) (bei 1 m Abstand)	
Optimale Drehzahl	45.000 U/min	



## Fehler und deren Behebung



Fehlerbeschreibung	Fehlerbehebung
1 Die Maschine funktioniert nicht.	Überprüfen Sie, ob der Netzschalter eingeschaltet ist.
2 Es entstehen laute Betriebsgeräusche.	<ul style="list-style-type: none"> <li>① Nehmen Sie den Rührbecher ab und setzen Sie ihn wieder ein.</li> <li>② Überprüfen Sie, ob der Sockel fest auf einer stabilen Unterlage steht.</li> </ul>
3 Das Rührblatt dreht sich nicht.	<ul style="list-style-type: none"> <li>① Überprüfen Sie die Stromversorgung, um festzustellen, ob sie normal ist.</li> <li>② Überprüfen Sie den Stecker, um festzustellen, ob er sich gelöst hat.</li> </ul>
4 Die Schwankungen des Rührbeckers sind stark.	<ul style="list-style-type: none"> <li>① Nehmen Sie den Rührbecher ab und setzen Sie ihn wieder ein.</li> <li>② Schalten Sie das Gerät aus, nehmen Sie den Rührbecher ab und prüfen Sie, ob sich Klumpen im Becher befinden.</li> </ul>
5 Der Rührbecher weist ein Problem mit Wasserausstritt auf.	<ul style="list-style-type: none"> <li>① Überprüfen Sie die Schrauben am Boden des Rührbeckers, ob sie sich gelöst haben.</li> <li>② Überprüfen Sie den Dichtungsring, ob er sich gelöst hat.</li> </ul>

## Reinigung

<Apfel><Zitrone>  
<Banane><Birne>

1. Ziehen Sie vor der Reinigung unbedingt den Netzstecker des Mixers.
2. Wischen Sie das Gehäuse und den Deckel des Mixers mit einem Schwamm oder einem Staubtuch ab und stellen Sie ihn anschließend zum Lüften auf den Kopf.
3. Zum Reinigen wird warmes Wasser empfohlen. Geben Sie etwas Spülmittel ins Wasser. Schalten Sie den Motor ein und lassen Sie ihn 5 bis 10 Sekunden lang laufen, gießen Sie dann das Wasser aus und spülen Sie den Mixbecher, den Deckel usw. gründlich mit klarem Wasser aus. Drehen Sie den Mixer um und lassen Sie ihn trocknen.
4. Waschen Sie den Mixer niemals, indem Sie die Hand hineinstecken.
5. Zum Abwischen des Motorsockels kann ein neutrales Reinigungsmittel verwendet werden. Verwenden Sie zum Reinigen niemals Wasser. Wischen Sie ihn anschließend mit einem trockenen Tuch sauber.
6. Waschen Sie den Sockel und den Rührbecher getrennt voneinander.
7. Tauchen Sie den Sockel nicht in Wasser ein und geben Sie ihn nicht in die Spülmaschine, um ihn zu reinigen.
8. **Reinigen Sie das Schneidwerkzeug im Mixer niemals mit der Hand. Verwenden Sie zur Gewährleistung der Sicherheit unbedingt Reinigungswerkzeuge.**

Leistungsdaten	
Modell:	BMK2-2200
Produktname:	Mixer
Leistung:	1500–2200 W
Fassungsvermögen:	64 Unzen/2,0 l
Spannung/Frequenz:	220 V ~ 50 Hz
Material:	Umweltfreundliche Copolyester-Materialien
Lager	Hochpräzises Kugelgelenklager
Draht	Länge: 1,2 m
Gesamthöhe:	46,6 cm

ggm gastro  
**INTERNATIONAL**

**GGM Gastro International GmbH**  
**Weinerpark 16**  
**D-48607 Ochtrup**

[www.ggm-gastro.com](http://www.ggm-gastro.com)  
[info@ggm-gastro.com](mailto:info@ggm-gastro.com)  
+49 2553 7220 0