

210,00 mm

ggmgastro

BEDIENUNGSANLEITUNG



MODELL: WK17SS

MODELL: WK17BS

Wasserkocher

145,00 mm

EINLEITUNG

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Verwendung dieses Wasserkochers durch. Bewahren Sie diese Anleitung zum täglichen Nachschlagen auf.

PRODUKTMERKMALE

- 1. Schnelles Aufkochen
- 2. Mit Trockenkochschutz
- 3. 360-Grad-Drehbarkeit
- 4. Mit elegantem Design
- 5. Warmhaltefunktion

HINWEISE VOR DER VERWENDUNG

- 1. Bitte überprüfen Sie, ob sich das Produkt in einwandfreiem Zustand befindet.
- 2. Bitte überprüfen Sie, ob die Nennleistung des Produkts den nationalen Anforderungen an die Stromversorgung entspricht.
- 3. Das Produkt funktioniert nur, wenn der Wasserkocher auf der Basisstation steht.
- 4. Reinigen Sie den Wasserkocher vor der Verwendung.
- 5. Füllen Sie kein Wasser über die Maximalmarkierung hinaus ein.
- 6. Es wird empfohlen, das erste abgekochte Wasser wegzugießen.
- 7. Kochen Sie das Wasser nicht mehrfach auf; wechseln Sie das Wasser regelmäßig für ein gesundes Leben.

GEBRAUCHSANWEISUNG

- 1. Stecken Sie das Netzkabel NICHT in die Steckdose, bevor Sie das Gerät befüllen, entleeren oder reinigen.
- 2. Füllen Sie vor dem Kochen KEIN Wasser unterhalb der Mindestfüllmenge oder oberhalb der Höchstfüllmenge ein, die durch die Markierungen am Wasserkocher angegeben sind. Schließen Sie den Deckel fest.
- 3. Wischen Sie die Außenseite des Wasserkochers und des Sockels mit einem weichen, trockenen Tuch ab, falls Wasser auf das Gerät verschüttet wurde.
- 4. Stellen Sie die Basis auf eine trockene, waagerechte, stabile und hitzebeständige Oberfläche. Wenn das Gerät auf einer schrägen oder geneigten Fläche steht, kann es zu Schäden kommen.
- 5. Setzen Sie den Wasserkocher sicher auf die Basisstation. Stecken Sie das an der Basisstation befestigte Netzkabel in die Steckdose. Schalten Sie den Wandschalter ein.
- 6. Das Gerät gibt einen Signalton ab, alle Anzeigeleuchten leuchten 1 Sekunde lang auf und das Gerät wechselt in den Standby-Modus. Das Bedienfeld zeigt die Temperatur des Wassers im Wasserkocher an. Nach 1 Minute im Standby-Modus ohne Bedienung schaltet sich das Gerät aus.
- 7. Drücken Sie im Standby-Modus die Taste „Boil/Cancel“. Die Kochanzeige blinkt fünfmal, der Summer ertönt dreimal, sobald der Aufheizvorgang beginnt. Die Anzeige leuchtet weiterhin, und das Bedienfeld zeigt während des gesamten Aufheizvorgangs die aktuelle Wassertemperatur im Wasserkocher an. Sobald das Wasser zu kochen beginnt, erlischt die Kochanzeige, der Summer ertönt dreimal und das Gerät schaltet sich automatisch aus.

1

Wasser erneut zum Kochen bringen

- 8. Sobald das Wasser gekocht hat, wird der Aufheizvorgang durch Drücken der Taste „Kochen/Abbrechen“ nicht erneut gestartet, wenn der Temperaturregler feststellt, dass die Wassertemperatur noch nicht so weit gesunken ist, dass ein erneutes Erhitzen erforderlich wäre. Warten Sie einige Minuten, bevor Sie die Taste „Kochen/Abbrechen“ drücken.

Wasser warmhalten

- 9. Drücken Sie im Standby-Modus die Taste „Temperatureinstellung“. Die Warmhalteanzeige blinkt. Das Bedienfeld zeigt die Standardtemperatur von 45°C an. Durch Drücken der Taste „Temperatureinstellung“ werden 55°C, 65°C, 75°C und 85°C an. Hören Sie auf zu drücken, sobald die gewünschte Temperatur angezeigt wird. Die Warmhalteanzeige blinkt fünfmal, der Summer ertönt dreimal, während der Aufheizvorgang beginnt. Die Anzeige leuchtet weiterhin und das Bedienfeld zeigt die aktuelle Temperatur des Wassers im Wasserkocher während des gesamten Aufheizvorgangs an. Sobald die gewünschte Temperatur erreicht ist, wird diese 24 Stunden lang aufrechterhalten.

Wasser kochen und warmhalten

- 10. Drücken Sie im Standby-Modus die Taste „Kochen/Abbrechen“ und anschließend die Taste „Temperatureinstellung“. Auf dem Bedienfeld wird die Standardtemperatur von 45° C angezeigt. Durch Drücken der Taste „Temperatureinstellung“ werden die Werte 55°C, 65°C, 75°C und 85°C an. Hören Sie auf zu drücken, sobald die gewünschte Temperatur angezeigt wird. Sowohl die Kochanzeige als auch die Warmhalteanzeige blinken fünfmal, und der Summer ertönt dreimal, sobald der Aufheizvorgang beginnt. Beide Anzeigen leuchten weiterhin, und das Bedienfeld zeigt während des gesamten Aufheizvorgangs die aktuelle Temperatur des Wassers im Wasserkocher an.
- 11. Sobald das Wasser zu kochen beginnt, erlischt die Kochanzeige, während die Warmhalteanzeige weiterhin leuchtet, der Summer ertönt dreimal, und die Temperatur sinkt auf die gewünschte Temperatur ab. Sobald die gewünschte Temperatur erreicht ist, wird diese 24 Stunden lang aufrechterhalten.

So brechen Sie den Koch-/Erhitzvorgang ab

- 12. Der Aufheizvorgang kann jederzeit beendet werden, indem Sie den Wasserkocher von der Basis abheben. Dies wird jedoch NICHT empfohlen. Sie sollten: Drücken Sie die Taste „Boil/Cancel“, schalten Sie den Wandschalter auf „OFF“ und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.

TECHNISCHE DATEN

Modell	WK17SS / WK17BS
Nennspannung	220–240 V
Nennleistung	1500–1800 W
Frequenz	50–60 Hz

2

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

- 1. Dieses Produkt ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt.
- 2. Vor der Verwendung dieses Produkts muss die Erdung des Netzanschlusses überprüft werden.
- 3. Bitte vergewissern Sie sich vor der Inbetriebnahme, dass die Nennspannung von 220–240 V bei 50–60 Hz mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.
- 4. Bitte verwenden Sie das Produkt nur, wenn die Nennspannung nicht mehr als 10 % unter der tatsächlichen Netzspannung liegt.
- 5. Sollte das Netzkabel des Geräts beschädigt sein, sollte sich der Benutzer an den Hersteller wenden, um es austauschen zu lassen.
- 6. Füllen Sie kein Wasser ein, während der Wasserkocher auf dem Sockel steht. Bitte stellen Sie sicher, dass der Sockel trocken ist.
- 7. Lassen Sie den Wasserkocher während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
- 8. Bewahren Sie dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um Verletzungen zu vermeiden.
- 9. Bitte stellen Sie dieses Produkt in ausreichendem Abstand zu anderen Elektrogeräten auf.
- 10. Wenn der Benutzer dieses Produkt einschaltet, sollte der Deckel geschlossen sein und Personen sollten sich in sicherer Entfernung davon aufhalten. BERÜHREN SIE DAS GERÄT NICHT, während es in Betrieb ist und nachdem das Wasser gekocht hat.
- 11. Halten Sie das Netzkabel, den Stecker und den Sockel stets trocken und sauber.
- 12. Bitte legen Sie das Netzkabel nicht in die Nähe von Heizelementen.
- 13. Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn sich kein Wasser im Wasserkocher befindet; schalten Sie es nicht ein, während es gereinigt wird oder während es von jemandem bedient wird.
- 14. Dieses Produkt ist zum Kochen von reinem Wasser bestimmt. Bitte füllen Sie keine anderen chemischen Flüssigkeiten ein, da dies zu Schäden führen kann.
- 15. Führen Sie keine Reparaturen selbst durch.
- 16. Jedes Exemplar dieses Produkts verfügt über einen eigenen Sockel; verwenden Sie dieses Produkt nicht mit einem anderen Sockel. Verwenden Sie keine anderen Ersatzteile, solange dies nicht bestätigt wurde.
 - 1) Beachten Sie, dass die Oberfläche des Heizelements nach dem Gebrauch noch Restwärme aufweist
- 17. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren verwendet werden, sofern sie in die sichere Bedienung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- 18. Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und stehen unter strenger Aufsicht.
- 19. Halten Sie das Gerät und sein Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren.
- 20. Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
- 21. Das Gerät sollte normalerweise nach dem Gebrauch gereinigt werden und ist nicht dafür vorgesehen, zur Reinigung in Wasser getaucht zu werden.

3

PFLEGE UND REINIGUNG

Reinigung

- Ziehen Sie vor der Reinigung des Geräts immer den Netzstecker aus der Steckdose!
- Die Außenseite des Geräts sollte bei Bedarf mit einem leicht feuchten Tuch ohne Zusatzstoffe gereinigt werden.
- Geben Sie niemals Reinigungsmittel in den Wasserkocher. Dies macht den Betrieb gefährlich und beschädigt das Gerät.

Entkalken

- Der Wasserkocher sollte regelmäßig entkalkt werden.
- Verwenden Sie zur Reinigung einen speziellen Entkalker.
- Spülen Sie den Wasserkocher anschließend mit klarem Wasser aus.

ggmgastro
INTERNATIONAL

GGM Gastro International GmbH
Weinerpark 16
D-48607 Ochtrup

www.ggmgastro.com

info@ggmgastro.com

+49 2553 7220 0



Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht zusammen mit anderem Haushaltsabfall entsorgt werden darf. Um mögliche Gefahren für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie es verantwortungsbewusst, um den nachhaltigen Kreislauf der Rohstoffrückgewinnung zu fördern. Um Ihr Altgerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Diese nehmen das Produkt zwecks umweltgerechter Wiederverwertung entgegen.

4