

Avertismente și instrucțiuni de siguranță

Aceste indicații completează instrucțiunile de utilizare și montare specifice fiecărui produs. Ele servesc la utilizarea în siguranță a aparatelor în scopuri comerciale.

1. Instrucțiuni de bază înainte de punerea în funcțiune

Pasul 1: Înainte de instalare, punere în funcțiune, curățare sau întreținere, citiți întotdeauna cu atenție și în întregime *instrucțiunile de utilizare specifice produsului*.

Pasul 2: Utilizați dispozitivul exclusiv în scopul comercial descris în documentația produsului respectiv.

Pasul 3: Păstrați permanent toate documentele referitoare la produs. În cazul cedării aparatului, aceste documente trebuie furnizate în întregime.

Pasul 4: Nu puneți aparatul în funcțiune dacă există neclarități cu privire la instalare, conectare sau utilizarea conformă cu destinația. În acest caz, citiți informațiile din secțiunea 14.

2. Utilizarea conformă în sectorul comercial

Aparatele sunt destinate în mare parte utilizării comerciale în unități de gastronomie, catering, bucătării industriale sau unități similare.

Utilizarea în sectorul privat sau în afara mediului de utilizare prevăzut este permisă numai dacă acest lucru este prevăzut în mod expres.

Aparatele trebuie utilizate în conformitate cu specificațiile tehnice (de exemplu, utilizare în interior sau exterior, staționară sau mobilă, cu alimentare electrică sau cu gaz).

3. Pericole pentru copii și terți neautorizați

Aparatele de gastronomie nu sunt jucării. Acestea trebuie ținute la distanță de copii și persoane neautorizate.

Materialele de ambalare (folii, polistiren, carton, coliere de cablu etc.) nu trebuie lăsate nesupravegheate; există pericol de sufocare și rănire.

Aparatele trebuie operate exclusiv de personal instruit și calificat.

4. Pericole generale pentru utilizatori

Pericole electrice

În cazul aparatelor conectate la rețeaua electrică, manipularea necorespunzătoare poate duce la moarte prin electrocutare.

Aparatele cu deteriorări vizibile la carcasă, cabluri sau conectori nu trebuie utilizate.

Înainte de lucrările de întreținere, curățare sau instalare, aparatul trebuie deconectat de la sursa de alimentare pe toate polii.

Umiditatea sau lichidele prezente pe părți ale aparatului care nu sunt prevăzute în acest scop pot provoca vătămări corporale grave și daune materiale.

Pericole termice

Multe aparate de gastronomie (de exemplu, cuptoare, grătare, friteuze, aparate de menținere a căldurii, aparate de apă caldă) ating temperaturi ridicate.

Există pericol de arsuri și opăriri la părțile carcsei, elementele de încălzire, lichide, abur sau grăsimi alimentare.

Purtați mănuși de protecție rezistente la căldură și îmbrăcăminte de protecție adecvate.

Pericole mecanice

Componentele de tăiere, presare, amestecare sau acționare pot provoca leziuni grave. Nu atingeți niciodată părțile mobile și nu îndepărtați sau ocoliți dispozitivele de protecție.

Aparate alimentate cu gaz

Aparatele pe gaz trebuie instalate exclusiv în conformitate cu normele tehnice în vigoare și de către personal calificat.

Dacă simțiți miros de gaz, închideți imediat alimentarea cu gaz și aerisiți încăperea. Evitați cu strictețe focul deschis sau formarea de scântei.

Echipament de protecție personală

În funcție de aparat, trebuie utilizate echipamente de protecție adecvate (de exemplu, mănuși de protecție, încălțăminte de siguranță antidérapantă, ochelari de protecție, protecție respiratorie în cazul utilizării de produse chimice de curățare).

Este interzisă utilizarea sub influența alcoolului, drogurilor sau a medicamentelor care afectează capacitatea de reacție.

5. Cerințe privind instalarea și montarea

Instalarea, racordarea permanentă sau racordurile la gaz sau apă trebuie efectuate exclusiv de personal calificat.

Înainte de conectare, asigurați-vă că tensiunea, frecvența, tipul de gaz sau alți parametri de alimentare corespund cu specificațiile de pe plăcuța de identificare.

Aparatele care trebuie montate fix trebuie fixate cu materiale de fixare adecvate, în funcție de condițiile structurale.

La găurire sau înșurubare, nu trebuie deteriorate conductele de alimentare.

6. Iluminat (dacă este disponibil)

Nu priviți direct surse de lumină puternice. Lămpile defecte trebuie înlocuite numai cu surse de lumină adecvate, conforme cu specificațiile. Înainte de înlocuire, aparatul trebuie deconectat de la sursa de alimentare. Sursele de lumină care pâlpâie sau sunt deteriorate trebuie înlocuite imediat.

7. Aparate cu ventilație sau răcire activă

Orificiile de ventilație nu trebuie acoperite sau blocate. Păstrați distanțe de siguranță suficiente față de pereți și alte aparate.

Corpurile străine, părul sau obiectele ușoare nu trebuie să pătrundă în orificiile de ventilație. O ventilație insuficientă poate duce la supraîncălzire, incendiu sau defectarea aparatului.

8. Amplasare și alegerea locului de instalare

Aparatele trebuie amplasate pe o suprafață stabilă, plană și rezistentă.

Materialele inflamabile trebuie ținute la distanță de aparat și trebuie asigurată o ventilație și o disipare a căldurii suficiente. Aparatele nu trebuie utilizate în zone cu risc de explozie, cu excepția cazului în care sunt autorizate în mod expres pentru acest scop.

9. Aparate cu racord la rețeaua electrică

Aparatul trebuie conectat numai la prize instalate corespunzător, cu siguranțe adecvate și protecție împotriva curentului de defect.

Cablurile de alimentare nu trebuie strivite, îndoite sau trecute peste margini ascuțite.

Conectorii trebuie întotdeauna trași de carcasa conectorului, nu de cablu.

Cablurile de alimentare deteriorate trebuie înlocuite exclusiv de personal calificat.

10. Baterii și acumulatori (dacă sunt prezenți)

Bateriile și acumulatorii nu trebuie înghițiți – există pericol de moarte.

Utilizați numai tipurile de baterii prevăzute. Bateriile neîncărcabile nu trebuie încărcate.

Bateriile deteriorate sau scurse pot provoca iritații ale pielii sau ochilor.

Acumulatorii trebuie încărcăți numai cu încărcătoare adecvate și supravegheați în timpul procesului de încărcare. Nu amestecați tipuri diferite de baterii sau stări de încărcare.

11. Întreținere și curățare

Înainte de lucrările de curățare sau întreținere, aparatul trebuie oprit și deconectat de la toate sursele de energie. Pentru curățare, utilizați numai detergenți adecvați, compatibili cu produsele alimentare, conform instrucțiunilor producătorului.

Aparatele de curățare cu presiune înaltă pot fi utilizate numai dacă acest lucru este permis în mod expres.

Reparațiile trebuie efectuate numai de personal calificat.

12. Supraîncărcare și utilizare necorespunzătoare

Limitele tehnice (de exemplu, cantitățile maxime de umplere, specificațiile de performanță, intervalele de temperatură) nu trebuie depășite. Modificările, transformările sau manipulările neautorizate ale aparatului sunt interzise și pot duce la pericole considerabile.

Formarea de condens după transportul dintr-un mediu rece poate deteriora componentele electrice. Aparatul trebuie lăsat să se aclimatizeze suficient înainte de punerea în funcțiune.

13. Eliminare

Principiul prevenirii deșeurilor și conservării resurselor

Înainte de eliminarea definitivă, vă recomandăm să verificați dacă aparatul poate fi reparat, recondiționat sau utilizat în continuare în scopuri comerciale.

Prin prelungirea duratei de utilizare sau prin cedarea către terți adecvați, contribuiți activ la prevenirea generării deșeurilor, la conservarea resurselor naturale și la reducerea impactului asupra mediului.

Aparate electrice și electronice

Aparatele electrice și electronice marcate cu simbolul coșului de gunoi barat nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile menajere.

La sfârșitul duratei de viață, aceste echipamente trebuie colectate separat și predate la un punct de colectare sau de returnare destinat echipamentelor electrice și electronice uzate.

Eliminarea corespunzătoare contribuie la evitarea efectelor negative asupra mediului și sănătății umane și la asigurarea unei reciclări de înaltă calitate a materiilor prime valoroase.

Operatorul este obligat să separe bateriile, acumulatorii sau sursele de lumină detașabile existente din aparat înainte de predare, în măsura în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic.

Orice date cu caracter personal existente pe suporturi de stocare electronice trebuie șterse înainte de eliminare, pe propria răspundere.

Baterii și acumulatori

Bateriile și acumulatorii trebuie eliminați separat de dispozitiv.

Acestea sunt marcate cu simbolul unui coș de gunoi barat. Dacă conțin metale grele precum plumb (Pb), mercur (Hg) sau cadmiu (Cd), acest lucru este indicat suplimentar prin marcajele chimice corespunzătoare.

Nu este permisă eliminarea împreună cu deșeurile menajere.

Bateriile și acumulatorii uzate trebuie predate la punctele de colectare sau centrele de reciclare adecvate, în conformitate cu reglementările naționale și locale în vigoare.

Înainte de eliminare, contactele expuse trebuie protejate împotriva scurtcircuitelor (de exemplu, prin acoperirea cu bandă adezivă).

Materiale de ambalare

Ambalajul dispozitivelor este fabricat din materiale reciclabile și este supus prevederilor Directivei 94/62/CE privind ambalajele și deșeurile de ambalaje.

Materialele de ambalare trebuie colectate separat în conformitate cu reglementările locale în vigoare și transferate în sistemele de colectare prevăzute (de exemplu, hârtie, plastic, metal).

Prin separarea și eliminarea corespunzătoare a ambalajelor, contribuiți la reciclarea materialelor reciclabile și la protecția mediului.

14. Riscuri reziduale

În ciuda respectării tuturor normelor de siguranță, pot exista riscuri reziduale în cazul echipamentelor comerciale de gastronomie, în special din cauza:

- temperaturi ridicate,
- lichide sau grăsimi fierbinți,
- componente mobile,
- energia electrică,
- presiunea gazului sau aburul,
- componente sau unelte cu margini ascuțite.

Operatorul este obligat să efectueze o evaluare a riscurilor pentru locul de utilizare respectiv și să ia măsurile organizatorice adecvate.

Aceste instrucțiuni generale de siguranță și avertismente se aplică în completarea instrucțiunilor specifice produsului și a documentației tehnice pentru toate echipamentele de gastronomie din gama noastră.

Pentru informații suplimentare sau întrebări, vă rugăm să contactați serviciul nostru de asistență pentru clienți la adresa de e-mail: info@ggmgastro.com sau să utilizați Centrul de asistență prin linkul <https://helpcenter.ggmgastro.com/de>.