

SUPPENKETTEL Betriebsanleitung

Spezifikation:



Modell	Kapazität (L)	Spannung	Leistung (W)	Gewicht (kg)	Abmessungen (cm)
SWH57S	5	220-240V/50Hz	300	3.3	28×28×39.5
SWH57E					
SWH9S	9	0r 110V/60Hz	400	4.7	34×34×39.5
SWH9E				4.4	
SWSH13	13		600	5.8	40×40×42


Betrieb und Wartung:

- ✧ Schließen Sie das Gerät an die richtige Steckdose an.
- ✧ NUR mit NASSHEIZUNG verwenden. Füllen Sie 0,6 l Wasser zwischen der Edelstahl-Auskleidung und dem Aluminium-Innenbehälter ein. Füllen Sie niemals zu viel Wasser ein, und die Edelstahlauskleidung darf unter keinen Umständen aufschwimmen, auch nicht im leeren Zustand. Entfernen Sie überschüssiges Wasser sofort.
- ✧ Der Temperaturregler sollte zwischen 1 und 8 eingestellt werden, wobei der Kessel immer auf der niedrigsten Stufe betrieben werden sollte, um die richtige Serviertemperatur zu erhalten. Bei einer Einstellung zwischen 8 und 12 auf hoher Temperatur halten.
- ✧ Beim Einschalten des Geräts leuchtet eine Neonlampe auf. Drehen Sie den Drehknopf auf 0, um das Gerät auszuschalten.
- ✧ Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, um den Wasserkocher vom Stromnetz zu trennen.
- ✧ Lassen Sie den abnehmbaren Scharnierdeckel immer aufgesetzt und geschlossen, wenn Sie ihn nicht benutzen. Bewegen oder tragen Sie den Wasserkocher niemals, wenn das Gerät eingeschaltet ist oder heiße Speisen enthält.
- ✧ Verschüttete Lebensmittel sollten sofort von allen Außenflächen entfernt werden. Die Bain-Marie aus Edelstahl und der Deckel sind maschinenwaschbar. Das lackierte Äußere und der obere Kragen sollten mit einem feuchten Seifentuch abgewischt werden.
- ✧ Stellen Sie sicher, dass das Gerät bei Nichtgebrauch, beim Befüllen und bei der Reinigung vom Stromnetz getrennt ist.
- ✧ Der Kessel darf nicht mit einem Hochdruckstrahl gereinigt werden.

WICHTIG: TAUCHEN SIE DEN WASSERKOCHER NIEMALS IN WASSER, DA DIES FÜHRT ZU SCHÄDEN AM GERÄT UND ZUM ERLÖSCHEN DER GARANTIE.

WARNUNG: DIESES GERÄT MUSS GEERDET SEIN.

BETRIEBEN SIE DEN KESSEL NICHT LEER.





GGM Gastro International GmbH
Weinerpark 16
D-48607 Ochtrup

www.ggmgaastro.com info@ggmgaastro.com
+49 2553 7220 0