

# Benutzerhandbuch



## INBETRIEBNAHME DER MÜHLE:

Verbinden Sie die Kaffeemühle mit dem Netz und schalten Sie ihn auf den Hauptschalter drücken.

**Sprachauswahl:** Drücken Sie die Taste 4 zweimal, um das Sprachmenü zuzugreifen.

Dann drücken Sie die Taste 1 und 2 gleichzeitig während 4 Sekunden.

**(LANGUAGE)(1-BEAT- 1 COFFEE)(2-BEATS-2 COFFEES) (COUNTER)**

Drücken Sie die Tasten 1 oder 2 um die Sprache zu wählen, bis die gewünschte Sprache angezeigt wird.

Einmal ausgewählt braucht es keine Bestätigung.  
 - **1 Kaffee:** Drücken Sie die Taste 1 um eine Dosis gemahlene Kaffee zu bekommen.

- **2 Kaffee:** Drücken Sie die Taste 2 um zwei Dosen von gemahlene Kaffee zu bekommen.

- **Kontinuierliche Schleif (kundenspezifische Dosis):** Drücken Sie die Taste 3, bis die gewünschte Menge an gemahlene Kaffee erhalten.

- **Programmieren Kaffee:** Um die Programmierung des Mahlzeit für 1 oder 2 Kaffees zuzugreifen, drücken Sie Taste 4 zweimal und dann die Taste 1 und 2 gleichzeitig während 4 Sekunden. Drücken Sie die Taste 3, um die Option zu wählen.

**(LANGUAGE)(1-BEAT- 1 COFFEE)(2-BEATS-2 COFFEES) (COUNTER)**

Drücken Sie die Taste 1 (Abnahme) oder die Taste 2 (Zunahme) um das Mahlzeit zu ändern.

- **Kaffee Zähler:** Um die Programmierung der Kaffee Zähler zuzugreifen, drücken Sie Taste 4 zweimal und dann die Taste 1 und 2 gleichzeitig während 4 Sekunden. Drücken Sie die Taste 3, um die Option zu wählen.

**(LANGUAGE)(1-BEAT- 1 COFFEE)(2-BEATS-2 COFFEES) (COUNTER)**

Siehe auf dem Bildschirm die Menge des Kaffees.

Der Zähler wird auf Null gesetzt werden, wird durch Drücken der Tasten 1 und 2 gleichzeitig.



## MAHLEN EINSTELLUNG ENTSPRECHEND DER KAFFEEMASCHINE


**Wie man den perfekten Espresso machen:** drücken Taste 4 der Kaffeemühle mit einer Hand. Mit der anderen Hand, drücken Sie gleichzeitig die Kaffeetaste der Kaffeemaschine. Sobald der Kaffee gemacht wird, drücken Sie die Taste 4 um den Chronometer zu stoppen und die Sekunden zu sehen, um einen Kaffee zu machen.

Die Kalibrierung wird gemäß der nachstehenden Tabelle modifiziert werden.

15"-20": (Sehr grob Kaffee): Falsche Kaffee.

20"-25":(Feinmahlung): Rechter Kaffee.

25"-30":(Sehr feine Mahlung): Falsche Kaffee.



Wählen Sie die Dosis: Stellen Sie den Kaffeehalte auf den Keil zum Füllen des ausgewählten gemahlene Kaffee.

Der Halter ist an dem unteren Ende der Mühle (passend \*) gesetzt, wenn mit gemahlene Kaffee gefüllt ist. Die Presse wird verwendet, um eine ordnungsgemäße Pressen zu bekommen.

\* Die Stimmung auf der rechten oder linken nach den Barista



GGM Gastro International GmbH  
Weinerpark 16  
D-48607 Ochtrup

[www.ggmgastro.com](http://www.ggmgastro.com)      [info@ggmgastro.com](mailto:info@ggmgastro.com)  
+49 2553 7220 0