



**Artikelnummer: AAMH320N**

**Automatische Schneidemaschine – 750 Watt – Messer: Ø 320 mm**

„EN | ENGLISH DE |  
DEUTSCH  
NL | NIEDERLÄNDISCH ES  
| SPANISCH  
FR | FRANZÖSISCH  
IT | ITALIANO“

## Risiken



### Brandgefahr

- **WARNUNG:** Das Gerät kann hohe Temperaturen entwickeln und Brände verursachen.
- Halten Sie das Gerät von offenen Flammen, Funken und heißen Oberflächen fern.
- Übermäßige Wärmeentwicklung kann zu einem Brand oder einer Explosion führen.
- Verwenden oder lagern Sie das Gerät nicht in der Nähe von leicht entflammaren Materialien wie Papier, Stoff und Benzin.
- Um eine Überhitzung zu vermeiden, decken Sie das Produkt nicht ab und verwenden Sie es nicht in schlecht belüfteten Räumen.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren! Unachtsamer Gebrauch kann gefährlich sein.
- Defekte Kabel oder Anschlüsse können Kurzschlüsse und Brände verursachen. Sorgen Sie für regelmäßige Überprüfungen.
- Das Gerät kann in Verbindung mit bestimmten Gasen oder Dämpfen Brände oder Explosionen verursachen.



### Verbrennungsgefahr

- **WARNUNG:** Heiße Oberflächen, Flüssigkeiten oder Dämpfe können schwere Verbrennungen verursachen.
- Tragen Sie Schutzhandschuhe, um das Risiko eines Hautkontakts beim Umgang mit heißen Materialien oder Geräten zu verringern.
- Hohe Temperaturen können einen Brand verursachen.
- Von Kindern fernhalten! Lassen Sie Kinder das Gerät nicht bedienen.
- Um eine Überhitzung zu vermeiden, decken Sie das Gerät nicht ab und blockieren Sie den Luftstrom nicht. Eine unzureichende Luftzirkulation kann zu Überhitzung und gefährlichen Temperaturen führen.



### Stromschlaggefahr

- **WARNUNG:** Unsachgemäßer Gebrauch kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser, da dies zu Kurzschlüssen und lebensgefährlichen Stromschlägen führen kann.
- Achten Sie auf die Einhaltung der angegebenen Spannung und Stromstärke. Die Verwendung mit falscher Spannung kann zu Überhitzung, Brand oder Stromschlägen führen.
- Öffnen Sie das Gerät nicht. Reparaturen und Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Verwenden Sie keine beschädigten Kabel oder Stecker.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern und Personen ohne entsprechende Schulung aufbewahren! Unsachgemäßer Gebrauch kann lebensgefährlich sein.
- Fassen Sie den Stecker nicht mit nassen Händen an! Dies kann zu einem sofortigen Stromschlag führen.



## Verletzungsgefahr

- **WARNUNG:** Unsachgemäßer Gebrauch kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren! Unsachgemäßer Gebrauch kann gefährlich sein.
- Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten, bewegliche Teile oder hohe Kräfte.
- Bewahren Sie dieses Gerät nicht an einem Ort auf, an dem es herunterfallen könnte. Stellen Sie es nur auf sichere, stabile Oberflächen.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren oder umzubauen. Dies erhöht die Verletzungsgefahr.
- Treffen Sie Vorsichtsmaßnahmen: Tragen Sie bei der Benutzung des Geräts geeignete Schutzkleidung und Handschuhe.



## Erstickungs- und Erstickungsgefahr

- **WARNUNG:** Kleine Teile oder Verpackungsmaterialien können verschluckt oder eingeatmet werden.
- Von kleinen Kindern fernhalten! Kleine Teile oder Verpackungsmaterialien können verschluckt oder eingeatmet werden.
- Entsorgen Sie Plastiktüten sicher, da für Kinder und Tiere Erstickungsgefahr besteht.
- Verwenden Sie das Gerät nur in gut belüfteten Räumen.

## Beschreibung (englisch)

### Design

- Automatischer Schneideautomat
- Umdrehungen pro Minute: 1.400
- Modernes Design
- Präzises Schneiden
- Sehr einfache mechanische Bedienung
- Handschutz für sicheren Betrieb
- Leicht zu reinigen

### Qualität

- Aluminiumgehäuse

### Schneidevorrichtung

- Automatischer Schlittenantrieb
- Sägeblattdurchmesser: 320 mm
- Schnittbreite: 220 mm
- Schnittstärke: 19 mm

## Anschluss

- Elektrischer Anschluss: **230 V / 3N/PE / 50 Hz**

## Abmessungen

- Außenmaße B x T x H: **661 mm x 572 mm x 660 mm Normen**
- Hergestellt gemäß den einschlägigen Hygiene- und Sicherheitsnormen
- CE-Kennzeichnung als Nachweis der Konformität mit den EU-Vorschriften
- Material entspricht den europäischen Lebensmittelstandards

## Technisches Datenblatt (englisch)

### Abmessungen

**Breite** 661 mm

**Tiefe** 572 mm

**Höhe** 660 mm

### Details

**Schnittstärke** 19 mm

**Schnittbreite** [b]220 mm[/b]

**Klingendurchmesser** 320 mm

**Umdrehungen pro Minute** 1.400

### Anschlussleistung

**Leistung** 750 Watt

**Spannung** 230 V

**Frequenz** 50 Hz

**Phase(n)** 3N/PE

### Lieferung

**Versandart:** Spedition

**Lieferform** Montiert

**Gewicht** 72 kg

## **Hinweise für Kinder / schutzbedürftige Personen**

Wichtige Sicherheitshinweise: Dieses Gerät ist ausschließlich für die Verwendung durch Erwachsene bestimmt. Es ist nicht für die Verwendung durch Kinder geeignet. Aufgrund der Bauweise und Funktionsweise des Geräts kann eine unsachgemäße Handhabung zu ernsthaften Verletzungsgefahren führen. Kinder dürfen das Gerät unter keinen Umständen bedienen oder benutzen. Die Bedienung, Handhabung und Wartung des Geräts sind ausschließlich Erwachsenen vorbehalten, die ordnungsgemäß unterwiesen wurden und mit den einschlägigen Sicherheits- und Betriebsrichtlinien vertraut sind.

## **Kundendienst**

Informationen zum Kundenservice: Wenn Sie Fragen haben oder auf Probleme stoßen, lesen Sie bitte zunächst die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Dort finden Sie viele Antworten und Lösungen. Sollte das Problem weiterhin bestehen, sollten Sie sich unsicher sein oder sollte eine Fehlfunktion des Geräts vorliegen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice. Unser Serviceteam hilft Ihnen gerne mit Support, technischen Informationen oder bei Reparaturanfragen weiter.

## **Supportzeiten**

DE | Deutsch: Unser Kundenservice ist montags bis freitags von 08:30 bis 17:30 Uhr (Mitteleuropäische Zeit, MEZ/MESZ) erreichbar.

## **Ersatzteile / Zubehör**

Sie können Ersatzteile und Zubehör gerne über unsere Vertriebsabteilung oder unseren Kundenservice anfordern.

## Risiken (deutsch)



### Brandgefahr

- **WARNUNG:** Das Gerät kann hohe Temperaturen erzeugen und Brände verursachen.
- Von offenen Flammen, Funken und heißen Oberflächen fernhalten.
- Übermäßige Hitzeeinwirkung kann zu einem Brand oder einer Explosion führen.
- Nicht in der Nähe von leicht entzündlichen Materialien wie Papier, Stoff oder Benzin verwenden oder lagern.
- Das Produkt nicht abdecken oder in schlecht belüfteten Bereichen verwenden, um eine Überhitzung zu vermeiden.
- Nicht in der Nähe von Kindern aufbewahren! Unachtsamer Gebrauch kann zu gefährlichen Situationen führen.
- Defekte Kabel oder Anschlüsse können Kurzschlüsse und Brände verursachen – regelmäßige Überprüfung erforderlich.
- Kann in Kombination mit bestimmten Gasen oder Dämpfen Feuer oder eine Explosion verursachen.



### Verbrennungsgefahr

- **WARNUNG:** Heiße Oberflächen, Flüssigkeiten oder Dämpfe können schwere Verbrennungen verursachen.
- Tragen Sie Schutzhandschuhe, um das Risiko eines Hautkontakts beim Umgang mit heißen Materialien oder Geräten zu verringern.
- Hohe Temperaturen können Brände verursachen.
- Von Kindern fernhalten! Das Gerät darf nicht von Kindern bedient werden.
- Überhitzung vermeiden – Gerät nicht abdecken oder blockieren. Eine unzureichende Luftzirkulation kann zu Überhitzung und gefährlichen Temperaturen führen.



### Stromschlaggefahr

- **WARNUNG:** Unsachgemäßer Gebrauch kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen
- Kontakt mit Wasser vermeiden – kann Kurzschlüsse und lebensgefährliche Stromschläge verursachen.

- Nur für die angegebene Spannung und Stromart verwenden. Die Verwendung mit falscher Spannung kann zu Überhitzung, Feuer oder Stromschlägen führen.
- Das Gerät nicht öffnen. Reparaturen und Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Beschädigte Kabel oder Stecker dürfen nicht verwendet werden.
- Von Kindern und ungeschulten Personen fernhalten! Unsachgemäßer Gebrauch kann lebensgefährlich sein.
- Den Stecker nicht mit nassen Händen berühren! Dies kann zu einem sofortigen Stromschlag führen.
- Das Gerät nicht in der Nähe von Wasser oder in feuchten Umgebungen verwenden.



## **Verletzungsgefahr**

- **WARNUNG:** Unsachgemäße Verwendung kann zu schweren Verletzungen führen.
- Von Kindern fernhalten! Unsachgemäße Verwendung durch Kinder kann zu gefährlichen Situationen führen.
- Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten, bewegliche Teile oder hohe Kräfte.
- Nicht an Orten aufbewahren, an denen es herunterfallen kann. Das Gerät nur auf sicheren, stabilen Untergründen aufstellen.
- Führen Sie keine eigenmächtigen Reparaturen oder Manipulationen am Gerät durch – dies erhöht das Verletzungsrisiko.
- Schutzmaßnahmen treffen: Bei der Nutzung geeignete Schutzkleidung und -handschuhe tragen.



## **Erstickungsgefahr**

- **WARNUNG:** Kleinteile oder Verpackungsmaterialien können verschluckt oder eingeatmet werden.
- Von kleinen Kindern fernhalten! Kleinteile oder Verpackungsmaterialien können verschluckt oder eingeatmet werden.
- Plastiktüten sicher entsorgen – Erstickungsgefahr für Kinder und Tiere.
- Gerät nur in gut belüfteten Räumen verwenden.

# Beschreibung (Deutsch)

## Ausführung

- Automatische Aufschnittmaschine
- Umdrehungen pro Minute: 1.400
- Modernes Design
- Präzises Schneiden
- Kinderleichte mechanische Bedienung
- Handschutz sorgt für sicheren Betrieb
- Leicht zu reinigen

## Qualität

- Gehäuse aus Aluminium

## Schneidevorrichtung

- Automatischer Schlittenantrieb
- Messerdurchmesser: 320 mm
- Schnittbreite: 220 mm
- Schnittstärke: 19 mm

## Anschluss

- Elektrischer Anschluss: **230 V / 3N/PE / 50 Hz**

## Maße

- Außenmaße B x T x H: **661 mm x 572 mm x 660 mm**

## Richtlinien

- Selbstverständlich gemäß den Vorgaben der Hygiene- und Sicherheitsrichtlinien hergestellt
- Das Produkt trägt die richtlinienkonforme CE-Kennzeichnung
- Das Material entspricht den europäischen Lebensmittelnormen



# Technisches Datenblatt (Deutsch)

## Abmessungen

**Breite** 661 mm

**Tiefe** 572 mm

**Höhe** 660 mm

## Details

**Schnittstärke** 19 mm

**Schnittbreite** 220 mm

**Messerdurchmesser** 320 mm

**Umdrehungen pro Minute** 1.400

## Anschlusswerte

**Leistung** 750 Watt

**Spannung** 230 V **Frequenz** 50

Hz **Phase(n)** 3N/PE

## Lieferung

**Versandart** Spedition

**Lieferzustand** Montiert

**Gewicht** 72 kg

## **Hinweise für Kinder / schutzbedürftige Personen**

Wichtiger Sicherheitshinweis:

Dieses Gerät ist ausschließlich für die Nutzung durch Erwachsene vorgesehen und nicht für Kinder geeignet. Aufgrund der Bauart und Funktionsweise können bei unsachgemäßer Bedienung erhebliche Verletzungsgefahren entstehen.

Kinder dürfen das Gerät weder bedienen noch in Betrieb nehmen. Die Nutzung, Bedienung und Wartung des Geräts ist ausschließlich Erwachsenen vorbehalten, die mit den entsprechenden Sicherheits- und Bedienungshinweisen vertraut sind.

## **Kundendienst**

Hinweis zum Kundendienst:

Bitte lesen Sie bei Fragen oder Problemen zunächst die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Dort finden Sie viele Antworten und Lösungen.

Sollte ein Problem weiterhin bestehen, Unsicherheiten auftreten oder eine Störung am Gerät vorliegen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Unser Serviceteam steht Ihnen gerne für Unterstützung, technische Auskünfte oder Reparaturanfragen zur Verfügung.

## **Supportzeiten**

DE | Deutsch

Unser Kundendienst ist montags bis freitags jeweils von 08:30 bis 17:30 Uhr (Mitteleuropäische Zeit, MEZ/MESZ) erreichbar.

## **Ersatzteile / Zubehör**

Ersatzteile und Zubehör können Sie gerne über unsere Vertriebsabteilung oder unseren Kundendienst anfragen.

## Risiken (Niederländisch)



### Brandgefahr

- **WARNUNG:** Das Gerät kann hohe Temperaturen entwickeln und einen Brand verursachen.
- Halten Sie es von offenem Feuer, Funken und heißen Oberflächen fern.
- Übermäßige Hitzeeinwirkung kann zu einem Brand oder einer Explosion führen.
- Nicht in der Nähe von leicht entzündlichen Materialien wie Papier, Staub oder Benzin verwenden oder aufbewahren.
- Decken Sie das Produkt nicht ab und verwenden Sie es nicht an schlecht belüfteten Orten, um eine Überhitzung zu vermeiden.
- Nicht in der Nähe von Kindern aufbewahren! Unsachgemäßer Gebrauch kann zu gefährlichen Situationen führen.
- Defekte Kabel oder Anschlüsse können Kurzschlüsse und Brände verursachen.
- Kann in Verbindung mit bestimmten Gasen oder Dämpfen einen Brand oder eine Explosion verursachen.



### Verbrennungsgefahr

- **WARNUNG:** Heiße Oberflächen, Flüssigkeiten oder Dämpfe können schwere Verbrennungen verursachen.
- Tragen Sie Schutzhandschuhe, um das Risiko von Hautkontakt beim Umgang mit heißen Materialien oder Geräten zu verringern.
- Hohe Temperaturen können einen Brand verursachen.
- Von Kindern fernhalten! Lassen Sie das Gerät nicht von Kindern benutzen.
- Überhitzung vermeiden – nicht abdecken oder blockieren. Unzureichende Luftzirkulation kann zu Überhitzung und gefährlichen Temperaturen führen.



### Gefahr eines Stromschlags

- **WARNUNG:** Unsachgemäßer Gebrauch kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser – dies kann zu Kurzschlüssen und lebensgefährlichen Stromschlägen führen.
- Verwenden Sie das Gerät nur für die angegebene Spannung und Stromstärke. Die Verwendung mit einer falschen Spannung kann zu Überhitzung, Brand oder Stromschlägen führen.
- Öffnen Sie das Gerät nicht. Reparaturen und Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifizierten Fachkräften durchgeführt werden.

- Beschädigte Kabel oder Stecker dürfen nicht verwendet werden.
- Von Kindern und ungeschulten Personen fernhalten! Eine unsachgemäße Verwendung kann lebensgefährlich sein.
- Berühren Sie den Stecker nicht mit nassen Händen! Dies kann zu einem Stromschlag führen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser oder in feuchter Umgebung.



## **Verletzungsgefahr**

- **WARNUNG:** Eine unsachgemäße Verwendung kann zu schweren Verletzungen führen.
- Von Kindern fernhalten! Eine unsachgemäße Verwendung durch Kinder kann zu gefährlichen Situationen führen.
- Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten, bewegliche Teile oder starke Kräfte.
- Bewahren Sie das Gerät nicht an Orten auf, an denen es herunterfallen könnte. Stellen Sie das Gerät nur auf einen sicheren, stabilen Untergrund.
- Führen Sie keine unbefugten Reparaturen oder Eingriffe am Gerät durch – dies erhöht die Verletzungsgefahr.
- Treffen Sie Schutzmaßnahmen: Tragen Sie bei der Verwendung des Geräts geeignete Schutzkleidung und Handschuhe.



## **Erstickungsgefahr**

- **WARNUNG:** Kleine Teile oder Verpackungsmaterialien können verschluckt oder eingeatmet werden.
- Von kleinen Kindern fernhalten! Kleine Teile oder Verpackungsmaterial können verschluckt oder eingeatmet werden.
- Entsorgen Sie Plastiktüten sicher – Erstickungsgefahr für Kinder und Tiere.
- Verwenden Sie das Gerät nur in gut belüfteten Räumen.

# Beschreibung (Niederländisch)

## Ausführung

- Automatische Schneidemaschine
- Umdrehungen pro Minute: 1.400
- Modernes Design
- Präzises Schneiden
- Kinderleicht zu bedienen
- Handschutz für eine sichere Bedienung
- Einfach zu reinigen

## Qualität

- Gehäuse aus Aluminium

## Schneidevorrichtung

- Automatischer Schlittenantrieb
- Messerdurchmesser: 320 mm
- Schnittbreite: 220 mm
- Schnittdicke: 19 mm

## Anschluss

- Stromanschluss: **230 V / 3N/PE / 50 Hz Abmessungen**
- Außenmaße B x T x H: **661 mm x 572 mm x 660 mm Richtlinien**
- Selbstverständlich gemäß den Hygiene- und Sicherheitsrichtlinien hergestellt
- Das Produkt trägt die CE-Kennzeichnung gemäß der Richtlinie
- Das Material entspricht den europäischen Lebensmittelstandards

# Technisches Datenblatt (Niederländisch)

## Abmessungen

**Breite** 661 mm

**Tiefe** 572 mm

**Höhe** 660 mm

## Details

**Schnittstärke** 19 mm

**Schnittbreite** 220 mm

**Messerdurchmesser** 320 mm

**Umdrehungen pro Minute** 1.400

## Anschlussdaten

**Leistung** 750 Watt **Spannung**

230 V **Frequenz** 50 Hz

**Phase(n)** 3N/PE

## Lieferung

**Versandart** Versand der Ware

**Lieferstatus** Montiert

**Gewicht** 72 kg

## **Hinweise für Kinder und schutzbedürftige Personen**

Wichtige Sicherheitshinweise: Dieses Gerät ist ausschließlich für die Verwendung durch Erwachsene bestimmt und nicht für Kinder geeignet. Aufgrund seiner Bauart und Funktionsweise kann eine unsachgemäße Verwendung zu einem erheblichen Verletzungsrisiko führen. Kinder dürfen das Gerät weder bedienen noch in Betrieb nehmen. Das Gerät darf nur von Erwachsenen verwendet, bedient und gewartet werden, die mit den entsprechenden Sicherheits- und Bedienungsanweisungen vertraut sind. Übersetzt mit DeepL.com (kostenlose Version)

## **Kundendienst**

Informationen zum Kundenservice: Lesen Sie bei Fragen oder Problemen zunächst die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Dort finden Sie viele Antworten und Lösungen. Sollte ein Problem weiterhin bestehen, sollten Unklarheiten auftreten oder sollte das Gerät defekt sein, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice. Unser Serviceteam steht Ihnen gerne für Unterstützung, technische Informationen oder Reparaturanfragen zur Verfügung. Übersetzt mit DeepL.com (kostenlose Version)

## **Supportzeiten**

DE | Deutschland Unser Kundenservice ist montags bis freitags von 08:30 bis 17:30 Uhr (Mitteleuropäische Zeit, MEZ/MESZ) erreichbar.

## **Ersatzteile / Zubehör**

Ersatzteile und Zubehör können bei unserer Vertriebsabteilung oder unserem Kundenservice angefordert werden.

## Gefahren (Spanisch)



### Brandgefahr

- **WARNUNG:** Das Gerät kann hohe Temperaturen entwickeln und Brände verursachen.
- Von offenen Flammen, Funken und heißen Oberflächen fernhalten.
- Übermäßige Hitzeeinwirkung kann Brände oder Explosionen verursachen.
- Nicht in der Nähe von leicht entzündlichen Materialien wie Papier, Stoff oder Benzin verwenden oder lagern.
- Das Produkt nicht abdecken und nicht in schlecht belüfteten Bereichen verwenden, um eine Überhitzung zu vermeiden.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren! Eine unsachgemäße Verwendung kann zu gefährlichen Situationen führen.
- Defekte Kabel oder Anschlüsse können Kurzschlüsse und Brände verursachen; sie müssen regelmäßig überprüft werden.
- In Verbindung mit bestimmten Gasen oder Dämpfen kann es zu Bränden oder Explosionen kommen.



### Verbrennungsgefahr

- Tragen Sie Schutzhandschuhe, um das Risiko eines Hautkontakts beim Umgang mit heißen Materialien oder Geräten zu verringern.
- Hohe Temperaturen können Brände verursachen.
- Von Kindern fernhalten! Lassen Sie Kinder das Gerät nicht bedienen.
- Vermeiden Sie eine Überhitzung: Decken Sie das Gerät nicht ab und blockieren Sie die Lüftungsöffnungen nicht. Eine unzureichende Belüftung kann zu Überhitzung und gefährlichen Temperaturen führen.



### Gefahr eines Stromschlags

- **WARNUNG:** Eine unsachgemäße Verwendung kann zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser: Dies kann zu Kurzschlüssen und lebensgefährlichen Stromschlägen führen.
- Verwenden Sie das Gerät nur mit der angegebenen Spannung und Stromart. Die Verwendung mit falscher Spannung kann zu Überhitzung, Bränden oder Stromschlägen führen.
- Öffnen Sie das Gerät nicht. Reparaturen und Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Verwenden Sie keine beschädigten Kabel oder Stecker.



- Von Kindern und unbefugten Personen fernhalten! Eine unsachgemäße Verwendung kann lebensgefährlich sein.
- Berühren Sie den Stecker nicht mit nassen Händen, da dies zu einem sofortigen Stromschlag führen kann.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser oder in feuchten Umgebungen.



## **Verletzungsgefahr**

- **WARNUNG:** Eine unsachgemäße Verwendung kann zu schweren Verletzungen führen.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren! Eine unsachgemäße Verwendung durch Kinder kann zu gefährlichen Situationen führen.
- Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten, bewegliche Teile oder hohe Kräfte.
- Bewahren Sie das Gerät nicht an Orten auf, an denen es herunterfallen könnte. Stellen Sie das Gerät nur auf sichere und stabile Oberflächen.
- Führen Sie keine unbefugten Reparaturen oder Eingriffe am Gerät durch, da dies das Verletzungsrisiko erhöht.
- Treffen Sie Schutzmaßnahmen: Tragen Sie bei der Benutzung des Geräts geeignete Schutzkleidung und Schutzhandschuhe.



## **Erstickungsgefahr**

- **WARNUNG:** Kleine Teile oder Verpackungsmaterialien können verschluckt oder eingeatmet werden.
- Von kleinen Kindern fernhalten! Kleine Teile oder Verpackungsmaterialien können verschluckt oder eingeatmet werden.
- Entsorgen Sie Plastiktüten sicher, da sie für Kinder und Tiere eine Erstickungsgefahr darstellen.
- Verwenden Sie das Gerät nur in gut belüfteten Räumen.

# Beschreibung (Spanisch)

## Bedienung

- Automatische Schneidemaschine
- Umdrehungen pro Minute: 1.400
- Modernes Design
- Präzises Schneiden
- Sehr einfache Bedienung
- Handschutz für sicheren Betrieb
- Einfache Reinigung

## Qualität

- Aluminiumgehäuse

## Schneidevorrichtung

- Automatischer Schlittenantrieb
- Klingendurchmesser: 320 mm
- Schnittbreite: 220 mm
- Schnittstärke: 19 mm

## Anschluss

- Stromanschluss: **230 V / 3N/PE / 50 Hz Abmessungen**
- Außenmaße L x B x H: **661 mm x 572 mm x 660 mm Richtlinien**
- Das Produkt wurde selbstverständlich unter Einhaltung der Hygiene- und Sicherheitsvorschriften hergestellt.
- Das Produkt trägt das CE-Zeichen gemäß den Richtlinien
- Das Material entspricht den europäischen Lebensmittelnormen.

# Technisches Datenblatt (Spanisch)

## Abmessungen

**Breite** 661 mm  
**Tiefe** 572 mm  
**Höhe** 660 mm

## Details

**Schnittstärke** 19 mm  
**Schnittbreite** 220 mm  
**Messerdurchmesser** 320 mm  
**Umdrehungen pro Minute**  
1.400

## Anschlusswerte

**Leistung** 750 Watt  
**Spannung** 230 V  
**Frequenz** 50 Hz  
**Phasen** 3N/PE

## Lieferung

**Versandart** Versand  
**Lieferstatus** Montiert  
**Gewicht** 72 kg

## **Hinweise für Kinder/schutzbedürftige Personen**

Wichtiger Sicherheitshinweis: Dieses Gerät ist ausschließlich für die Verwendung durch Erwachsene bestimmt. Es ist nicht für Kinder geeignet. Eine unsachgemäße Verwendung kann zu Verletzungsgefahren führen. Kinder dürfen es nicht benutzen. Die Verwendung ist geschulten Erwachsenen vorbehalten.

## **Kundenservice**

Kundendienst: Bei Fragen oder Problemen lesen Sie bitte zunächst die Bedienungsanleitung. Dort finden Sie viele Lösungen. Sollte das Problem weiterhin bestehen, wenden Sie sich bitte an unseren technischen Kundendienst. Wir helfen Ihnen gerne weiter.

## **Supportzeiten**

DE | Deutsch: Unser Kundenservice ist montags bis freitags von 08:30 bis 17:30 Uhr (Mittleuropäische Zeit, MEZ/MESZ) erreichbar.

## **Ersatzteile / Zubehör**

Ersatzteile und Zubehör können Sie über unsere Vertriebsabteilung oder den Kundendienst bestellen.

## Risiken (Französisch)



### Brandgefahr

- **WARNUNG:** Das Gerät kann hohe Temperaturen entwickeln und Brände verursachen.
- Von offenen Flammen, Funken und heißen Oberflächen fernhalten.
- Übermäßige Hitzeeinwirkung kann zu einem Brand oder einer Explosion führen.
- Nicht in der Nähe von leicht entflammenden Materialien wie Papier, Stoffen oder Benzin verwenden oder lagern.
- Das Gerät nicht abdecken und nicht in schlecht belüfteten Bereichen verwenden, um eine Überhitzung zu vermeiden.
- Nicht in der Nähe von Kindern aufbewahren! Unvorsichtige Handhabung kann zu gefährlichen Situationen führen.
- Defekte Kabel oder Anschlüsse können Kurzschlüsse und Brände verursachen – regelmäßige Überprüfung erforderlich.
- Kann in Verbindung mit bestimmten Gasen oder Dämpfen einen Brand oder eine Explosion verursachen.



### Verbrennungsgefahr

- **WARNUNG:** Heiße Oberflächen, Flüssigkeiten oder Dämpfe können schwere Verbrennungen verursachen.
- Tragen Sie Schutzhandschuhe, um das Risiko eines Hautkontakts beim Umgang mit heißen Materialien oder Geräten zu verringern.
- Hohe Temperaturen können Brände verursachen.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren! Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät hantieren.
- Überhitzung vermeiden – das Gerät nicht abdecken oder blockieren. Eine unzureichende Luftzirkulation kann zu Überhitzung und gefährlichen Temperaturen führen.



### Stromschlaggefahr

- **WARNUNG:** Eine unsachgemäße Verwendung kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen
- Vermeiden Sie jeglichen Kontakt mit Wasser – dies kann zu Kurzschlüssen und tödlichen Stromschlägen führen.
- Verwenden Sie das Gerät nur mit der angegebenen Spannung und Stromart. Die Verwendung mit einer falschen Spannung kann zu Überhitzung, Brand oder Stromschlägen führen.

- Das Gerät nicht öffnen. Reparaturen und Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Verwenden Sie keine beschädigten Kabel oder Stecker.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern und ungeschulten Personen aufbewahren! Eine unsachgemäße Verwendung kann tödlich sein.
- Berühren Sie den Stecker nicht mit nassen Händen! Dies kann zu einem sofortigen Stromschlag führen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser oder in feuchten Umgebungen.



## **Verletzungsgefahr**

- **WARNUNG:** Eine unsachgemäße Verwendung kann zu schweren Verletzungen führen.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren! Eine unsachgemäße Verwendung durch Kinder kann zu gefährlichen Situationen führen.
- Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten, bewegliche Teile oder hohe Kräfte.
- Bewahren Sie das Gerät nicht an Orten auf, an denen es herunterfallen könnte. Stellen Sie das Gerät nur auf sichere und stabile Oberflächen.
- Führen Sie keine Reparaturen oder unbefugten Eingriffe am Gerät durch – dies erhöht die Verletzungsgefahr.
- Treffen Sie Schutzmaßnahmen: Tragen Sie bei der Benutzung geeignete Schutzkleidung und Schutzhandschuhe.



## **Erstickungsgefahr**

- **WARNUNG:** Kleine Teile oder Verpackungsmaterialien können verschluckt oder eingeatmet werden.
- Außerhalb der Reichweite von Kleinkindern aufbewahren! Kleine Teile oder Verpackungsmaterialien können verschluckt oder eingeatmet werden.
- Plastiktüten sicher entsorgen – Erstickungsgefahr für Kinder und Tiere.
- Das Gerät nur in gut belüfteten Räumen verwenden.

# Beschreibung (Französisch)

## Ausführung

- Automatische Schneidemaschine
- Umdrehungen pro Minute: 1.400
- Modernes Design
- Präzises Schneiden
- Sehr einfache Bedienung
- Handschutz für sicheren Betrieb
- Einfache Reinigung

## Qualität

- Aluminiumgehäuse

## Schneidevorrichtung

- Automatischer Schlittenantrieb
- Klingendurchmesser: 320 mm
- Schnittbreite: 220 mm
- Schnittstärke: 19 mm

## Anschluss

- Stromanschluss: **230 V / 3N/PE / 50 Hz Abmessungen**
- Außenmaße L x B x H: **661 mm x 572 mm x 660 mm Richtlinien**
- Das Produkt wurde selbstverständlich unter Einhaltung der Hygiene- und Sicherheitsvorschriften hergestellt.
- Das Produkt trägt das CE-Zeichen gemäß den Richtlinien
- Das Material entspricht den europäischen Lebensmittelnormen.

# Technisches Datenblatt (Französisch)

## Abmessungen

**Breite** 661 mm  
**Tiefe** 572 mm  
**Höhe** 660 mm

## Details

**Schnittstärke** 19 mm  
**Schnittbreite** 220 mm  
**Messerdurchmesser** 320 mm  
**Umdrehungen pro Minute**  
1.400

## Anschlusswerte

**Leistung** 750 Watt  
**Spannung** 230 V  
**Frequenz** 50 Hz  
**Phasen** 3N/PE

## Lieferung

**Versandart** Versand  
**Lieferstatus** Montiert  
**Gewicht** 72 kg



## **Hinweise für Kinder und schutzbedürftige Personen**

Wichtiger Sicherheitshinweis: Dieses Gerät ist ausschließlich für die Verwendung durch Erwachsene bestimmt. Es ist nicht für Kinder geeignet. Eine unsachgemäße Verwendung kann zu Verletzungsgefahren führen. Kinder dürfen das Gerät weder benutzen noch in Betrieb nehmen. Die Verwendung ist nur sachkundigen Erwachsenen vorbehalten.

## **Kundenservice**

Kundendienst: Bitte lesen Sie bei Problemen die Bedienungsanleitung. Dort finden Sie zahlreiche Antworten. Sollte das Problem weiterhin bestehen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Unser Team steht Ihnen gerne zur Verfügung.

## **Öffnungszeiten**

DE | Deutsch: Unser Kundenservice ist montags bis freitags von 08:30 bis 17:30 Uhr (Mittleuropäische Zeit, MEZ/MESZ) erreichbar.

## **Ersatzteile/Zubehör**

Ersatzteile oder Zubehör können Sie bei unserem Vertrieb oder unserem Kundenservice anfordern.

## Gefahren (Italienisch)



### Brandgefahr

- **WARNUNG:** Das Gerät kann hohe Temperaturen entwickeln und Brände verursachen.
- Von offenen Flammen, Funken und heißen Oberflächen fernhalten.
- Übermäßige Hitzeeinwirkung kann Brände oder Explosionen verursachen.
- Nicht in der Nähe von leicht entflammaren Materialien wie Papier, Textilien oder Benzin verwenden oder aufbewahren.
- Decken Sie das Produkt nicht ab und verwenden Sie es nicht in schlecht belüfteten Räumen, um eine Überhitzung zu vermeiden.
- Nicht in der Nähe von Kindern aufbewahren! Eine unachtsame Nutzung kann zu gefährlichen Situationen führen
- Defekte Kabel oder Anschlüsse können Kurzschlüsse und Brände verursachen: Es müssen regelmäßige Kontrollen durchgeführt werden.
- Kann in Verbindung mit bestimmten Gasen oder Dämpfen Brände oder Explosionen verursachen.



### Verbrennungsgefahr

- **WARNUNG:** Heiße Oberflächen, Flüssigkeiten oder Dämpfe können schwere Verbrennungen verursachen.
- Tragen Sie Schutzhandschuhe, um das Risiko eines Hautkontakts beim Umgang mit heißen Materialien oder Geräten zu verringern.
- Hohe Temperaturen können Brände verursachen.
- Von Kindern fernhalten! Lassen Sie Kinder das Gerät nicht benutzen.
- Überhitzung vermeiden: Nicht abdecken oder blockieren. Eine unzureichende Luftzirkulation kann zu Überhitzung und gefährlichen Temperaturen führen.



### Stromschlaggefahr

- **WARNUNG:** Unsachgemäßer Gebrauch kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser: Dies kann zu Kurzschlüssen und lebensgefährlichen Stromschlägen führen.
- Verwenden Sie das Gerät nur für die angegebene Spannungs- und Stromstärke. Die Verwendung einer falschen Spannung kann zu Überhitzung, Bränden oder Stromschlägen führen.
- Öffnen Sie das Gerät nicht. Reparaturen und Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.

- Verwenden Sie keine beschädigten Kabel oder Stecker.
- Von Kindern und ungeschulten Personen fernhalten! Eine unsachgemäße Verwendung kann lebensgefährlich sein.
- Berühren Sie den Stecker nicht mit nassen Händen! Dies kann zu einem sofortigen Stromschlag führen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser oder in feuchten Räumen.



## **Verletzungsgefahr**

- **WARNUNG:** Unsachgemäßer Gebrauch kann zu schweren Verletzungen führen.
- Von Kindern fernhalten! Eine unsachgemäße Verwendung durch Kinder kann zu gefährlichen Situationen führen.
- Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten, bewegliche Teile oder hohe Kräfte.
- Stellen Sie das Gerät nicht an Orten ab, an denen es herunterfallen könnte. Stellen Sie das Gerät nur auf sichere und stabile Oberflächen.
- Führen Sie keine Reparaturen oder unbefugten Eingriffe am Gerät durch, um das Verletzungsrisiko nicht zu erhöhen.
- Treffen Sie Schutzmaßnahmen: Tragen Sie während des Gebrauchs geeignete Schutzkleidung und Schutzhandschuhe.



## **Erstickungsgefahr**

- **WARNUNG:** Kleine Teile oder Verpackungsmaterialien können verschluckt oder eingeatmet werden.
- Von kleinen Kindern fernhalten! Kleine Teile oder Verpackungsmaterialien können verschluckt oder eingeatmet werden.
- Plastiktüten sicher entsorgen – Erstickungsgefahr für Kinder und Tiere.
- Das Gerät nur in gut belüfteten Räumen verwenden.

# Beschreibung (Italienisch)

## Version

- Automatische Schneidemaschine
- Umdrehungen pro Minute: 1.400
- Modernes Design
- Präziser Schnitt
- Einfache mechanische Bedienung
- Der Handschutz sorgt für einen sicheren Betrieb
- Leicht zu reinigen

## Qualität

- Aluminiumgehäuse

## Schneidevorrichtung

- Automatischer Schlittenantrieb
- Sägeblattdurchmesser: 320 mm
- Schnittbreite: 220 mm
- Schnittstärke: 19 mm

## Anschluss

- Stromversorgung: **230 V / 3N/PE / 50 Hz**

## Abmessungen

- Außenmaße L x B x H: **661 mm x 572 mm x 660 mm Richtlinien**
- Hergestellt gemäß den Hygiene- und Sicherheitsrichtlinien
- Der Artikel ist mit dem CE-Zeichen gemäß den Richtlinien gekennzeichnet
- Material entspricht den europäischen Lebensmittelstandards

# Technisches Datenblatt (Italienisch)

## Abmessungen

**Breite** 661 mm  
**Tiefe** 572 mm  
**Höhe** 660 mm

## Details

**Schnittstärke** 19 mm  
**Schnittbreite** 220 mm  
**Messerdurchmesser** 320 mm  
**Umdrehungen pro Minute** 1.400

## Anschlusswerte

**Leistung** 750 Watt  
**Spannung** 230 V  
**Frequenz** 50 Hz  
**Phase(n)** 3N/PE

## Lieferung

**Versandart** Warenversand

**Lieferzustand** Montiert  
**Gewicht** 72 kg

## **Hinweise für Kinder/schutzbedürftige Personen**

Wichtiger Sicherheitshinweis: Dieses Gerät ist ausschließlich für die Verwendung durch Erwachsene bestimmt. Es ist nicht für Kinder geeignet. Aufgrund seiner Bauweise und Funktionsweise kann eine unsachgemäße Verwendung zu ernsthaften Verletzungsrisiken führen. Kinder dürfen das Gerät unter keinen Umständen benutzen oder in Betrieb nehmen. Die Verwendung, Bedienung und Wartung sind ausschließlich geschulten Erwachsenen vorbehalten.

## **Kundendienst**

Kundendienst: Bei Fragen oder Problemen lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Viele Antworten finden Sie darin. Sollte das Problem weiterhin bestehen oder eine Fehlfunktion vorliegen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Unser Team hilft Ihnen gerne weiter.

## **Supportzeiten**

DE | Deutsch: Unser Kundenservice ist montags bis freitags von 08:30 bis 17:30 Uhr (Mittleuropäische Zeit, MEZ/MESZ) erreichbar.

## **Ersatzteile / Zubehör**

Ersatzteile und Zubehör können Sie über unseren Vertrieb oder den Kundenservice anfordern.



GGM Gastro International GmbH  
Weinerpark 16  
D-48607 Ochtrup

[www.ggmgaastro.com](http://www.ggmgaastro.com)

[info@ggmgaastro.com](mailto:info@ggmgaastro.com)

+49 2553 7220 0