


Grundfunktionen und Anwendungsbereich der Produkten

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Gerät zur Temperaturkonstanthaltung und Wärmespeicherung, das zur Wärmespeicherung von gekochten Speisen geeignet ist: Dieses Produkt ist für den gewerblichen Gebrauch bestimmt und nicht für den privaten Gebrauch. Es dient nicht der Beleuchtung, sondern ausschließlich der Wärmeisolierung von Speisen in gewerblichen Hotelrestaurants.

Anwendungshinweise


1. Bitte überprüfen Sie vor der Verwendung, ob die Spannung Ihrer Stromversorgung mit der auf dem Typenschild des Produkts angegebenen Spannung übereinstimmt und ob ein zuverlässiger Erdungsleiter vorhanden ist.
2. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose, um das Gerät an die Stromversorgung anzuschließen, und schalten Sie den am Produkt angebrachten Netzschalter ein, um den Betrieb zu starten. Wenn das Produkt in Betrieb ist, berühren Sie bitte weder den Lampenschirm (einschließlich der Anschlussteile in der Nähe des Lampenschirms) noch die Oberfläche des Schneidetisches an der Unterseite der Edelstahl-Wärmestation, um Verbrennungen zu vermeiden.
3. Wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist, ziehen Sie bitte den Netzstecker. (Bitte berühren Sie den Lampenschirm und die Verbindungsteile des Lampenschirms innerhalb von 30 Minuten nach dem Ausschalten nicht.)
4. Schaltplan (die Schalterposition hängt vom jeweiligen Produkt ab)



1: Leistungsregler für die Glühlampe

2: Temperaturregler für den Schneidetisch

3: Anzeige für den Temperaturregler



1: Lampenschalter

Reinigung

Bitte verwenden Sie ein weiches, feuchtes Tuch. Tauchen Sie das Produkt bei der Reinigung nicht in Wasser und spülen Sie es nicht mit Wasser ab. Andernfalls kann das Produkt beschädigt werden

Schwerwiegende und unnötige Sachschäden sowie Personenschäden

Besondere Vorsicht

1. Werden die Hinweise missachtet und werden falsche Handhabungen vorgenommen, kann dies zu Bränden und Verletzungen führen.
2. Andere Erhitzungsmethoden unter der Wärmelampe sind verboten
3. Es ist verboten, das Produkt in Wasser einzutauchen oder mit Wasser abzuspuhlen.



Reparatur

Sollte das Produkt unter normalen Nutzungs- und Wartungsbedingungen nicht ordnungsgemäß funktionieren, wird innerhalb von sechs Monaten ab Kaufdatum eine kostenlose Garantie gewährt. Der Umfang der Garantie umfasst keine äußeren Mängel, sondern beschränkt sich auf den Austausch und die Wartung interner elektrischer Komponenten. Bitte senden Sie das Produkt an eine autorisierte Wartungsstelle oder direkt an eine von unserem Unternehmen autorisierte Stelle. Wenden Sie sich an Ihren Verkäufer; Eigenreparaturen sind untersagt. Für Schäden, die durch Eigenreparaturen entstehen, übernimmt das Unternehmen keine Haftung. Teile und Komponenten (einschließlich Stromkabel) dieses Produkts dürfen nicht von nicht fachkundigem Personal ausgetauscht werden.

Parameterliste

Modell	Volt (V)	Leistung (W)
WLH175 WLH175-R WLH175-G WLH175-S	220–240 V/50 Hz	275