





mit Standardauslauf, ideal, um die Marmelade in eine Schüssel oder direkt auf den Teller zu geben und sie für Brot, Zwieback usw. zu verwenden...

mit Standardauslauf, ideal, um die Marmelade in eine Schüssel oder auf den Teller zu geben und sie für Brot, Toast usw. zu verwenden...



mit Spritzdüse (separat als Zubehör erhältlich), ideal zum direkten Befüllen von Croissants, Krapfen und vielem mehr...

mit Spritzenauslauf (separat als Zubehör erhältlich), ideal zum direkten Befüllen von Croissants, Krapfen und vielem mehr...

Ein elegantes und modernes Objekt, geeignet für jede Art von Buffet: dank des einzigartigen und innovativen Designs

Die verwendeten Materialien sind von hoher Qualität – Edelstahl 18/10 und Methacrylat – und machen den Spender zu einem edlen Objekt.

MADE IN ITALY

Die einfache, aber zugleich funktionale Technologie ermöglicht die Abgabe von 8-Gramm-Portionen, wodurch Verschwendung reduziert und die 25-Gramm-Einzelportionen überflüssig werden.

Dies ermöglicht eine Produktersparnis und die Reduzierung von Abfall im Sinne des Umweltschutzes. Darüber hinaus eignet er sich ideal zum Servieren von handwerklich hergestelltem Honig und Marmeladen, um ein hochwertiges Produkt anzubieten, das auch die anspruchsvollsten Kunden zufriedenstellt.

Eine hervorragende Möglichkeit, das Frühstückserlebnis zu bereichern und gleichzeitig das Buffet ordentlich und sauber zu halten.

Einsetzbar für halbflüssige Produkte wie Konfitüren, Marmeladen – auch mit kleinen Fruchtstückchen – und Cremes, aber auch für Honig, Sirupe und Saucen ähnlicher Konsistenz.

Jambee ist ideal für jede Beherbergungseinrichtung: Hotels, Konditoreien, Cafés und Restaurants.

QUALITÄT

UND

KOSTENEINS

PARUNG

SAUBERKEIT

AUSGABEPRODUKTE



Um das dosierbare Produkt aufzubewahren, kann man den Behälter herausnehmen, ihn mit dem entsprechenden Verschluss wieder verschließen und im Kühlschrank (oder an einem kühlen Ort) aufbewahren.

AUSGABEFÄHIGE PRODUKTE:

Für einen optimalen Betrieb sollten die ausgabefähigen Produkte eine halbflüssige Konsistenz haben, d. h. alle **Konfitüren** / **Marmeladen** / **Cremes**, auch mit kleinen Fruchtstückchen.

Auch **Sirupe** und **Honig** (keine Honigsorten, die kristallisieren, wie z. B. Blütenhonig) sowie **Haselnusscremes** (außer solchen, die zum Erstarren neigen, wie z. B. Nutella) können entnommen werden.





1

2

3

4



ANLEITUNG ZUR MONTAGE UND DEMONTAGE



GEBRAUCHSANWEISUNG

Stellen Sie den Spender auf eine ebene Fläche.

Drücken Sie den Griff (A) leicht nach unten und lösen Sie ihn, indem Sie die an der Unterseite befindliche Rastnase (B) nach hinten und oben anheben. Setzen Sie die Nachfüllpackung in die dafür vorgesehene Halterung ein. Rasten Sie den Griff wieder ein, indem Sie ihn in die dafür vorgesehene Aussparung (C) einführen, und sichern Sie ihn, indem Sie die an der Unterseite befindliche Rastnase wieder nach unten drücken.

MONTAGE

Setzen Sie das Plexiglasgehäuse (4) auf die beiden Stützen (9) und arretieren Sie es, indem Sie die beiden oberen Knöpfe (3) von Hand festziehen.

Setzen Sie den Kolben (6) an der Vorderseite in seine Halterung ein, drehen Sie ihn nach rechts und arretieren Sie ihn, indem Sie die beiden Knöpfe festziehen.

Montieren Sie die Kolbenbaugruppe (7) auf der Rückseite in ihrem Sitz und sichern Sie sie, indem Sie die beiden Knöpfe festziehen.

Den Griff in die dafür vorgesehene Halterung (10) einhängen, den Nocken (2) senkrecht zur Basis ausrichten und so den Griff in eine stabile Position bringen, bereit für die Ausgabe. Den Tropfschutz in die dafür vorgesehene Halterung einsetzen.

DEMONTAGE UND REINIGUNG

Entfernen Sie die Nachfüllpatrone mit dem dazugehörigen Deckel und verschließen Sie sie mit dem mitgelieferten Verschluss.


Senken Sie den Griff (1) vorsichtig ab und lösen Sie ihn (durch Anheben des Verriegelungshebels D), indem Sie die Nabe am Sockel (2) nach hinten schieben.

Die Nachfüllpatrone herausziehen. Die beiden großen Knöpfe (3) oben am Plexiglasgehäuse (4) von Hand abschrauben und das Gehäuse herausnehmen.

Lösen Sie die beiden vorderen Knöpfe (5) von Hand, indem Sie den Kolben (6) nach links drehen, und ziehen Sie ihn heraus; lösen Sie auch die beiden hinteren Knöpfe (5) und ziehen Sie die Kolbenbaugruppe (7) heraus – Kolben, Feder und Gehäuse.

Waschen Sie alles gründlich nur mit warmem Wasser. Entfernen und waschen Sie den Tropfschutz (8) unter dem Auslauf. Trocknen Sie alle Teile gut ab.

Nicht in der Spülmaschine reinigen und keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden. Das Gerät und das zugehörige Zubehör von der Reichweite von Kindern fernhalten. Enthält Kleinteile.







GGM Gastro International GmbH
Weinerpark 16
D-48607 Ochtrup

www.ggmgastro.com

info@ggmgastro.com

+49 2553 7220 0