

Waarschuwingen en veiligheidsinstructies

Deze aanwijzingen vormen een aanvulling op de productspecifieke bedienings- en montagehandleiding. Ze dienen voor een veilig gebruik van de apparaten in commerciële toepassingen.

1. Algemene aanwijzingen vóór ingebruikname

Stap 1: Lees vóór de installatie, inbedrijfstelling, reiniging of onderhoud altijd de *productspecifieke gebruiksaanwijzing* volledig en aandachtig door.

Stap 2: Gebruik het apparaat uitsluitend voor het commerciële doel dat in de betreffende productdocumentatie wordt beschreven.

Stap 3: Bewaar alle productgerelateerde documentatie permanent. Bij overdracht van het apparaat moet deze documentatie volledig worden meegeleverd.

Stap 4: Neem het apparaat niet in gebruik als er onduidelijkheden bestaan over de installatie, aansluiting of het beoogde gebruik. Lees in dat geval de informatie in paragraaf 14.

2. Beoogd gebruik in de commerciële sector

De apparaten zijn grotendeels bedoeld voor commercieel gebruik in de horeca, catering, grootkeukens of vergelijkbare bedrijfsruimten.

Gebruik in de privésfeer of buiten de beoogde gebruiksomgeving is alleen toegestaan als dit uitdrukkelijk is voorzien.

De apparaten moeten worden gebruikt in overeenstemming met hun technische ontwerp (bijv. binnen- of buitengebruik, stationair of mobiel, elektrisch of op gas).

3. Gevaren voor kinderen en onbevoegde derden

Horeca-apparaten zijn geen speelgoed. Ze moeten altijd buiten het bereik van kinderen en onbevoegde personen worden gehouden.

Verpakkingsmaterialen (folie, piepschuim, karton, kabelbinders enz.) mogen niet onbeheerd worden achtergelaten; er bestaat verstikkings- en verwondingsgevaar.

Apparaten mogen uitsluitend worden bediend door geïnstrueerd en geschikt personeel.

4. Algemene gevaren voor gebruikers

Elektrische gevaren

Bij apparaten met netvoeding bestaat bij onjuist gebruik levensgevaar door elektrische schokken.

Apparaten met zichtbare beschadigingen aan de behuizing, kabels of stekkerverbindingen mogen niet worden gebruikt.

Voor onderhouds-, reinigings- of installatiewerkzaamheden moet het apparaat op alle polen van de stroomvoorziening worden losgekoppeld.

Vocht of vloeistoffen op onderdelen van het apparaat die daar niet voor bedoeld zijn, kunnen leiden tot ernstig letsel en materiële schade.

Thermische gevaren

Veel horeca-apparaten (bijv. ovens, grills, friteuses, warmhoudapparaten, warmwaterapparaten) bereiken hoge temperaturen.

Er bestaat gevaar voor brandwonden en verbranding door onderdelen van de behuizing, verwarmingselementen, vloeistoffen, stoom of voedingsvetten.

Draag geschikte hittebestendige beschermende handschoenen en beschermende kleding.

Mechanische gevaren

Snij-, pers-, roer- of aandrijfcomponenten kunnen ernstig letsel veroorzaken. Raak nooit bewegende onderdelen aan en verwijder of omzeil geen veiligheidsvoorzieningen.

Apparaten op gas

Gasapparaten mogen uitsluitend worden geïnstalleerd door gekwalificeerd vakpersoneel en in overeenstemming met de geldende technische voorschriften.

Bij gaslucht moet de gastoevoer onmiddellijk worden afgesloten en de ruimte worden geventileerd. Open vuur of vonkvorming moet strikt worden vermeden.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Afhankelijk van het apparaat moet geschikte beschermende uitrusting worden gebruikt (bijv. veiligheidshandschoenen, antislip veiligheidsschoenen, veiligheidsbril, ademhalingsbescherming bij reinigingschemicaliën).

Het is niet toegestaan om het apparaat te bedienen onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen die het reactievermogen beïnvloeden.

5. Eisen voor installatie en montage

Installatie, vaste aansluiting of gas- of watertechnische aansluitingen mogen uitsluitend door gekwalificeerd vakpersoneel worden uitgevoerd.

Voordat de aansluiting wordt gemaakt, moet worden gecontroleerd of de spanning, frequentie, gastype of andere toevoerparameters overeenkomen met de gegevens op het typeplaatje.

Apparaten die vast moeten worden gemonteerd, moeten worden bevestigd met geschikt bevestigingsmateriaal dat is afgestemd op de bouwkundige omstandigheden.

Bij het boren of schroeven mogen geen toevoerleidingen worden beschadigd.

6. Verlichting (indien aanwezig)

Kijk niet rechtstreeks in sterke lichtbronnen. Defecte lampen mogen alleen worden vervangen door geschikte, aan de specificaties conforme lampen. Voor het vervangen moet het apparaat spanningsvrij worden geschakeld. Flikkerende of beschadigde lampen moeten onmiddellijk worden vervangen.

7. Apparaten met ventilatie of actieve koeling

Ventilatieopeningen mogen niet worden afgedekt of geblokkeerd. Houd voldoende veiligheidsafstand tot muren en andere apparaten.

Vreemde voorwerpen, haren of lichte voorwerpen mogen niet in de ventilatieopeningen terechtkomen.

Onvoldoende ventilatie kan leiden tot oververhitting, brand of defecten aan het apparaat.

8. Opstelling en locatiekeuze

Apparaten moeten op een stabiele, vlakke en draagkrachtige ondergrond worden geplaatst.

Brandbare materialen moeten uit de buurt van het apparaat worden gehouden en er moet worden gezorgd voor voldoende ventilatie en warmteafvoer. Apparaten mogen niet worden gebruikt in explosiegevaarlijke omgevingen, tenzij ze hiervoor uitdrukkelijk zijn goedgekeurd.

9. Apparaten met netvoeding

Het apparaat mag alleen worden aangesloten op correct geïnstalleerde stopcontacten met geschikte beveiliging en aardlekschakelaar.

Netsnoeren mogen niet worden geknepen, geknikt of over scherpe randen worden geleid.

Stekkers moeten altijd aan de stekkerbehuizing worden losgetrokken, niet aan de kabel.

Beschadigde netsnoeren mogen uitsluitend door gekwalificeerd vakpersoneel worden vervangen.

10. Accu's en batterijen (indien aanwezig)

Batterijen en accu's mogen niet worden ingeslikt – dit levert een acuut levensgevaar op.

Gebruik uitsluitend de daarvoor bestemde batterijtypes. Niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen.

Beschadigde of gelekte batterijen kunnen irritatie van de huid of ogen veroorzaken.

Accu's mogen alleen met geschikte opladers worden opgeladen en moeten tijdens het opladen worden gecontroleerd. Gebruik geen verschillende soorten batterijen of verschillende laadniveaus door elkaar.

11. Onderhoud en reiniging

Schakel het apparaat uit en koppel het los van alle energiebronnen voordat u reinigings- of onderhoudswerkzaamheden uitvoert. Gebruik voor het reinigen uitsluitend geschikte, voedselveilige reinigingsmiddelen volgens de instructies van de fabrikant.

Hogedrukreinigers mogen alleen worden gebruikt als dit uitdrukkelijk is toegestaan.

Reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door gekwalificeerd vakpersoneel.

12. Overbelasting en verkeerd gebruik

Technische grenswaarden (bijv. maximale vulhoeveelheden, vermogensgegevens, temperatuurbereiken) mogen niet worden overschreden. Zelfstandige verbouwingen, wijzigingen of manipulaties aan het apparaat zijn niet toegestaan en kunnen tot aanzienlijke gevaren leiden.

Condensvorming na transport vanuit een koude omgeving kan elektrische onderdelen beschadigen. Het apparaat moet vóór ingebruikname voldoende acclimatiseren.

13. Afvalverwerking

Beleid inzake afvalpreventie en behoud van hulpbronnen

Wij raden aan om vóór de definitieve verwijdering te controleren of het apparaat kan worden gerepareerd, gereviseerd of opnieuw commercieel kan worden gebruikt.

Door de gebruiksduur te verlengen of het apparaat door te geven aan geschikte derden, levert u een actieve bijdrage aan afvalpreventie, het behoud van natuurlijke hulpbronnen en de vermindering van milieubelasting.

Elektrische en elektronische apparaten

Elektrische en elektronische apparaten die zijn gemarkeerd met het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak mogen niet bij het huisvuil worden weggegooid.

Aan het einde van hun levensduur moeten deze apparaten gescheiden worden ingezameld en worden ingeleverd bij een daarvoor bestemd inzamel- of terugnamepunt voor oude elektrische en elektronische apparaten.

Een correcte verwijdering draagt bij tot het voorkomen van negatieve effecten op het milieu en de menselijke gezondheid en zorgt voor een hoogwaardige recycling van waardevolle grondstoffen.

De gebruiker is verplicht om eventuele batterijen, accu's of verwijderbare lampen vóór het inleveren – voor zover technisch mogelijk – uit het apparaat te verwijderen.

Eventuele persoonsgegevens op elektronische opslagmedia moeten vóór de verwijdering op eigen verantwoordelijkheid worden gewist.

Batterijen en accu's

Batterijen en accu's moeten apart van het apparaat worden afgevoerd.

Ze zijn gemarkeerd met het symbool van een doorgestreepte vuilnisbak. Als ze de zware metalen lood (Pb), kwik (Hg) of cadmium (Cd) bevatten, wordt dit bovendien aangegeven door de overeenkomstige chemische markeringen.

Afvoer via het huisvuil is niet toegestaan.

Gebruikte batterijen en accu's moeten worden ingeleverd bij geschikte inzamelpunten of recyclingcentra, in overeenstemming met de geldende nationale en lokale voorschriften.

Voorafgaand aan de afvalverwerking moeten blootliggende contacten worden beveiligd tegen kortsluiting (bijv. door ze af te plakken).

Verpakkingsmaterialen

De verpakking van de apparaten bestaat uit recyclebare materialen en is onderworpen aan de voorschriften van Richtlijn 94/62/EG betreffende verpakking en verpakkingsafval.

Verpakkingsmaterialen moeten worden gescheiden volgens de geldende lokale voorschriften en worden afgevoerd naar de daarvoor bestemde inzamelingssystemen (bijv. papier, kunststof, metaal).

Door de verpakking op de juiste wijze te scheiden en af te voeren, ondersteunt u de recycling van waardevolle materialen en levert u een bijdrage aan de bescherming van het milieu.

14. Resterende gevaren

Ondanks naleving van alle veiligheidsvoorschriften kunnen er bij commerciële horeca-apparatuur restrisico's blijven bestaan, met name door:

- hoge temperaturen,
- hete vloeistoffen of vetten,
- bewegende onderdelen,
- elektrische energie,
- gasdruk of stoom,
- scherpe onderdelen of gereedschappen.

De exploitant is verplicht om een risicobeoordeling voor de betreffende gebruiksplaats uit te voeren en passende organisatorische maatregelen te nemen.

Deze algemene veiligheids- en waarschuwingsinstructies gelden als aanvulling op de betreffende productspecifieke instructies en technische documentatie voor alle horeca-apparatuur in ons assortiment.

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met onze klantenservice via e-mail: info@ggmgastro.com of gebruikmaken van ons HelpCenter via de link <https://helpcenter.ggmgastro.com/de>.