

تحذيرات وإرشادات السلامة

تكمل هذه الإرشادات تعليمات التشغيل والتركيب الخاصة بكل منتج. وهي تهدف إلى ضمان الاستخدام الآمن للأجهزة في الاستخدامات التجارية.

1. إرشادات أساسية قبل التشغيل

- الخطوة 1: قبل التنشيط أو التشغيل أو التنظيف أو الصيانة، اقرأ دائمًا دليل التشغيل الخاص بالمنتج بالكامل وبغناية.
- الخطوة 2: استخدم الجهاز حصريًا للأغراض التجارية الموضحة في وثائق المنتج.
- الخطوة 3: احتفظ بجميع الوثائق المتعلقة بالمنتج بشكل دائم. عند نقل الجهاز، يجب إرفاق هذه الوثائق بالكامل.
- الخطوة 4: لا تقم بتشغيل الجهاز إذا كانت هناك أي شكوك بشأن التنشيط أو التوصيل أو الاستخدام المقصود. في هذه الحالة، اقرأ المعلومات الواردة في القسم 14.

2. الاستخدام المقصود في المجال التجاري

الأجهزة مخصصة في الغالب للاستخدام التجاري في المطاعم أو خدمات تقديم الطعام أو المطابخ الكبيرة أو أماكن العمل المماثلة. لا يُسمح باستخدامها في المجال الخاص أو خارج بيئة الاستخدام المخصصة لها إلا إذا كان ذلك منصوصًا عليه صراحةً. يجب تشغيل الأجهزة وفقًا لتصميمها الفني (على سبيل المثال، للاستخدام الداخلي أو الخارجي، ثابتة أو متنقلة، تعمل بالكهرباء أو بالغاز).

3. الأخطار على الأطفال والأشخاص غير المصرح لهم

أجهزة المطاعم ليست ألعابًا. يجب إبعادها عن متناول الأطفال والأشخاص غير المصرح لهم. لا يجوز ترك مواد التغليف (الأغشية البلاستيكية، الستايروفور، الكرتون، أربطة الكابلات، إلخ) دون مراقبة؛ فهي تشكل خطر الاختناق والإصابة. يجب ألا يتم تشغيل الأجهزة إلا من قبل موظفين مدربين ومؤهلين.

4. المخاطر العامة للمستخدمين

المخاطر الكهربائية

في حالة الأجهزة الموصولة بالشبكة الكهربائية، فإن الاستخدام غير السليم قد يؤدي إلى خطر الموت بالصعق الكهربائي. لا يجوز تشغيل الأجهزة التي تظهر عليها أضرار واضحة في الهيكل أو الأسلاك أو الموصلات. قبل إجراء أعمال الصيانة أو التنظيف أو التركيب، يجب فصل الجهاز عن مصدر الطاقة من جميع الأقطاب.

قد تؤدي الرطوبة أو السوائل على أجزاء الجهاز غير المخصصة لذلك إلى إصابات جسدية خطيرة وأضرار مادية.

المخاطر الحرارية

تصل درجة حرارة العديد من أجهزة المطاعم (مثل الأفران والشوايات والمقالي وأجهزة الحفاظ على السخونة وأجهزة الماء الساخن) إلى درجات حرارة عالية. هناك خطر الإصابة بحروق أو سقوط سوائل ساخنة على أجزاء الهيكل أو عناصر التسخين أو السوائل أو البخار أو دهون الطعام. ارتدِ قفازات وملابس واقية مناسبة ومقاومة للحرارة.

المخاطر الميكانيكية

يمكن أن تتسبب مكونات القطع والضغط والتقليب أو المحرك في إصابات خطيرة. لا تلمس أبدًا الأجزاء المتحركة ولا تقم بإزالة أو تجاوز أجهزة الحماية.

الأجهزة التي تعمل بالغاز

يجب تركيب الأجهزة التي تعمل بالغاز حصريًا وفقًا للقواعد الفنية المعمول بها ومن قبل موظفين متخصصين مؤهلين. في حالة شم رائحة غاز، يجب إغلاق مصدر الغاز على الفور وتهوية الغرفة. يجب تجنب النيران المكشوفة أو تكوين الشرر بشكل صارم.

معدات الحماية الشخصية

يجب استخدام معدات الحماية المناسبة حسب الجهاز (مثل قفازات الحماية، أحذية السلامة المقاومة للانزلاق، نظارات الحماية، واقيات التنفس عند استخدام مواد التنظيف الكيميائية). يُحظر التشغيل تحت تأثير الكحول أو المخدرات أو الأدوية التي تؤثر على القدرة على الاستجابة.

5. متطلبات التركيب والتركيب

يجب أن يتم التثبيت والتوصيل الثابت أو التوصيلات الخاصة بالغاز أو المياه حصريًا بواسطة فنيين مؤهلين. قبل التوصيل، يجب التأكد من أن الجهد الكهربائي والتردد ونوع الغاز أو غيرها من معلومات الإمداد تتوافق مع البيانات الموضحة على لوحة البيانات. يجب تثبيت الأجهزة التي يتم تركيبها بشكل ثابت باستخدام مواد تثبيت مناسبة وفقًا لظروف البناء. يجب عدم إتلاف خطوط الإمداد أثناء الحفر أو التثبيت.

6. الإضاءة (إن وجدت)

لا تنتظر مباشرة إلى مصادر الضوء القوية. لا يجوز استبدال المصابيح التالفة إلا بمصابيح مناسبة ومطابقة للمواصفات. قبل الاستبدال، يجب فصل الجهاز عن التيار الكهربائي. يجب استبدال المصابيح المتوهجة أو التالفة على الفور.

7. الأجهزة المزودة بتهوية أو تبريد نشط

يجب عدم تغطية فتحات التهوية أو سدها. حافظ على مسافات أمان كافية بين الجدران والأجهزة الأخرى. يجب عدم السماح بدخول أجسام غريبة أو شعر أو أشياء خفيفة إلى فتحات التهوية. قد يؤدي التهوية غير الكافية إلى ارتفاع درجة الحرارة أو نشوب حريق أو تعطل الجهاز.

8. التركيب واختيار الموقع

يجب وضع الأجهزة على سطح مستوي وثابت وقادر على تحمل الوزن. يجب إبعاد المواد القابلة للاشتعال عن الجهاز وضمان تهوية كافية وتبديد الحرارة. لا يجوز تشغيل الأجهزة في المناطق المعرضة لخطر الانفجار، ما لم تكن معتمدة صراحةً لهذا الغرض.

9. الأجهزة الموصولة بالشبكة

يجب توصيل الجهاز فقط بمقابس كهربائية مثبتة بشكل صحيح ومزودة بواقيات مناسبة وحماية من التيار الكهربائي. يجب عدم ضغط أسلاك الشبكة أو ثنيها أو تمريرها عبر حواف حادة. يجب سحب القابس دائمًا من غلاف القابس وليس من الكابل. يجب استبدال الكابلات التالفة فقط بواسطة فنيين مؤهلين.

10. البطاريات (إن وجدت)

يجب عدم ابتلاع البطاريات والبطاريات القابلة لإعادة الشحن – فهي تشكل خطرًا شديدًا على الحياة. استخدم فقط أنواع البطاريات المخصصة لهذا الغرض. لا يجوز شحن البطاريات غير القابلة لإعادة الشحن. قد تسبب البطاريات التالفة أو المتسربة تهيجًا للجلد أو العينين. يجب شحن البطاريات القابلة لإعادة الشحن باستخدام أجهزة شحن مناسبة ومراقبتها أثناء عملية الشحن. لا تخطئ بين أنواع البطاريات المختلفة أو حالات الشحن المختلفة.

11. الصيانة والتنظيف

قبل إجراء أعمال التنظيف أو الصيانة، يجب إيقاف تشغيل الجهاز وفصله عن جميع مصادر الطاقة. عند التنظيف، استخدم فقط مواد تنظيف مناسبة ومتوافقة مع المواد الغذائية وفقًا لتعليمات الشركة المصنعة. لا يجوز استخدام أجهزة التنظيف بالضغط العالي إلا إذا كان ذلك مسموحًا به صراحةً. يجب ألا يتم إجراء الإصلاحات إلا بواسطة فنيين مؤهلين.

12. الحمل الزائد وسوء الاستخدام

لا يجوز تجاوز الحدود الفنية القصوى (مثل السعة القصوى، بيانات الأداء، نطاقات درجات الحرارة). لا يجوز إجراء أي تعديلات أو تغييرات أو تلاعبات على الجهاز دون إذن، فقد يؤدي ذلك إلى مخاطر جسيمة. تشكل المياه المتكثفة بعد النقل من بيئة باردة ضررًا للمكونات الكهربائية. يجب ترك الجهاز يتأقلم مع درجة الحرارة المحيطة قبل تشغيله.

13. التخلص

مبدأ تجنب النفايات والحفاظ على الموارد

نوصي بالتحقق قبل التخلص النهائي من الجهاز مما إذا كان يمكن إصلاحه أو صيانته أو استخدامه في أغراض تجارية أخرى. من خلال إطالة عمر الاستخدام أو نقله إلى أطراف ثالثة مناسبة، فإنك تساهم بشكل فعال في تجنب النفايات والحفاظ على الموارد الطبيعية وتقليل الأعباء البيئية.

الأجهزة الكهربائية والإلكترونية

لا يجوز التخلص من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية التي تحمل رمز سلة المهملات المشطوبة مع النفايات المنزلية. في نهاية عمرها الافتراضي، يجب جمع هذه الأجهزة بشكل منفصل وتسليمها إلى مركز جمع أو استلام مخصص للأجهزة الكهربائية والإلكترونية القديمة. يساهم التخلص السليم من هذه الأجهزة في تجنب الآثار السلبية على البيئة وصحة الإنسان وضمان إعادة تدوير عالية الجودة للمواد الخام القيمة. يلتزم المشغل بفصل البطاريات أو البطاريات القابلة لإعادة الشحن أو المصابيح القابلة للإزالة عن الجهاز قبل تسليمه، إذا كان ذلك ممكنًا من الناحية التقنية. يجب حذف أي بيانات شخصية موجودة على وسائط التخزين الإلكترونية قبل التخلص منها على مسؤوليتك الخاصة.

البطاريات والبطاريات القابلة لإعادة الشحن

يجب التخلص من البطاريات والبطاريات القابلة لإعادة الشحن بشكل منفصل عن الجهاز. وهي مميزة برمز سلة المهملات المشطوبة. إذا كانت تحتوي على معادن ثقيلة مثل الرصاص (Pb) أو الزئبق (Hg) أو الكاديوم (Cd)، فيجب الإشارة إلى ذلك أيضًا بعلامات كيميائية مناسبة. لا يجوز التخلص منها مع النفايات المنزلية. يجب تسليم البطاريات والبطاريات القابلة لإعادة الشحن المستهلكة إلى مراكز التجميع أو إعادة التدوير المناسبة وفقًا للوائح الوطنية والمحلية المعمول بها. قبل التخلص منها، يجب تأمين نقاط التلامس المكشوفة ضد حدوث قصر في الدائرة الكهربائية (على سبيل المثال، عن طريق لصقها بشريط لاصق).

مواد التغليف

تتكون عبوات الأجهزة من مواد قابلة لإعادة التدوير وتخضع لمتطلبات التوجيه EC/62/94 بشأن العبوات ونفايات العبوات.

يجب جمع مواد التغليف بشكل منفصل وفقاً للوائح المحلية المعمول بها ونقلها إلى أنظمة التجميع المخصصة (على سبيل المثال، الورق والبلاستيك والمعادن). من خلال الفصل والتخلص السليمين من العبوات، فإنك تدعم إعادة تدوير المواد القابلة لإعادة التدوير وتساهم في حماية البيئة.

14. المخاطر المتبقية

على الرغم من الامتثال لجميع لوائح السلامة، قد تظل هناك مخاطر متبقية في الأجهزة التجارية المستخدمة في مجال الضيافة، خاصة بسبب:

- درجات الحرارة المرتفعة،
- السوائل أو الدهون الساخنة،
- المكونات المتحركة
- الطاقة الكهربائية
- ضغط الغاز أو البخار،
- المكونات أو الأدوات ذات الحواف الحادة.

يتعين على المشغل إجراء تقييم للمخاطر في مكان الاستخدام المعني واتخاذ التدابير التنظيمية المناسبة.

تعتبر هذه الإرشادات العامة للسلامة والتحذيرات مكملية للإرشادات الخاصة بالمنتج والوثائق الفنية لجميع أجهزة المطاعم المتوفرة في مجموعتنا.

لمزيد من المعلومات أو في حالة وجود أي استفسارات، يرجى الاتصال بخدمة العملاء عبر البريد الإلكتروني: info@ggmgastro.com أو استخدام مركز المساعدة عبر الرابط <https://helpcenter.ggmgastro.com/de>.