



Company address: GGM Gastro International GmbH Weinerpark 16, 48607 Ochtrup [www.ggmgastro.com](http://www.ggmgastro.com)  
Tel: +49 (0) 2553 / 722 01 00 Fax: +49 (0) 2553 / 722 02 00 Email: [info@ggmgastro.com](mailto:info@ggmgastro.com)



**SKU: GEP4#GEP4**

**Gas pizza oven - 4+4x 34cm - Manual - with intermediate frame**

"EN | ENGLISH  
DE | DEUTSCH  
NL | NEDERLANDS  
ES | ESPAÑOL  
FR | FRANÇAIS  
IT | ITALIANO"

## Risks



### Risk of fire

- **WARNING:** Appliance can generate high temperatures and cause fires.
- Keep away from open flames, sparks and hot surfaces.
- Excessive heat build-up can cause fire or explosion.
- Do not use or store near easily flammable materials like paper, fabric and petrol.
- To avoid overheating, refrain from covering the product or using it in poorly ventilated areas.
- Store out of the reach of children! Careless use can be hazardous.
- Defective cables or connections can cause short circuits and fires. Ensure regular inspection.
- Appliance can cause fire or explosion in combination with certain gases or vapours.



### Risk of burns

- **WARNING:** Hot surfaces, liquids or vapours can cause severe burns.
- Wear protective gloves to reduce the risk of skin contact when handling hot materials or equipment.
- High temperatures can cause fire.
- Keep away from children! Do not allow children to operate the appliance.
- To avoid overheating, do not cover or obstruct the appliance. Insufficient air circulation can lead to overheating and dangerous temperatures.



### Risk of electric shock

- **WARNING:** Improper use can lead to serious injury or death.
- Avoid contact with water, as this can cause short circuits and life-threatening electric shocks
- Ensure compliance with the specified voltage and current. Use with the wrong voltage can cause overheating, fire or electric shocks.
- Do not open the appliance. Repairs and maintenance should be carried out only by qualified personnel.
- Do not use damaged cables or plugs.
- Keep out of the reach of children and of persons without appropriate training! Improper use can present a risk to life.
- Do not handle the plug with wet hands! This can lead to an immediate electric shock.



## Risk of injury

- **WARNING:** Improper use can lead to serious injury or death.
- Keep out of the reach of children! Improper use can be hazardous.
- Risk of injury from sharp edges, moving parts or high forces.
- Do not store this appliance where it is at risk of falling. Place only on secure, stable surfaces.
- Do not attempt to repair or modify the appliance yourself. This increases the risk of injury.
- Take precautionary measures: Wear suitable protective clothing and gloves when using the appliance.



## Risk of suffocation and choking

- **WARNING:** Small parts or packaging materials can be swallowed or inhaled.
- Keep away from small children! Small parts or packaging materials can be swallowed or inhaled.
- Dispose of plastic bags safely due to the risk of suffocation for children and animals.
- Use appliance only in well-ventilated areas.

## Description (english)

### Please note:

- **When first turning on the oven, heat it slowly. Increase the temperature by 50 °C every 30 minutes until a temperature of 400 °C is reached. With the door open, maintain a temperature of 400 °C for four hours. Use the maximum heating temperature (level 10) only for preheating**
- **Please note that this article consists of 2 separate ovens and therefore 2 requires the necessary connections.**
- **A ventilation system is required!**
- **Install exhaust air systems only indirectly, otherwise the heat is sucked out of the baking chamber.**
- Please note that this **device in 2 Parts supplied.**
- **IMPORTANT:** Please order the **frame RGEp4** as a connecting piece between the furnaces separately as an accessory order! This serves as heat protection and spacer for the exhaust pipes.

### Design

- With safety thermocouple that monitors the flame and automatically switches off the gas supply to the appliance when the flame goes out
- Thermally insulated gas oven
- Fibreglass insulation

- Interior lighting
- Extra-large control window
- Emergency stop switch
- Low energy consumption

### Quality

- Exceptionally heat-resistant materials
- Athermal door handles

### Oven chamber

- Pizzas baked on a special chamotte oven base
- Bottom heat
- Adjustable temperature
- Temperature: **450 °C**
- **Temperature maintained at a constant level** (even with frequent opening)

### Connection

- Gas connection: 1/2 Zoll
- Gas consumption: 2x 1,21 m³/h
- Power: **2x 14 kW**
- Electrical connection: **2x230V / 1N/PE / 50 Hz**

### Dimensions

- Exterior dimensions W x D x H: **1.130 mm x 910 mm x 940 mm**

### Scope of delivery

- 2 Pizza Ovens
- 2 Chimneys
- 2 Exhaust pipes Ø 150mm
- Frame for pizza oven
- Natural gas nozzle
- Propane gas nozzle

### Standards

- Manufactured in accordance with relevant hygiene and safety standards
- CE marking as proof of conformity with EU regulatory standards
- Material complies with European food standards
- 

### OPTIONAL ACCESSORIES:

- **(Please order separately as accessories!)**
- Underframe including underbody

- Stainless steel hood with motor
- Stainless steel hood without motor

## Technical data sheet (english)

### Dimensions

**Width** 1.130 mm

**Depth** 910 mm

**Height** 940 mm

### Internal dimensions

**Width** 700 mm

**Depth** 700 mm

**Height** 150 mm

### Details

**Number of chambers** 2 Baking chambers

**Pizzas per chamber** 4

**For pizzas measuring** 34 cm across

### Cooking system

**Heating system** Bottom heat

**Temperature up to** 450 °C

### Connected load

**Connection** Gas

**Gas connection** 1/2 Zoll

**Gas consumption** 4+4

**Power** 14 kW

**Connection** Electrical

**Voltage** 2x230V

**Frequency** 50 Hz

**Phase(s)** 1N/PE

### Delivery

**Shipping method** Haulage

**Delivered as** Partly Mounted

**Weight** 298 kg

## **Information for children / vulnerable persons**

Important Safety Information: This device is intended exclusively for use by adults. It is not suitable for use by children. Due to the design and functionality of the device, improper handling may lead to serious injury hazards. Children must not operate or use the device under any circumstances. Operation, handling, and maintenance of the device are strictly limited to adults who have been properly instructed and are familiar with the relevant safety and operating guidelines.

## **Customer service**

Customer Service Information: If you have any questions or encounter problems, please read the user manual carefully first. Many answers and solutions can be found there. If the issue persists, if you are uncertain about anything, or if there is a malfunction with the device, please contact our customer service team. Our service team is happy to assist you with support, technical information, or repair inquiries.

## **Support times**

DE | German: Our customer service is available Monday to Friday, from 08:30 to 17:30 (Central European Time, CET/CEST).

## **Spare parts / accessories**

You are welcome to request spare parts and accessories through our sales department or customer service.

## Risiken (deutsch)



### Brandgefahr

- **WARNUNG:** Gerät kann hohe Temperaturen erzeugen und Brände verursachen.
- Von offenen Flammen, Funken und heißen Oberflächen fernhalten.
- Übermäßige Hitzeeinwirkung kann zu Brand oder Explosion führen.
- Nicht in der Nähe von leicht entflammaren Materialien wie Papier, Stoff oder Benzin verwenden oder lagern.
- Das Produkt nicht abdecken oder in schlecht belüfteten Bereichen verwenden, um Überhitzung zu vermeiden.
- Nicht in der Nähe von Kindern aufbewahren! Unachtsamer Gebrauch kann zu gefährlichen Situationen führen.
- Defekte Kabel oder Anschlüsse können Kurzschlüsse und Brände verursachen – regelmäßige Überprüfung erforderlich.
- Kann in Kombination mit bestimmten Gasen oder Dämpfen Feuer oder Explosion verursachen.



### Verbrennungsgefahr

- **WARNUNG:** Heiße Oberflächen, Flüssigkeiten oder Dämpfe können schwere Verbrennungen verursachen.
- Schutzhandschuhe tragen, damit das Risiko von Hautkontakt, beim Umgang mit heißen Materialien oder Geräten, reduziert wird.
- Hohe Temperaturen können Brände verursachen.
- Von Kindern fernhalten! Gerät nicht von Kindern bedienen lassen.
- Überhitzung vermeiden – nicht abdecken oder blockieren. Eine unzureichende Luftzirkulation kann zu Überhitzung und gefährlichen Temperaturen führen.



### Stromschlaggefahr

- **WARNUNG:** Unsachgemäßer Gebrauch kann zu schweren Verletzungen oder Tod führen
- Kontakt mit Wasser vermeiden – kann Kurzschlüsse und lebensgefährliche Stromschläge verursachen.

- Nur für die angegebene Spannung und Stromart verwenden. Verwendung mit falscher Spannung kann zu Überhitzung, Feuer oder Stromschlägen führen.
- Gerät nicht öffnen. Reparaturen und Wartung nur durch qualifiziertes Fachpersonal.
- Beschädigte Kabel oder Stecker dürfen nicht verwendet werden.
- Von Kindern und ungeschulten Personen fernhalten! Unsachgemäßer Gebrauch kann lebensgefährlich sein.
- Stecker nicht mit nassen Händen berühren! Dies kann zu einem sofortigen elektrischen Schlag führen.
- Gerät nicht in der Nähe von Wasser oder in feuchten Umgebungen verwenden.



## Verletzungsgefahr

- **WARNUNG:** Unsachgemäße Verwendung kann zu schweren Verletzungen führen.
- Von Kindern fernhalten! Unsachgemäßer Gebrauch durch Kinder kann zu gefährlichen Situationen führen.
- Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten, bewegliche Teile oder hohe Kräfte.
- Nicht an Orten aufbewahren, an denen es herunterfallen kann. Gerät nur auf sicheren, stabilen Untergründen platzieren.
- Keine eigenmächtigen Reparaturen oder Manipulationen am Gerät durchführen – dies erhöht das Verletzungsrisiko.
- Schutzmaßnahmen treffen: Bei Nutzung geeignete Schutzkleidung und -handschuhe tragen.



## Erstickungsgefahr

- **WARNUNG:** Kleinteile oder Verpackungsmaterialien können verschluckt oder eingeatmet werden.
- Von kleinen Kindern fernhalten! Kleinteile oder Verpackungsmaterialien können verschluckt oder eingeatmet werden.
- Plastikbeutel sicher entsorgen – Erstickungsgefahr für Kinder und Tiere.
- Gerät nur in gut belüfteten Räumen verwenden.

# Beschreibung (Deutsch)

## Hinweise

- Ofen bei Erstinbetriebnahme langsam anheizen. Temperatur alle 30 Minuten um 50 °C erhöhen, bis die Temperatur von 400 °C erreicht wird. Bei geöffneter Tür 4 Stunden auf der eingestellten Temperatur von 400 °C durchheizen. Maximale Heiztemperatur (Stufe 10) ausschließlich zum Anheizen benutzen
- Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel aus 2 separaten Öfen besteht und somit 2 Anschlüsse nötig sind.
- Eine Lüftungsanlage ist erforderlich!
- Abluftanlagen nur indirekt verbauen, da sonst die Hitze aus der Backkammer gesogen wird
- Bitte beachten Sie, dass dieses **Gerät in 2 Teilen** geliefert wird.
- WICHTIG: Bitte den **Rahmen RGEp4** als Verbindungsstück zwischen den Öfen separat als Zubehör bestellen! Dieser dient als Hitzeschutz und Distanzhalter für die Abzugsrohre.

## Ausführung

- Mit Sicherheits-Thermoelement, das die Flamme überwacht und die Gaszufuhr zum Gerät automatisch abschaltet, wenn die Flamme erlischt
- Wärmeisolierter Gas-Backofen
- **2 Backkammern für 4+4 Pizzen mit Ø 34 cm**
- Fiberglasisolierung
- Innenbeleuchtung
- Extra große Sichtfenster
- Notausschalter
- Geringer Energieverbrauch

## Qualität

- Hitzebeständige Materialien
- Athermische Türgriffe

## Backkammer

- Backfläche aus einzigartigem Spezialschamott
- Unterhitze
- Temperatur regulierbar
- Temperatur: **450 °C**
- **stets konstante Temperatur** (auch bei häufigem Öffnen)

## Anschluss

- Gasanschluss: 1/2 Zoll
- Gasverbrauch: 2x 1,21 m³/h
- Leistung: **2x 14 kW**
- Elektrischer Anschluss: **2x230V / 1N/PE / 50 Hz**

## **Maße**

- Außenmaß B x T x H: **1.130 mm x 910 mm x 940 mm**

## **Lieferumfang**

- 2 Pizzaöfen
- 2 Abzugskamine
- 2 Abluftrohre Ø 150mm
- Rahmen für Pizzaofen
- Erdgasdüsen
- Propangasdüsen

## **Richtlinien**

- Selbstverständlich nach Vorgaben der Hygiene- und Sicherheitsrichtlinien produziert
- Artikel trägt richtlinienkonform CE-Kennzeichnung
- Material entspricht den europäischen Nahrungsmittel-Normen
- 

## **Optionales Zubehör:**

- Bitte als Zubehör bestellen!
- Untergestell inkl. Unterboden
- Edelstahlhaube mit Motor
- Edelstahlhaube ohne Motor

# Technisches Datenblatt (Deutsch)

## Abmessungen

**Breite** 1.130 mm

**Tiefe** 910 mm

**Höhe** 940 mm

## Innenmaß

**Breite** 700 mm

**Tiefe** 700 mm

**Höhe** 150 mm

## Details

**Kammeranzahl** 2 Backkammern

**Pizzen pro Kammer** 4

**Für Pizzen mit** Ø 34 cm

## Backart

**Heizart** Unterhitze

**Temperatur bis** 450 °C

## Anschlusswerte

**Anschluss** Gas

**Gasanschluss** 1/2 Zoll

**Gasverbrauch** 4+4

**Leistung** 14 kW

**Anschluss** Elektro

**Spannung** 2x230V

**Frequenz** 50 Hz

**Phase(n)** 1N/PE

## Lieferung

**Versandart** Spedition

**Lieferzustand** Teilweise Montiert

**Gewicht** 298 kg

## **Hinweise für Kinder / Schutzbedürftige Personen**

Wichtiger Sicherheitshinweis:

Dieses Gerät ist ausschließlich für die Nutzung durch Erwachsene vorgesehen und nicht für Kinder geeignet. Aufgrund der Bauart und Funktionsweise können bei unsachgemäßer Bedienung erhebliche Verletzungsgefahren entstehen.

Kinder dürfen das Gerät weder bedienen noch in Betrieb nehmen. Die Nutzung, Bedienung und Wartung des Geräts ist ausschließlich Erwachsenen vorbehalten, die mit den entsprechenden Sicherheits- und Bedienungshinweisen vertraut sind.

## **Kundendienst**

Hinweis zum Kundendienst:

Bitte lesen Sie bei Fragen oder Problemen zunächst die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Viele Antworten und Lösungen finden Sie dort.

Sollte ein Problem weiterhin bestehen, Unsicherheiten auftreten oder eine Störung am Gerät vorliegen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Unser Serviceteam steht Ihnen gerne für Unterstützung, technische Auskünfte oder Reparaturanfragen zur Verfügung.

## **Supportzeiten**

DE | Deutsch

Unser Kundendienst ist erreichbar von Montag bis Freitag, jeweils von 08:30 bis 17:30 Uhr (Mitteleuropäische Zeit, MEZ/MESZ).

## **Ersatzteile / Zubehör**

Ersatzteile und Zubehör können Sie gerne über unsere Verkaufsabteilung oder unseren Kundendienst anfragen.

## Risico's (nederlands)



### Brandgevaar

- **WAARSCHUWING:** Het apparaat kan hoge temperaturen genereren en brand veroorzaken.
- Uit de buurt houden van open vuur, vonken en hete oppervlakken.
- Overmatige blootstelling aan hitte kan leiden tot brand of explosie.
- Niet gebruiken of bewaren in de buurt van licht ontvlambare materialen zoals papier, stof of benzine.
- Bedek het product niet en gebruik het niet op slecht geventileerde plaatsen om oververhitting te voorkomen.
- Niet in de buurt van kinderen bewaren! Onzorgvuldig gebruik kan leiden tot gevaarlijke situaties.
- Defecte kabels of aansluitingen kunnen kortsluiting en brand veroorzaken.
- Kan brand of explosie veroorzaken in combinatie met bepaalde gasen of dampen.



### Gevaar op brandwonden

- **WAARSCHUWING:** Hete oppervlakken, vloeistoffen of dampen kunnen ernstige brandwonden veroorzaken.
- Draag beschermende handschoenen om het risico van huidcontact te verminderen bij het hanteren van hete materialen of apparaten.
- Hoge temperaturen kunnen brand veroorzaken.
- Uit de buurt van kinderen houden! Laat het apparaat niet door kinderen gebruiken.
- Voorkom oververhitting - niet bedekken of blokkeren. Onvoldoende luchtcirculatie kan leiden tot oververhitting en gevaarlijke temperaturen.



### Risico op elektrische schokken

- **WAARSCHUWING:** Onjuist gebruik kan leiden tot ernstig letsel of overlijden.
- Vermijd contact met water - kan kortsluiting en levensgevaarlijke elektrische schokken veroorzaken.
- Alleen gebruiken voor de aangegeven spanning en stroomsterkte. Gebruik met een verkeerde spanning kan leiden tot oververhitting, brand of elektrische schokken.
- Open het apparaat niet. Reparaties en onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerde specialisten.

- Beschadigde kabels of stekkers mogen niet worden gebruikt.
- Uit de buurt van kinderen en ongetrainde personen houden! Verkeerd gebruik kan levensgevaarlijk zijn.
- Raak de stekker niet aan met natte handen! Dit kan leiden tot een elektrische schok.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van water of in een vochtige omgeving.



## Risico op verwondingen

- **WAARSCHUWING:** Onjuist gebruik kan leiden tot ernstig letsel.
- Uit de buurt van kinderen houden! Onjuist gebruik door kinderen kan tot gevaarlijke situaties leiden.
- Risico op letsel door scherpe randen, bewegende onderdelen of grote krachten.
- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het kan vallen. Plaats het apparaat alleen op een veilige, stabiele ondergrond.
- Voer geen ongeautoriseerde reparaties of manipulaties uit aan het apparaat - dit verhoogt het risico op verwondingen.
- Neem beschermende maatregelen: Draag geschikte beschermende kleding en handschoenen wanneer u het apparaat gebruikt.



## Verstikkingsgevaar

- **WAARSCHUWING:** Kleine onderdelen of verpakkingsmaterialen kunnen worden ingeslikt of ingeademd.
- Uit de buurt van kleine kinderen houden! Kleine onderdelen of verpakkingsmateriaal kunnen worden ingeslikt of ingeademd.
- Gooi plastic zakken veilig weg - verstikkingsgevaar voor kinderen en dieren.
- Gebruik het apparaat alleen in goed geventileerde ruimtes.

# Beschrijving (nederlands)

## Notities

- **Verwarm de oven langzaam op als u hem voor het eerst gebruikt. Verhoog de temperatuur elke 30 minuten met 50 °C totdat de temperatuur van 400 °C is bereikt. Verwarm gedurende 4 uur op de ingestelde temperatuur van 400 °C met de deur open. Gebruik de hoogste stand (stand 10) uitsluitend om de oven voor te verwarmen**
- **Let erop dat dit artikel uit 2 afzonderlijke ovens bestaat en daardoor 2 aansluitingen nodig zijn.**
- **Er is een ventilatiesysteem nodig!**
- **Installeer luchtafvoersystemen alleen indirect, anders wordt de warmte uit de bakkamer gezogen**
- Houd er rekening mee dat dit **apparaat in 2 onderdelen**.
- **BELANGRIJK:** Bestel het **frame RGEp4** als verbindingsstuk tussen de ovens apart mee als accessoire! Dit dient als warmtebescherming en afstandhouder voor de rookbuizen.

## Uitvoering

- Met veiligheidsthermokoppel dat de vlam bewaakt en de gastoevoer naar het apparaat automatisch uitschakelt als de vlam dooft
- Warmtegeïsoleerde gasoven
- **2 bakkamers voor 4+4 Pizza's met Ø 34 cm**
- Glasvezel isolatie
- Interieurverlichting
- Extra grote kijkvensters
- Inclusief nooduitschakelaar
- Laag energieverbruik

## Kwaliteit

- Hittebestendige materialen
- Athermische deurgrepen

## Bakkamer

- Bakplateau met unieke speciale vuurvaste klei
- Onderwarmte
- Temperatuur instelbaar
- Temperatuur: **450 °C**
- **Altijd constante temperatuur** (zelfs bij vaak openen)

## Aansluiting

- Gasaansluiting: 1/2 Zoll
- Gasverbruik: 2x 1,21 m³/h
- Vermogen: **2x 14 kW**
- Elektrische aansluiting: **2x230V / 1N/PE / 50 Hz**

## **Afmetingen**

- Buitenafmetingen B x D x H: **1.130 mm x 910 mm x 940 mm**

## **Leveringsomvang**

- 2 Pizzaovens
- 2 Schoorstenen
- 2 Uitlaatpijpen Ø 150mm
- Frame voor pizzaoven
- Aardgasbrander
- Propaangasbrander

## **Richtlijnen**

- Uiteraard geproduceerd volgens de richtlijnen inzake hygiëne en veiligheid
- Artikel draagt CE-markering in overeenstemming met de richtlijn
- Materiaal voldoet aan de Europese voedingmiddelennormen
- 

## **Optionele accessoires:**

- A.u.b. als accessoire bestellen!
- Onderstel incl. onderbodem
- Kap uit roestvrij staal met motor
- Kap uit roestvrij staal zonder motor

# Technisch gegevensblad (nederlands)

## Afmetingen

**Breedte** 1.130 mm

**Diepte** 910 mm

**Hoogte** 940 mm

## Binnenafmetingen

**Breedte** 700 mm

**Diepte** 700 mm

**Hoogte** 150 mm

## Details

**Aantal kamers** 2 bakkamers

**Pizza's per bakkamer** 4

**Voor pizza's met** Ø 34 cm

## Bakmethode

**Verwarming** onderwarmte

**Temperatuur tot** 450 °C

## Aansluitwaarden

**Aansluiting** gas

**Gasaansluiting** 1/2 Zoll

**Gasverbruik** 4+4

**Vermogen** 14 kW

**Aansluiting** Elektrisch

**Spanning** 2x230V

**Frequentie** 50 Hz

**Fase(n)** 1N/PE

## Levering

**Verzendmethode** Expeditie van goederen

**Leveringsstatus** Gedeeltelijk gemonteerd

**Gewicht** 298 kg

## **Informatie voor kinderen / kwetsbare personen**

Belangrijke veiligheidsinformatie: Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik door volwassenen en is niet geschikt voor kinderen. Door het ontwerp en de werking kan onjuist gebruik leiden tot aanzienlijk risico op letsel. Kinderen mogen het apparaat niet bedienen of opstarten. Het apparaat mag alleen worden gebruikt, bediend en onderhouden door volwassenen die bekend zijn met de relevante veiligheids- en bedieningsinstructies. Vertaald met DeepL.com (gratis versie)

## **Klantenservice**

Klantenservice-informatie: Lees bij vragen of problemen eerst de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. Daarin vindt u veel antwoorden en oplossingen. Als er een probleem blijft bestaan, als er onduidelijkheden ontstaan of als er een defect is aan het apparaat, neem dan contact op met onze klantenservice. Ons serviceteam staat u graag te woord voor ondersteuning, technische informatie of reparatieaanvragen. Vertaald met DeepL.com (gratis versie)

## **Ondersteuningstijden**

DE | Duitsland Onze klantenservice is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag, van 08:30 tot 17:30 (Centraal-Europese Tijd, CET/CEST).

## **Reserveonderdelen / accessoires**

Reserveonderdelen en accessoires kunnen worden aangevraagd bij onze verkoopafdeling of onze klantenservice.

## Riesgos (español)



### Peligro de incendio

- ADVERTENCIA: El dispositivo puede generar altas temperaturas y provocar incendios.
- Mantener alejado de llamas abiertas, chispas y superficies calientes.
- La exposición excesiva al calor puede causar incendios o explosiones.
- No utilizar ni almacenar cerca de materiales altamente inflamables como papel, tela o gasolina.
- No cubrir el producto ni usarlo en áreas con poca ventilación para evitar el sobrecalentamiento.
- ¡Mantener fuera del alcance de los niños! Un uso inadecuado puede generar situaciones de riesgo.
- Los cables o conexiones defectuosas pueden causar cortocircuitos e incendios; es necesario revisarlos periódicamente.
- Puede provocar fuego o explosión en combinación con ciertos gases o vapores.



### Riesgo de quemaduras

- Use guantes de protección para reducir el riesgo de contacto con la piel al manipular materiales o dispositivos calientes.
- Las altas temperaturas pueden provocar incendios.
- ¡Mantener alejado de los niños! No permita que los niños operen el dispositivo.
- Evite el sobrecalentamiento: no cubra ni bloquee el dispositivo. Una ventilación inadecuada puede causar sobrecalentamiento y temperaturas peligrosas.



### Riesgo de descarga eléctrica

- ADVERTENCIA: El uso inadecuado puede causar lesiones graves o provocar incluso la muerte.
- Evite el contacto con agua: puede provocar cortocircuitos y descargas eléctricas mortales.
- Utilice solo con el voltaje y tipo de corriente especificados. El uso con voltaje incorrecto puede causar sobrecalentamiento, incendios o descargas eléctricas.
- No abra el dispositivo. Las reparaciones y el mantenimiento deben ser realizados únicamente por personal cualificado.
- No utilice cables o enchufes dañados.

- ¡Mantener alejado de niños y personas no capacitadas! El uso inadecuado puede ser peligroso para la vida.
- No toque el enchufe con las manos mojadas, ya que podría provocar una descarga eléctrica inmediata.
- No utilice el dispositivo cerca del agua o en entornos húmedos.



## **Riesgo de lesión**

- ¡ADVERTENCIA: El uso inadecuado puede causar lesiones graves.
- ¡Mantener fuera del alcance de los niños! El uso indebido por parte de niños puede dar lugar a situaciones peligrosas.
- Riesgo de lesiones debido a bordes afilados, piezas móviles o fuerzas elevadas.
- No almacenar en lugares donde pueda caerse. Colocar el dispositivo solo sobre superficies seguras y estables.
- No realizar reparaciones o manipulaciones no autorizadas en el dispositivo, ya que esto aumenta el riesgo de lesiones.
- Tomar medidas de protección: al usar el dispositivo, llevar ropa de protección adecuada y guantes de seguridad.



## **Peligro de asfixia**

- ADVERTENCIA: Las piezas pequeñas o los materiales de embalaje pueden ser ingeridos o inhalados.
- ¡Mantener alejado de niños pequeños! Las piezas pequeñas o los materiales de embalaje pueden ser ingeridos o inhalados.
- Deseche las bolsas de plástico de manera segura, ya que representan un riesgo de asfixia para niños y animales.
- Utilice el dispositivo solo en espacios bien ventilados.

# Descripción (español)

## Indications

- **Chauffez lentement le four lors de la première utilisation. Augmentez la température de 50°C toutes les 30 minutes jusqu'à atteindre 400°C. Faites chauffer pendant 4 heures à 400°C avec la porte ouverte. La température maximale (niveau 10) doit être utilisée uniquement pour le préchauffage.**
- **Veillez noter que cet article est composé de 2 fours séparés, nécessitant ainsi 2 raccords.**
- **Un système de ventilation est requis !**
- **Installer les systèmes d'extraction uniquement de manière indirecte, sinon la chaleur sera aspirée hors de la chambre de cuissonBurada:**
- **Veillez noter que cet appareil est livré en 2 pièces**
- **IMPORTANT : veuillez commander **CadreRGEP4** séparément comme accessoire la pièce de raccordement entre les fours ! Celle-ci sert de protection contre la chaleur et d'entretoise pour les tubes d'évacuation.**

## Exécution

- Avec élément thermocouple de sécurité, qui surveille la flamme et coupe automatiquement l'alimentation en gaz de l'appareil en cas d'extinction de la flamme
- Four à gaz avec isolation thermique
- **2 chambres de cuisson pour4+4 Pizzas mit Ø 34 cm**
- Isolation en fibre de verre
- Éclairage intérieur
- Très grande fenêtre de contrôle
- Avec interrupteur d'arrêt d'urgence
- Faible consommation d'énergie

## Qualité

- Matériaux résistants à la chaleur
- Poignées de porte athermiques

## Chambre de cuisson

- Surface de cuisson d'un pierre réfractaire spéciale
- Chaleur inférieur
- Température réglable
- Température: **450 °C**
- **Température constante** (même en cas d'ouverture fréquente)

## Raccordement

- Raccordement du gaz: {x} pouces
- Consommation de gaz : 2x 1,21 m³/h
- Puissance :**2x 14 kW**

- Raccordement électrique : **2x230V / 1N/PE / 50 Hz**

### **Dimensions**

- Dimensions extérieures L x P x H : **1.130 mm x 910 mm x 940 mm**

### **Contenu de la livraison**

- 2 Fours à pizza
- 2 Hottes d'extraction
- 2 Tuyaux d'évacuation Ø 150mm
- Cadre pour four à pizza
- Gicleurs à gaz naturel
- Gicleurs à gaz propane

### **Directives**

- Produit, bien sûr, dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité.
- L'article porte la marque CE conforme aux directives
- Le matériau est conforme aux normes alimentaires européennes.
- 

### **[Re][b]ACCESSOIRES EN OPTION :[/b]/[Re]**

- Accessoires à commander!
- Meuble de base avec sous-plancher
- Hotte en acier inoxydable avec moteur
- Hotte en acier inoxydable sans moteur

## Ficha técnica (español)

### Dimensions

**Largeur** 1.130 mm

**Profondeur** 910 mm

**Hauteur** 940 mm

### Dimensions intérieures

**Largeur** 700 mm

**Profondeur** 700 mm

**Hauteur** 150 mm

### Détails

**Nombre de chambres** 2 chambres de cuisson

**Pizzas par chambre** 4

**Pour des pizzas de** Ø 34 cm

### Type de cuisson

**Mode de chauffage** Chaleur inférieure

**Température jusqu'à** 450 °C

### Valeurs de raccordement

**Raccordement** au gaz

**Raccordement au gaz** 1/2 Zoll

**Consommation de gaz** 4+4

**Puissance** 14 kW

**Raccordement** Électrique

**Tension** 2x230V

**Fréquence** 50 Hz

**Phases** 1N/PE

### Livraison

**Mode d'expédition** Expédition

**Statut de livraison** Partiellement monté

**Poids** 298 kg

## **Información para niños/personas vulnerables**

Importante Aviso de Seguridad: Este dispositivo está destinado exclusivamente al uso por parte de adultos. No es apto para niños. Un uso inadecuado puede causar riesgos de lesiones. Los niños no deben usarlo. Su uso está reservado a adultos capacitados.

## **Servicio al cliente**

Atención al Cliente: En caso de dudas o problemas, consulte primero el manual. Allí encontrará muchas soluciones. Si el problema persiste, contacte con nuestro servicio técnico. Estaremos encantados de ayudarle.

## **Tiempos de soporte**

DE | Alemán: Nuestro servicio de atención al cliente está disponible de lunes a viernes, de 08:30 a 17:30 (hora de Europa Central, CET/CEST).

## **Repuestos / accesorios**

Puede solicitar repuestos y accesorios a través de nuestro departamento de ventas o del servicio de atención al cliente.

## Risques (français)



### Risque d'incendie

- **AVERTISSEMENT** : L'appareil peut générer des températures élevées et provoquer des incendies.
- Tenir éloigné des flammes nues, des étincelles et des surfaces chaudes.
- Une exposition excessive à la chaleur peut entraîner un incendie ou une explosion.
- Ne pas utiliser ou stocker à proximité de matériaux facilement inflammables tels que le papier, les tissus ou l'essence.
- Ne pas couvrir l'appareil ni l'utiliser dans des zones mal ventilées pour éviter la surchauffe.
- Ne pas conserver à proximité des enfants ! Une utilisation imprudente peut entraîner des situations dangereuses.
- Des câbles ou des connexions défectueux peuvent provoquer des courts-circuits et des incendies – vérification régulière nécessaire.
- Peut provoquer un incendie ou une explosion en combinaison avec certains gaz ou vapeurs.



### Risque de brûlures

- **AVERTISSEMENT** : Les surfaces, liquides ou vapeurs chauds peuvent provoquer de graves brûlures.
- Porter des gants de protection pour réduire le risque de contact avec la peau lors de la manipulation de matériaux ou d'appareils chauds.
- Des températures élevées peuvent provoquer des incendies.
- Tenir hors de portée des enfants ! Ne pas laisser les enfants manipuler l'appareil.
- Éviter la surchauffe – ne pas couvrir ni bloquer l'appareil. Une circulation d'air insuffisante peut provoquer une surchauffe et des températures dangereuses..



### Risque de choc électrique

- **AVERTISSEMENT** : Une utilisation incorrecte peut entraîner de graves blessures ou la mort
- Éviter tout contact avec l'eau – cela peut provoquer des courts-circuits et des chocs électriques mortels.
- Utiliser uniquement avec la tension et le type de courant spécifiés. L'utilisation avec une tension incorrecte peut entraîner une surchauffe, un incendie ou des chocs électriques.

- Ne pas ouvrir l'appareil. Les réparations et l'entretien doivent être effectués uniquement par du personnel qualifié.
- Ne pas utiliser de câbles ou de prises endommagés.
- Tenir hors de portée des enfants et des personnes non formées ! Une mauvaise utilisation peut être mortelle.
- Ne pas toucher la prise avec les mains mouillées ! Cela peut provoquer un choc électrique immédiat.
- Ne pas utiliser l'appareil près de l'eau ou dans des environnements humides.



## **Risque de blessure**

- **AVERTISSEMENT** : Une utilisation incorrecte peut entraîner de graves blessures.
- Tenir hors de portée des enfants ! Une mauvaise utilisation par des enfants peut entraîner des situations dangereuses.
- Risque de blessure en raison de bords tranchants, de pièces mobiles ou de forces élevées.
- Ne pas stocker dans des endroits où l'appareil pourrait tomber. Placer l'appareil uniquement sur des surfaces sûres et stables.
- Ne pas effectuer de réparations ou de manipulations non autorisées sur l'appareil – cela augmente le risque de blessure.
- Prendre des mesures de protection : Porter des vêtements et des gants de protection appropriés lors de l'utilisation.



## **Risque d'étouffement**

- **AVERTISSEMENT** : Les petites pièces ou matériaux d'emballage peuvent être avalés ou inhalés.
- Tenir hors de portée des jeunes enfants ! Les petites pièces ou matériaux d'emballage peuvent être avalés ou inhalés.
- Jeter les sacs en plastique de manière sécurisée – Risque d'étouffement pour les enfants et les animaux.
- Utiliser l'appareil uniquement dans des pièces bien ventilées.

# Description (français)

## Indications

- **Chauffez lentement le four lors de la première utilisation. Augmentez la température de 50°C toutes les 30 minutes jusqu'à atteindre 400°C. Faites chauffer pendant 4 heures à 400°C avec la porte ouverte. La température maximale (niveau 10) doit être utilisée uniquement pour le préchauffage.**
- **Veillez noter que cet article est composé de 2 fours séparés, nécessitant ainsi 2 raccords.**
- **Un système de ventilation est requis !**
- **Installer les systèmes d'extraction uniquement de manière indirecte, sinon la chaleur sera aspirée hors de la chambre de cuissonBurada:**
- **Veillez noter que cet appareil est livré en 2 pièces**
- **IMPORTANT : veuillez commander **CadreRGEP4** séparément comme accessoire la pièce de raccordement entre les fours ! Celle-ci sert de protection contre la chaleur et d'entretoise pour les tubes d'évacuation.**

## Exécution

- Avec élément thermocouple de sécurité, qui surveille la flamme et coupe automatiquement l'alimentation en gaz de l'appareil en cas d'extinction de la flamme
- Four à gaz avec isolation thermique
- **2 chambres de cuisson pour4+4 Pizzas mit Ø 34 cm**
- Isolation en fibre de verre
- Éclairage intérieur
- Très grande fenêtre de contrôle
- Avec interrupteur d'arrêt d'urgence
- Faible consommation d'énergie

## Qualité

- Matériaux résistants à la chaleur
- Poignées de porte athermiques

## Chambre de cuisson

- Surface de cuisson d'un pierre réfractaire spéciale
- Chaleur inférieur
- Température réglable
- Température: **450 °C**
- **Température constante** (même en cas d'ouverture fréquente)

## Raccordement

- Raccordement du gaz: {x} pouces
- Consommation de gaz : 2x 1,21 m³/h
- Puissance :**2x 14 kW**

- Raccordement électrique : **2x230V / 1N/PE / 50 Hz**

### **Dimensions**

- Dimensions extérieures L x P x H : **1.130 mm x 910 mm x 940 mm**

### **Contenu de la livraison**

- 2 Fours à pizza
- 2 Hottes d'extraction
- 2 Tuyaux d'évacuation Ø 150mm
- Cadre pour four à pizza
- Gicleurs à gaz naturel
- Gicleurs à gaz propane

### **Directives**

- Produit, bien sûr, dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité.
- L'article porte la marque CE conforme aux directives
- Le matériau est conforme aux normes alimentaires européennes.
- 

### **[Re][b]ACCESSOIRES EN OPTION :[/b]/[Re]**

- Accessoires à commander!
- Meuble de base avec sous-plancher
- Hotte en acier inoxydable avec moteur
- Hotte en acier inoxydable sans moteur

## Fiche technique (français)

### Dimensions

**Largeur** 1.130 mm

**Profondeur** 910 mm

**Hauteur** 940 mm

### Dimensions intérieures

**Largeur** 700 mm

**Profondeur** 700 mm

**Hauteur** 150 mm

### Détails

**Nombre de chambres** 2 chambres de cuisson

**Pizzas par chambre** 4

**Pour des pizzas de** Ø 34 cm

### Type de cuisson

**Mode de chauffage** Chaleur inférieure

**Température jusqu'à** 450 °C

### Valeurs de raccordement

**Raccordement** au gaz

**Raccordement au gaz** 1/2 Zoll

**Consommation de gaz** 4+4

**Puissance** 14 kW

**Raccordement** Électrique

**Tension** 2x230V

**Fréquence** 50 Hz

**Phases** 1N/PE

### Livraison

**Mode d'expédition** Expédition

**Statut de livraison** Partiellement monté

**Poids** 298 kg

## **Informations pour les enfants / personnes vulnérables**

Important Avis de Sécurité : Cet appareil est exclusivement destiné à une utilisation par des adultes. Il n'est pas adapté aux enfants. Une mauvaise utilisation peut entraîner des risques de blessures. Les enfants ne doivent pas utiliser ni mettre en marche l'appareil. Son utilisation est réservée aux adultes informés.

## **Service client**

Service Client : Veuillez consulter le manuel d'utilisation en cas de problème. De nombreuses réponses y sont indiquées. Si le problème persiste, veuillez contacter notre service client. Notre équipe est à votre disposition pour vous aider.

## **Horaires d'assistance**

DE | Allemand : Notre service client est joignable du lundi au vendredi, de 08h30 à 17h30 (heure d'Europe centrale, CET/CEST).

## **Pièces détachées/accessoires**

Vous pouvez demander des pièces détachées ou des accessoires auprès de notre service commercial ou de notre service client.

## Rischi (italiano)



### Pericolo di incendio

- **AVVERTENZA:** L'apparecchio può generare temperature elevate e provocare incendi.
- Tenere lontano da fiamme libere, scintille e superfici calde.
- L'eccessiva esposizione al calore può provocare incendi o esplosioni.
- Non utilizzare o conservare in prossimità di materiali altamente infiammabili come carta, tessuti o benzina.
- Non coprire il prodotto e non utilizzarlo in aree poco ventilate per evitare il surriscaldamento.
- Non conservare in prossimità di bambini! Un uso disattento può portare a situazioni pericolose
- I cavi o i collegamenti difettosi possono causare cortocircuiti e incendi: è necessario effettuare controlli regolari.
- Può provocare incendi o esplosioni in combinazione con alcuni gas o vapori.



### Rischio di ustioni

- **AVVERTENZA:** Superfici, liquidi o vapori caldi possono causare gravi ustioni.
- Indossare guanti protettivi per ridurre il rischio di contatto con la pelle quando si maneggiano materiali o apparecchi caldi.
- Le alte temperature possono causare incendi.
- Tenere lontano dai bambini! Non permettere ai bambini di utilizzare l'apparecchio.
- Evitare il surriscaldamento: non coprire o bloccare. Una circolazione d'aria insufficiente può causare surriscaldamento e temperature pericolose.



### Rischio di scossa elettrica

- **AVVERTENZA:** L'uso improprio può provocare gravi lesioni o morte.
- Evitare il contatto con l'acqua: può causare cortocircuiti e scosse elettriche pericolose per la vita.
- Utilizzare solo per il tipo di tensione e corrente specificati. L'utilizzo di una tensione errata può causare surriscaldamento, incendi o scosse elettriche.
- Non aprire l'apparecchio. Le riparazioni e la manutenzione devono essere eseguite solo da personale qualificato.

- Non utilizzare cavi o spine danneggiati.
- Tenere lontano da bambini e persone non addestrate! L'uso improprio può essere pericoloso per la vita.
- Non toccare la spina con le mani bagnate! Ciò può provocare una scossa elettrica immediata.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di acqua o in ambienti umidi.



## **Rischio di lesioni**

- **AVVERTENZA:** l'uso improprio può provocare gravi lesioni.
- Tenere lontano dai bambini! L'uso improprio da parte dei bambini può portare a situazioni pericolose.
- Rischio di lesioni a causa di bordi taglienti, parti mobili o forze elevate.
- Non riporre l'apparecchio in luoghi in cui potrebbe cadere. Posizionare l'apparecchio solo su superfici sicure e stabili.
- Non eseguire riparazioni o manipolazioni non autorizzate sull'apparecchio per non aumentare il rischio di lesioni.
- Adottare misure di protezione: Indossare indumenti e guanti protettivi adeguati durante l'uso.



## **Pericolo di soffocamento**

- **AVVERTENZA:** piccole parti o materiali di imballaggio possono essere ingeriti o inalati.
- Tenere lontano dai bambini piccoli! Piccole parti o materiali di imballaggio possono essere ingeriti o inalati.
- Smaltire i sacchetti di plastica in modo sicuro - pericolo di soffocamento per bambini e animali.
- Utilizzare l'apparecchio solo in locali ben ventilati.

# Descrizione (italiano)

## Nota

- Riscaldare lentamente il forno quando lo si accende per la prima volta. Aumentare la temperatura di 50 °C ogni 30 minuti fino a raggiungere la temperatura di 400 °C. Riscaldare per 4 ore alla temperatura impostata di 400 °C con lo sportello aperto. Utilizzare la temperatura massima di riscaldamento (livello 10) solo per riscaldare
- Si prega di notare che questo articolo è composto da 2 forni separati e quindi 2 sono necessarie connessioni.
- È necessario un sistema di ventilazione!
- Installare i sistemi di scarico dell'aria solo indirettamente, perché altrimenti il calore viene aspirato dalla camera di cottura.
- Si noti che questo **dispositivo viene consegnato in 2 parti**.
- IMPORTANTE: Si prega di utilizzare il **telaio RGEP4** come elemento di collegamento tra i forni, ordinare separatamente come accessorio! Serve come protezione termica e distanziatore per i tubi di scarico.

## Versione

- Con termocoppia di sicurezza che monitora la fiamma e interrompe automaticamente l'alimentazione di gas dell'apparecchio quando la fiamma si spegne
- Forno a gas termoisolato
- **2 camere di cottura per 4+4 Pizza con Ø 34 cm**
- Isolamento in fibra di vetro
- Illuminazione interna
- Finestra d'ispezione extra large
- Interruttore di emergenza
- Basso consumo energetico

## Qualità

- Materiali resistenti al calore
- Maniglie delle porte atermiche

## Camera di cottura

- Superficie di cottura in argilla refrattaria speciale, unica nel suo genere
- Calore inferiore
- Temperatura regolabile
- Temperatura: **450 °C**
- **Temperatura sempre costante** (anche con aperture frequenti)

## Connessione

- Allacciamento al gas: 1/2 Zoll
- Consumo di gas: 2x 1,21 m³/h
- Potenza: **2x 14 kW**

- Alimentazione elettrica: **2x230V / 1N/PE / 50 Hz**

### **Dimensioni**

- Dimensioni esterne L x P x H: **1.130 mm x 910 mm x 940 mm**

### **Ambito di consegna**

- 2 Forni per pizza
- 2 Camini di scarico
- 2 Tubi di scarico Ø 150mm
- Telaio per forno per pizza
- Ugelli per gas naturale
- Ugelli gas propano

### **Linee guida**

- Prodotto in conformità con le linee guida di igiene e sicurezza
- L'articolo è contrassegnato con il marchio CE conforme alle direttive
- Materiale conforme agli standard alimentari Europei
- 

### **ACCESSORI OPZIONALI:**

- Si prega di ordinare come accessorio!
- Struttura portante compresa Sottopavimento
- Cappa in acciaio inox con motore
- Cappa in acciaio inox senza motore

## Scheda tecnica (italiano)

### Dimensioni

**Larghezza** 1.130 mm

**Profondità** 910 mm

**Altezza** 940 mm

### Dimensioni interne

**Larghezza** 700 mm

**Profondità** 700 mm

**Altezza** 150 mm

### Dettagli

**Numero di camere di cottura** 2 camere di cottura

**Pizze per camera** 4

**Per pizze con** Ø 34 cm

### Tipo di cottura

**Tipo di riscaldamento** Calore dal basso

**Temperatura fino a** 450 °C

### Valori di connessione

**Alimentazione** A gas

**Allacciamento al gas** 1/2 Zoll

**Consumo gas** 4+4

**Potenza** 14 kW

**Connessione** Elettrica

**Tensione** 2x230V

**Frequenza** 50 Hz

**Fase(i)** 1N/PE

### Consegna

**Metodo di spedizione** Spedizione merci

**Stato di consegna** Parzialmente assemblato

**Peso** 298 kg

## **Informazioni per bambini/persone vulnerabili**

Avviso Importante di Sicurezza: Questo dispositivo è destinato esclusivamente all'uso da parte di adulti. Non è adatto ai bambini. A causa della sua struttura e del suo funzionamento, un utilizzo improprio può comportare seri rischi di lesioni. I bambini non devono in nessun caso utilizzare o mettere in funzione il dispositivo. L'uso, il funzionamento e la manutenzione sono riservati esclusivamente agli adulti istruiti.

## **Assistenza clienti**

Assistenza Clienti: In caso di domande o problemi, leggere attentamente il manuale d'uso. Molte risposte si trovano al suo interno. Se il problema persiste o c'è un malfunzionamento, contattare il nostro servizio clienti. Il nostro team sarà lieto di assistervi.

## **Tempi di supporto**

DE | Tedesco: Il nostro servizio clienti è disponibile dal lunedì al venerdì, dalle 08:30 alle 17:30 (ora dell'Europa centrale, CET/CEST).

## **Ricambi / accessori**

È possibile richiedere ricambi e accessori tramite il nostro reparto vendite o il servizio clienti.