

Varningar och säkerhetsanvisningar

Dessa anvisningar kompletterar de respektive produktspecifika bruks- och monteringsanvisningarna. De syftar till att säkerställa en säker användning av apparaterna i kommersiellt bruk.

1. Grundläggande anvisningar före idrifttagning

Steg 1: Läs alltid igenom den *produktspecifika bruksanvisningen* noggrant och i sin helhet före installation, idrifttagning, rengöring eller underhåll.

Steg 2: Använd enheten uteslutande för det kommersiella ändamål som beskrivs i respektive produktdokumentation.

Steg 3: Spara alla produktrelaterade dokument permanent. Vid överlåtelse av enheten ska dessa dokument medfölja i sin helhet.

Steg 4: Ta inte apparaten i drift om det råder oklarheter angående installation, anslutning eller avsedd användning. Läs i så fall informationen i avsnitt 14.

2. Avsedd användning inom kommersiell verksamhet

Enheterna är huvudsakligen avsedda för kommersiellt bruk i restauranger, catering, storkök eller liknande verksamheter.

Användning i privat miljö eller utanför den avsedda användningsmiljön är endast tillåten om detta uttryckligen anges.

Apparaterna ska användas i enlighet med deras tekniska utformning (t.ex. inomhus eller utomhus, stationära eller mobila, el- eller gasdrivna).

3. Faror för barn och obehöriga tredje personer

Restaurangutrustning är inte leksaker. De ska alltid hållas borta från barn och obehöriga personer.

Förpackningsmaterial (plastfolie, frigolit, kartong, buntband etc.) får inte lämnas utan uppsikt, eftersom det finns risk för kvävning och skador.

Apparaterna får endast användas av utbildad och lämplig personal.

4. Allmänna faror för användare

Elektriska faror

Vid felaktig hantering av apparater med nätanslutning finns livsfara genom elektriska stötar.

Apparater med synliga skador på höljet, kablar eller kontakter får inte användas.

Innan underhålls-, rengörings- eller installationsarbeten utförs måste enheten kopplas bort från strömförsörjningen på alla poler.

Fukt eller vätskor på delar av apparaten som inte är avsedda för detta kan orsaka allvarliga personskador och materiella skador.

Termiska faror

Många restaurangapparater (t.ex. ugnar, grillar, fritöser, värmeållare, varmvattenberedare) når höga temperaturer.

Det finns risk för brännskador och skållningar från höljedelar, värmeelement, vätskor, ånga eller matfetter.

Använd lämpliga värmebeständiga skyddshandskar och skyddskläder.

Mekaniska faror

Skär-, press-, omrörnings- eller drivkomponenter kan orsaka allvarliga skador. Räck aldrig in händerna i rörliga delar och ta inte bort eller kringgå skyddsanordningar.

Gasdrivna apparater

Gasdrivna apparater får endast installeras i enlighet med gällande tekniska regler och av kvalificerad personal.

Om du känner gaslukt ska du omedelbart stänga av gasen och vädra rummet. Öppen eld eller gnistbildning ska undvikas.

Personlig skyddsutrustning

Beroende på apparat ska lämplig skyddsutrustning användas (t.ex. skyddshandskar, halkfria säkerhetsskor, skyddsglasögon, andningsskydd vid rengöringskemikalier).

Det är förbjudet att använda produkten under påverkan av alkohol, droger eller mediciner som påverkar reaktionsförmågan.

5. Krav på installation och montering

Installation, fast anslutning eller gas- respektive vattenanslutningar får endast utföras av kvalificerad personal.

Innan anslutning ska det säkerställas att spänning, frekvens, gasart eller andra försörjningsparametrar överensstämmer med uppgifterna på typskylten.

Enheter som ska monteras fast måste säkras med lämpligt fästmaterial i enlighet med de strukturella förhållandena.

Vid borring eller skruvning får inga försörjningsledningar skadas.

6. Belysning (om sådan finns)

Titta inte direkt in i starka ljuskällor. Defekta lampor får endast bytas ut mot lämpliga, specifikationsenliga lysrör. Enheten måste kopplas bort från strömförsörjningen innan byte. Flimrande eller skadade lysrör måste bytas ut omedelbart.

7. Enheter med ventilation eller aktiv kylning

Ventilationsöppningar får inte täckas eller blockeras. Håll tillräckligt säkerhetsavstånd till väggar och andra apparater.

Främmande föremål, hår eller lätta föremål får inte komma in i ventilationsöppningarna.

Otillräcklig ventilation kan leda till överhettning, brand eller apparatfel.

8. Installation och val av plats

Enheterna ska placeras på en stabil, plan och bärkraftig yta. Brännbara material ska hållas borta från apparaten och tillräcklig ventilation och värmeavledning ska säkerställas. Apparater får inte användas i explosionsfarliga områden om de inte är uttryckligen godkända för detta.

9. Apparater med nätanslutning

Enheten får endast anslutas till korrekt installerade uttag med lämplig säkring och felströmsskydd.

Nätkablar får inte klämmas, vikas eller dras över vassa kanter.

Kontakterna ska alltid dras ur kontakthuset, inte ur kabeln.

Skadade nätkablar får endast bytas ut av kvalificerad personal.

10. Batterier och ackumulatorer (om sådana finns)

Batterier och ackumulatorer får inte sväljas – det finns akut livsfara.

Använd endast de batterityper som är avsedda för produkten. Icke-uppladdningsbara batterier får inte laddas.

Skadade eller läckande batterier kan orsaka hud- eller ögonirritation.

Uppladdningsbara batterier får endast laddas med lämpliga laddare och måste övervakas under laddningen. Blanda inte olika batterityper eller laddningsnivåer.

11. Underhåll och rengöring

Innan rengöring eller underhåll ska enheten stängas av och kopplas bort från alla energikällor. Använd endast lämpliga, livsmedelsgodkända rengöringsmedel enligt tillverkarens anvisningar vid rengöring.

Högtryckstvätt får endast användas om detta uttryckligen är tillåtet.

Reparationer får endast utföras av kvalificerad personal.

12. Överbelastning och felaktig användning

Tekniska gränsvärden (t.ex. maximala fyllningsmängder, effektangivelser, temperaturområden) får inte överskridas. Egenmäktiga ombyggnader, förändringar eller manipulationer av apparaten är otillåtna och kan leda till betydande faror.

Kondensvattenbildning efter transport från kalla miljöer kan skada elektriska komponenter. Enheten måste aklimatiseras tillräckligt innan den tas i drift.

13. Avfallshantering

Principen om avfallsförebyggande och resurshushållning

Vi rekommenderar att du före slutlig avfallshantering kontrollerar om enheten kan repareras, renoveras eller återanvändas för kommersiellt bruk.

Genom att förlänga livslängden eller överlåta den till lämpliga tredje parter bidrar du aktivt till att undvika avfall, spara naturresurser och minska miljöbelastningen.

Elektriska och elektroniska apparater

Elektriska och elektroniska apparater som är märkta med symbolen för en överkorsad soptunna får inte kasseras med hushållsavfallet.

När dessa apparater har nått slutet av sin livslängd ska de lämnas till en separat insamling och lämnas in till en samlings- eller återlämningsplats för elektriska och elektroniska apparater. Korrekt avfallshantering bidrar till att undvika negativa effekter på miljön och människors hälsa och säkerställer en högkvalitativ återvinning av värdefulla råvaror.

Användaren är skyldig att, om möjligt, ta bort eventuella batterier, ackumulatorer eller utbytbara lysrör från apparaten innan den lämnas in.

Eventuella personuppgifter som finns på elektroniska lagringsmedier måste raderas på eget ansvar före avfallshanteringen.

Batterier och ackumulatorer

Batterier och ackumulatorer ska kasseras separat från apparaten.

De är märkta med symbolen för en överkorsad soptunna. Om de innehåller tungmetallerna bly (Pb), kvicksilver (Hg) eller kadmium (Cd) anges detta dessutom med motsvarande kemiska märkningar.

Det är inte tillåtet att slänga dem i hushållsavfallet.

Använda batterier och ackumulatorer ska lämnas in till lämpliga samlingsställen eller återvinningscentraler i enlighet med gällande nationella och lokala bestämmelser.

Innan avfallshantering ska exponerade kontakter säkras mot kortslutning (t.ex. genom tejping).

Förpackningsmaterial

Förpackningen till apparaterna består av återvinningsbara material och omfattas av bestämmelserna i direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall.

Förpackningsmaterial ska samlas in separat i enlighet med gällande lokala bestämmelser och överföras till avsedda insamlingssystem (t.ex. papper, plast, metall).

Genom att sortera och kassera förpackningarna på rätt sätt stödjer du återvinningen av värdefulla material och bidrar till miljöskyddet.

14. Kvarvarande risker

Trots att alla säkerhetsföreskrifter följs kan det finnas kvarvarande risker med kommersiella restaurangutrustningar, särskilt på grund av:

- höga temperaturer,
- heta vätskor eller fetter,
- rörliga delar,
- elektrisk energi,
- gas tryck eller ånga,
- Vassa komponenter eller verktyg.

Operatören är skyldig att genomföra en riskbedömning för respektive användningsplats och vidta lämpliga organisatoriska åtgärder.

Dessa allmänna säkerhets- och varningsanvisningar gäller som komplement till respektive produktspecifika anvisningar och teknisk dokumentation för alla restaurangutrustningar i vårt sortiment.

För ytterligare information eller vid frågor är du välkommen att kontakta vår kundtjänst via e-post: info@ggmgastro.com eller använda vårt HelpCenter via länken <https://helpcenter.ggmgastro.com/de>.