

# Bedienungsanleitung



Modell:  
HAS8S

Heißgetränkeautomat

## Merkmale

Der Heißgetränkeautomat HAS8S überzeugt durch ein elegantes Design und nutzt moderne Mikroprozessortechnologie sowie Sensortasten. Mit nur einer Berührung können Sie ein köstliches, individuell angepasstes Heißgetränk wählen. Das fortschrittliche Mischsystem ermöglicht eine präzise Anpassung des Geschmacks Ihres Kaffees oder eines anderen ausgewählten Getränks, um ein authentisches Geschmackserlebnis zu gewährleisten. Der leistungsstarke Wassertank mit großem Fassungsvermögen ermöglicht eine kontinuierliche Ausgabe wohlschmeckender Heißgetränke.

1. Zeitgemäßes Erscheinungsbild  
Modernes Außendesign, das sich harmonisch in verschiedenste Umgebungen einfügt.
2. Automatische Mikrosteuerung  
Sensortasten sorgen für eine besonders einfache und benutzerfreundliche Bedienung.
3. Direktanschluss an die Wasserleitung für kontinuierliche Ausgabe
4. Vielfältige Getränkeauswahl für unterschiedliche Geschmacksrichtungen  
Der Geschmack der Heißgetränke kann individuell eingestellt werden.
5. Umweltfreundlich durch Nutzung eigener Becher  
Die Verwendung eines eigenen Bechers trägt zum Umweltschutz bei und reduziert Abfall.
6. Frei einstellbare Wassertemperatur  
Die Temperatur kann an Jahreszeiten oder persönliche Vorlieben angepasst werden.
7. Energiesparendes Design  
Der Automat wechselt nach einer bestimmten Zeit ohne Benutzung automatisch in den Ruhemodus.
8. Kannenfüllfunktion  
Kann Kannen sowohl mit Kaffee als auch mit heißem Wasser füllen - ideal für größere Mengen.
9. Großer Wassertank mit hoher Leistungsfähigkeit  
Großes Fassungsvermögen und schnelle Erwärmung - besonders geeignet für Restaurants, Schulen und größere Betriebe.















- Um den korrekten Betrieb zu gewährleisten, lesen Sie bitte dieses Handbuch vor der Verwendung des Geräts sorgfältig durch.
- Die in diesem Handbuch enthaltenen Abbildungen dienen zur Beschreibung der Bedienung des Geräts. Aufgrund technischer Weiterentwicklungen und unterschiedlicher Produktionschargen können sie vom tatsächlichen Gerät abweichen.

## INHALTSVERZEICHNIS

1. Merkmale .....	1
2. Warn- und Sicherheitshinweise .....	2
3. Vorbereitung vor der Inbetriebnahme des Geräts .....	6
4. Bezeichnung der einzelnen Teile .....	8
5. Wasserversorgung .....	10
6. Nachfüllen der Zutaten .....	11
7. Reinigung der Leitungen .....	12
8. Parametereinstellung .....	12
9. Bedienung des Geräts .....	15
10. Fehlercodes .....	16
11. Demontage von Bauteilen .....	17
12. Reinigung .....	18
13. Austausch der Sicherung .....	20
14. Einfache Fehlerbehebung .....	21
15. Technische Daten .....	22
16. Kundendienst / After-Sales-Service .....	23













## Warn- und Sicherheitshinweise

- Lesen Sie vor der Verwendung des Heißgetränkautomaten diese „Warn- und Sicherheitshinweise“ sorgfältig durch, um einen ordnungsgemäßen und sicheren Betrieb zu gewährleisten.
- Die Warn- und Vorsichtshinweise dienen dazu, Schäden an Personen und Sachen zu verhindern.
- Die folgenden Symbole weisen auf Gefahren und Risiken bei der Verwendung des Geräts hin.

 Warnung	Dieses Zeichen weist darauf hin, dass eine falsche Bedienung zu einem schweren Unfall oder einer schweren Störung führen kann.	 Achtung: Stromschlaggefahr	This mark shows that there is a danger of electric shock.
 Vorsicht	Dieses Zeichen weist darauf hin, dass eine falsche Bedienung zu einem Unfall oder einer Gerätestörung führen kann.	 Achtung: Explosionsgefahr	Dieses Zeichen weist darauf hin, dass das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Gasen oder Gegenständen platziert werden darf, da Explosions- oder Brandgefahr besteht.
 Nicht erlaubt	Dieses Zeichen weist darauf hin, dass eine bestimmte Handlung nicht zulässig ist. Eine Missachtung kann gefährlich sein.	 Achtung: Heiße Oberfläche	Dieses Zeichen weist darauf hin, heiße Oberflächen nicht zu berühren.
 Nicht zerlegen	Dieses Zeichen kennzeichnet eine verpflichtende Handlung.	 Achtung: Dampf und heißes Wasser	Dieses Zeichen weist auf die Gefahr von Verbrennungen oder Verbrühungen durch heißen Dampf oder heißes Wasser hin.
 Nicht zerlegen	Dieses Zeichen weist darauf hin, dass Teile nicht zerlegt werden dürfen.	 Nicht berühren	Dieses Zeichen weist darauf hin, dass Berührung mit der bloßen Hand nicht erlaubt ist.
 Netzstecker ziehen	Dieses Zeichen weist darauf hin, dass der Netzstecker aus der Steckdose gezogen werden muss.	 Brandgefahr	Dieses Zeichen weist auf Brandgefahr hin.


## Warn- und Sicherheitshinweise

### Warnung

<p>■ Stecken Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen ein oder aus. Stromschlaggefahr!</p>  Nicht erlaubt 	<p>■ Wenn die Steckdose locker oder beschädigt ist, nicht einstecken. Brandgefahr!</p>  Nicht erlaubt 
<p>■ Es muss eine landesübliche, geeignete Steckdose verwendet werden. Eine zuverlässige Erdung ist sicherzustellen. Der Stecker oder die Steckdose darf nicht verändert werden.</p>  	<p>■ Der Heißgetränkautomat darf nicht in feuchten Bereichen oder in Umgebungen mit Spritzwasser betrieben werden. Es besteht Stromschlag- und Brandgefahr.</p>  Nicht erlaubt 
<p>■ Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkter physischer, sensorischer oder geistiger Fähigkeiten oder fehlender Erfahrung benutzt werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder klare Anweisungen erhalten haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung dürfen von Kindern nur unter Aufsicht durchgeführt werden.</p>  Nicht erlaubt 	<p>■ Dieses Gerät ist nur für den Einsatz in Innenräumen geeignet. Nicht im Freien verwenden.</p>  Nicht erlaubt 

**! Warnung**

- Ziehen Sie den Netzstecker nicht am Netzkabel aus der Steckdose. Dies kann das Kabel beschädigen und zu Stromschlag- und/oder Brandgefahr führen.




Nicht erlaubt

- Stellen Sie keine Behälter mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten auf das Gerät. Es besteht Stromschlag- und/oder Brandgefahr.



Nicht erlaubt

- Beim Austausch der Sicherung oder bei Reparaturarbeiten ziehen Sie bitte zuvor den Netzstecker aus der Steckdose.



Netzstecker ziehen

- Nichtfachpersonal darf keine Demontage- oder Reparaturarbeiten durchführen. Es besteht Gefahr von Geräteschäden, Stromschlag und/oder Feuer.



Nicht zerlegen

- Stellen Sie keine offenen Flammen auf das Gerät; Brandgefahr.



Vorsicht: Brandgefahr

- Stellen Sie sicher, dass die Netzspannung der angegebenen Spannung des Geräts entspricht.



Pflichtmaßnahme

**! Warnung**

- Beim Reinigen kein Wasser über das Gerät gießen. Dies kann das Gerät beschädigen und zu Stromschlag- und/oder Brandgefahr führen.



Nicht erlaubt

- Bei Gas- oder sonstigem brennbarem Stoffaustritt alle Türen und Fenster zur Belüftung öffnen. Das Gerät nicht ein- oder ausschalten und nicht einstecken; andernfalls besteht Explosionsgefahr.



Vorsicht:  
Explosionsgefahr



**! Vorsicht**

- Der Heißgetränkeautomat sollte an einem gut belüfteten Ort aufgestellt werden. Dies hilft, ein Verklumpen der Zutaten zu vermeiden.



Pflichtmaßnahme

- Vermeiden Sie es, Gegenstände auf den oberen Lüftungsöffnungen des Geräts abzulegen oder sie zu verdecken.



Nicht erlaubt

- Das Gerät nicht in der Nähe einer Klimaanlage aufstellen. Dies kann zur Verfestigung der Zutaten führen.



Nicht erlaubt

- Verwenden Sie außer löslichem Pulver keine anderen Zutaten. Partikel oder klebrige Materialien wie Erdnüsse, Tee, Suppen usw. können die Verbindungsleitungen verstopfen.



Nicht erlaubt


## Warn- und Sicherheitshinweise

### Vorsicht

- Wenn ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche auftreten, ziehen Sie sofort den Netzstecker und kontaktieren Sie den Händler oder den Kundendienst.




Netzstecker ziehen



- Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum (mehr als 2 Tage) nicht benutzt wird, ziehen Sie bitte den Netzstecker. Brandgefahr durch Überhitzung.



Netzstecker ziehen



## Vorbereitung vor der Inbetriebnahme des Geräts

### Zubehör prüfen

Überprüfen Sie nach dem Öffnen der Verpackung die folgenden Komponenten. Wenn etwas fehlt oder beschädigt ist, wenden Sie sich an den Händler.



Tropfschale (1)



Abdeckung der Tropfschale (1)



Behälter(4)



Ersatzsicherung(1)



Schlüssel (2)



Netz Kabel (1)



Bedienungsanleitung(1)



Schnellkupplung(Optional 1)





Pump(option 1)

### Aufstellen des Geräts

-Stellen Sie den Heißgetränkeautomaten auf einen ebenen Untergrund und halten Sie mindestens 10 cm Abstand zur Wand.

-Richten Sie das Gerät aus, indem Sie die Standfüße einstellen.

-Ziehen Sie die Kontermutter fest.



## Vorbereitung vor der Inbetriebnahme des Geräts

### Gerät reinigen


Reinigen Sie das Gerät innen und außen mit einem Tuch, einschließlich der Behälter, Ausläufe und der Tropfschale.

HAS8S : 4 Behälter



### Tropfschale einsetzen



Setzen Sie die Tropfschale gemäß den Pfeilmarkierungen in die seitlichen Führungsschienen ein.



### Elektrischer Anschluss


-Prüfen Sie vor dem Anschließen des Netzkabels, ob es unbeschädigt ist. Ist das Netzkabel beschädigt, muss es durch ein gleichwertiges, vom Hersteller erhältliches Kabel ersetzt werden.

-Stecken Sie das Netzkabel in die rückseitige Anschlussbuchse des Geräts und schließen Sie den Stecker an die Netzsteckdose an.




## Bezeichnung der einzelnen

### ○ Vorderseite




### ○ Rückseite




## Bezeichnung der einzelnen

### ○ Innenbereich



### ○ Innenseite der Gerätetür




## Wasserversorgung

### Das Gerät besitzt zwei Arten der Wasserversorgung

#### 1. Betrieb über externe Wasserpumpe

- Verbinden Sie die Anschlussstücke der Pumpe und des Ventils und drehen Sie diese im Uhrzeigersinn fest.
- Schließen Sie die Pumpenstromleitung an die 24V-Klemme an.
- Setzen Sie das Pumpensaugrohr in den Wasserbehälter ein und befestigen Sie anschließend die Abdeckung.



#### 2. Anschluss an die feste Gebäude-wasserleitung

- Verbinden Sie den Wasserleitungsanschluss mit dem Ventil und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn fest.
- Ein Ende der externen Wasserleitung wird in die Schnellkupplung eingesetzt; das andere Ende wird an die Gebäude-wasserleitung angeschlossen.
- Je nach Version der Anschlussleitungen kann der Anschluss auf unterschiedliche Weise erfolgen. Bitte beachten Sie die Montageanleitungen der ausgewählten Zubehörteile.
- Der Wasserdruck der Gebäude-wasserleitung muss zwischen 0,05 MPa und 0,65 MPa liegen.




## Wie man die Zutaten nachfüllt

### Entfernen und Austauschen der Behälter

1. Zum Entfernen des Behälters die Hände vor den Behälter setzen und - wie durch den Pfeil angezeigt - nach oben und nach vorne ziehen.




2. Das Einsetzen des Behälters erfolgt in umgekehrter Reihenfolge - wie unten dargestellt.



### Befüllen der Zutatenbehälter

1. Nach dem Öffnen der Tür die obere Abdeckung des Geräts nach hinten klappen.
2. Nach Öffnen des Behälterdeckels das Zutatenpulver direkt in den Behälter einfüllen.
3. Den Behälterdeckel wieder aufsetzen, anschließend die obere Abdeckung und die Gerätetür schließen.




⚠ Beachten und befolgen Sie stets die Herstellervorgaben zu Lagerbedingungen und Haltbarkeit der Zutaten - insbesondere solcher, die Milchprodukte enthalten. Die Nichtbeachtung dieser Vorgaben kann ein Gesundheitsrisiko darstellen.

⚠ Beim Öffnen der Haupttür des Geräts ist Vorsicht geboten, da dadurch Zugang zu beweglichen Teilen besteht.

## Reinigung der Leitungen

### Reinigungsmethode

Bei der ersten Inbetriebnahme oder im täglichen Gebrauch kann sich verfestigtes Zutatenpulver in den Leitungen ablagern. Drücken Sie die Taste „Reinigung“, der Reinigungsvorgang wird automatisch durchgeführt.



Button  
(for cleaning)

1. Drücken Sie die „Reinigung“-Taste auf der linken Seite des Innenpaneels.
2. Gießen Sie das Wasser aus der Wasserauffangschale aus.



⚠ Beim Öffnen der Haupttür des Geräts ist Vorsicht geboten, da dadurch Zugang zu beweglichen Teilen besteht.



## Parameter-einstellung

⚠ Beim Öffnen der Haupttür des Geräts ist Vorsicht geboten, da dadurch Zugang zu beweglichen Teilen besteht.

Schalten Sie den Hauptschalter des Geräts ein und nehmen Sie folgende Einstellungen vor der Benutzung vor:

### 1. In den Einstellmodus wechseln

Bewegen Sie den Einstellschalter wie in der linken Abbildung in die Position „ON“. Das Display zeigt die rechts dargestellte Anzeige.



Modus

### 2 Sprachauswahl

Drücken Sie die **M**-Taste; das Gerät zeigt das Sprachwahlmenü wie rechts dargestellt.

Mit **+** oder **-** wählen Sie die gewünschte Sprache (Englisch, Chinesisch).

Sprache  
Englisch

## Parameter-einstellung

### 3 Parameter-einstellung

Drücken Sie die **M**-Taste, sobald das Gerät die rechts dargestellte Oberfläche anzeigt. Stellen Sie die Wassertemperatur mit **+** oder **-** ein.

Temp. einstellen  
85°C

\* (Einstellbarer Temperaturbereich: 75-95 °C)

### 4 Getränkeparameter einstellen

Drücken Sie die Getränketaste **1**, das Display zeigt folgende Menüsequenz:

*Pulver A → Pulververzögerung A → Pulver B → Pulververzögerung B → Wasser 1 → Wasserverzögerung 1 → Pulver C → Pulververzögerung C → Pulver D → Pulververzögerung D → Wasser 2 → Wasserverzögerung 2*

Stellen Sie die Parameter für Getränk 1 wie folgt ein:

#### 4.1 Einstellung der Pulvermenge

Drücken Sie die M-Taste, das Gerät zeigt die rechts dargestellte Anzeige.

Stellen Sie die Pulvermenge A mit + oder - ein.  
(Einstellbarer Bereich der Pulvermenge: 0-50)

Getränk:1 Pulver a  
Pulvermenge x. x

#### 4.2 Einstellung der Pulververzögerung

Drücken Sie **1**, bis die rechts dargestellte Anzeige erscheint.

Stellen Sie die Pulververzögerung mit + oder - ein.

Getränk:1 Pulver a  
Pulververzögerung x. x

#### 4.3 Einstellung der Wassermenge

Drücken Sie **1**, bis die rechts dargestellte Anzeige erscheint.

Stellen Sie die Wassermenge für Ventil 1 mit + oder - ein.

Hinweis: Die Wassermenge von „Wasser 1“ wird für Pulver A und B verwendet.

Drücken Sie **1**, bis die rechts dargestellte Anzeige erscheint.

Stellen Sie die Wassermenge für Ventil 2 mit + oder - ein.

Hinweis: Die Wassermenge von „Wasser 2“ wird für Pulver C und D verwendet.

Getränk:1 Wasser1  
Wassermenge x. x

Getränk:1 Wasser 2  
Wassermenge x. x

## Parameter-einstellung

### 4.4 Einstellung der Wasserverzögerung

Drücken Sie ①, bis die rechts dargestellte Anzeige erscheint.

Stellen Sie die Wasserverzögerung von Ventil 1 mit + oder - ein.

Getränk:1	Wasser	1
Wasserverzögerung	X.	X

Drücken Sie ①, bis die rechts dargestellte Anzeige erscheint.

Stellen Sie die Wasserverzögerung von Ventil 2 mit + oder - ein.

Getränk:1	Wasser	2
Wasserverzögerung	X.	X

4.5 Ebenso werden die Getränke 2-8 nach denselben Schritten eingestellt.

### 5 Eco-Modus

Drücken Sie M, bis die rechts dargestellte Anzeige erscheint.

Wählen Sie mit + oder - zwischen „aktivieren“ oder „deaktivieren“.

\* Wenn „aktivieren“ ausgewählt wird, schaltet das Gerät nach 1 Stunde ohne Bedienung in den Eco-Modus.

Eco-Modus	aktivieren
-----------	------------

### 6 Anzeige der Verkaufszahlen (Tassen)

Drücken Sie M, bis die rechts dargestellte Anzeige erscheint.

Drücken Sie die Tasten ① bis ⑧, um die Verkaufszahlen der Getränke 1-8 anzuzeigen.

\* Die maximale Zählmenge beträgt 9999.

Getränk:1	Verkaufszähler	X.X.X.X
-----------	----------------	---------

### 7 Verkaufszähler zurücksetzen

Drücken Sie M, während die Anzeige von Punkt 6 dargestellt wird.

Drücken und halten Sie ① länger als 5 Sekunden - der Verkaufszähler wird zurückgesetzt.

Die Anzeige erscheint wie rechts dargestellt.

Ebenso können die Verkaufszähler der Getränke 2-8 zurückgesetzt werden.

Getränk:1	Verkaufszähler	0 0 0 0
-----------	----------------	---------

■ Nach Abschluss der Einstellungen schalten Sie den Einstellschalter auf „OFF“. Anschließend können Sie ein Getränk gemäß der vorgenommenen Einstellungen auswählen.



## Verwendung des Geräts

### 1. Getränke zubereiten

Stellen Sie den Becher an die vorgesehene Position.

Drücken Sie die gewünschte Getränketaste.

Das LCD-Display zeigt den folgenden Bildschirm an.

Warten Sie einen Moment, bis das Getränk zubereitet ist.

Sobald ein Signalton ertönt, können Sie das Getränk entnehmen.

Kaffee	bitte warten ...
--------	------------------



### 2. Eco-Modus und Aufwecken

- Das Gerät wechselt nach 1 Stunde ohne Bedienung automatisch in den Eco-Modus.
- Drücken Sie eine beliebige Zahlentaste, um das Gerät wieder in den Normalbetrieb zu versetzen.

Eco-Modus
-----------

## Fehlercodes


- Wenn eine Störung auftritt, zeigt das LCD-Display den entsprechenden Fehlercode an:

E1	Fehler des Wassertempersensors
E2	Wasserstand nicht erreicht, wenn 3 Minuten lang Wasser zugeführt wurde
E3	Fehler des Wasserstandsschwimmers oder elektrischer Schaltkreisfehler


- ⚠ Wenn eine Störung auftritt, führen Sie keine eigenen Reparaturen durch. Wenden Sie sich bitte an den zuständigen Kundendienst oder eine autorisierte Service-stelle.

## Demontage der Teile

### Demontage des Behälters




### Demontage des Zutatenmischers




## Demontage der Teile

1. Strömungsfang nach oben abheben.



2. Verbindungsrohr herausziehen.



3. Grundkörper nach links drehen.



4. Mischkammer nach vorne herausziehen.




Die Montage des Mixers erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

## Demontage der Teile

### Demontage der Auffangschale

1. Auffangschale nach oben anheben



2. Nach vorne herausziehen




\* Die Montage der Auffangschale erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Beim Öffnen der Haupttür des Geräts ist Vorsicht geboten, da bewegliche Teile

zugänglich werden.

### Demontage der Tür



Beim Öffnen der Haupttür des Geräts ist Vorsicht geboten, da bewegliche Teile zugänglich werden.

## Reinigung



Vor jeder Reinigung immer den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

### Reinigung der Behälter

- Die Behälter in Wasser einweichen und nach dem Zerlegen des Behältersets mit einem weichen Tuch reinigen.
- Die Behälter nach dem Trocknen wieder zusammenbauen und in die Maschine einsetzen.
- Die Behälter einmal pro Woche reinigen (den Auslass täglich reinigen).



### Reinigung der Mixer

- Die Mixer nach dem Zerlegen in Wasser einweichen und mit einem weichen Tuch reinigen.
- Trocknen und wieder einsetzen.
- Die Mixer täglich reinigen.



### Reinigung der Auffangschale

- Die Auffangschale und die Halterung nach dem Entfernen mit einem weichen Tuch reinigen.
- Die Auffangschale trocknen und wieder einsetzen.
- Die Auffangschale einmal pro Woche reinigen.



## Reinigung

### Reinigung der Tropfschale

- Die Tropfschale in Wasser einweichen und mit einem weichen Tuch reinigen.
- Die Tropfschale trocknen und wieder einsetzen.
- Die Tropfschale täglich reinigen.



### Wasser aus dem Wassertank ablassen

- Ablasstopfen finden und das Ablaufrohr herausziehen



- Ablasstopfen herausziehen



- Nach dem Ablassen des Wassers alle Teile in umgekehrter Reihenfolge wieder montieren.


- Wenn das Gerät für längere Zeit nicht benutzt wird, muss das Wasser im Tank abgelassen werden.

- Bei Frostwetter darf sich kein Wasser im Tank befinden, da es leicht gefrieren kann. Wenn Frostschäden auftreten, muss der Kundendienst informiert werden.

- Reinigungsarbeiten im Inneren des Geräts dürfen nur von Fachpersonal durchgeführt werden. Unbefugte Personen dürfen das Gerät nicht zerlegen.

## Austausch der Sicherung

- Vor dem Austausch der Sicherung das Gerät immer ausschalten und den Netzstecker ziehen.



## Austausch der Sicherung

- Sicherungshalter abschrauben.
- Alte Sicherung entnehmen und neue Sicherung einsetzen.
- Sicherungshalter wieder schließen.



## Einfache Fehlerbehebung

Störung	Ursache	Fehlerbehebung
Maschine startet nicht	Stromausfall	<input type="checkbox"/> Prüfen, ob das Netzkabel korrekt angeschlossen ist. <input type="checkbox"/> Prüfen, ob die Sicherung in Ordnung ist.
Kein Wasser ※1	Fehler in der Wasserversorgung	<input type="checkbox"/> Bei externer Wasserversorgung prüfen, ob der Wasserhahn geöffnet ist. <input type="checkbox"/> Bei Pumpbetrieb prüfen, ob die Pumpe korrekt angeschlossen ist.
Temperatur ist zu niedrig	Falsche Einstellung	<input type="checkbox"/> Temperatur neu einstellen.
Kein Getränkeauslauf	Rohrleitung blockiert	<input type="checkbox"/> Reinigungstaste drücken, um die Leitung zu reinigen. <input type="checkbox"/> Mixsystem ausbauen und reinigen.
Getränk ist reines Wasser	Fehler beim Zutatenpulver	<input type="checkbox"/> Prüfen, ob die Behälter korrekt eingesetzt sind; wenn nicht, richtig einsetzen <input type="checkbox"/> Prüfen, ob Pulver im Behälter ist; falls nicht, Pulver nachfüllen. <input type="checkbox"/> Prüfen, ob das Pulver in gutem Zustand ist. Verklumpte oder blockierte Pulverreste reinigen. ※2
Pulver ist verhärtet	Pulver ist feucht oder verdorben	<input type="checkbox"/> Verklumptes Pulver entsorgen und nach Reinigung des Behälters neues Pulver einfüllen.
Pulverauslass ist verstopft	Der Dampf-/Strahlfänger ist falsch installiert oder blockiert. Das Abluftrohr ist blockiert oder der Lüfter ist defekt.	<input type="checkbox"/> Neu montieren oder reinigen. <input type="checkbox"/> Service kontaktieren.

## Einfache Fehlerbehebung

※1 Wird der Wasserstand innerhalb von 3 Minuten nach Beginn der Wasserzufuhr nicht erreicht, zeigt das LCD-Display den Fehlercode E2 an.

※2 Wenn das Pulver verklumpt ist, kann kein Getränk hergestellt werden und der Antriebsmotor kann beschädigt werden.

⚠ Wenn sich das Problem mit den oben genannten Maßnahmen nicht lösen lässt, kontaktieren Sie bitte den örtlichen autorisierten Kundendienst oder ein Wartungszentrum.

## Technische Daten

Modell	HAS8S	
Nennspannung	AC220~240V 50/60Hz	
Leistungsaufnahme	2500W	
Wasserversorgung	Mit Pumpe	
	Flaschenwasser	
Tankvolumen	5700ml	
Überhitzungsschutz	Zweimetall-Thermoschutz (abschaltend bei $110 \pm 3 \text{ }^\circ\text{C}$ )	
Anzahl der Behälter	HAS8S	
	4 Stück (je 1000 g)	
Anzahl der Getränke	8	
Display	LCD	
Steuerungssystem	Mikroprozessorsystem & Sensortasten	
Getränkeausgabe-Rate	30 Tassen (1000 ml/Tasse)*	
Geräteabmessungen	HAS8S	
	330 (W) × 435 (D) × 670 (H) mm	
Gewicht	HAS8S	
	Nettogewicht: 33 kg	
	Bruttogewicht: 36 kg	
Zulässiger Neigungswinkel	$\leq 13^\circ$	
Geräuschpegel	< 40 dB(A)	
Umgebungsbedingungen	Luftfeuchtigkeit: < 75 %	

\* Wir behalten uns das Recht vor, Produktmodelle und technische Spezifikationen zu interpretieren und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen.

## Kundendienst

Vielen Dank für den Kauf unserer Produkte. Ihre Unterstützung und Ihr Feedback helfen uns, stets die höchste Qualität zu gewährleisten. Bitte füllen Sie das folgende Formular vollständig aus.

Produktgarantie		
Produktname	Heißgetränkeautomat	Händlersiegel
Modell-Nr.		
Produkt-Nr.		
Name des Nutzers		
Kaufdatum		

### Garantiebedingungen

Während der Garantiezeit gilt Folgendes:

Wenn eine Fehlfunktion durch die Produktqualität selbst verursacht wurde, können Verbraucher das Gerät kostenfrei beim örtlichen Händler oder Servicezentrum reparieren lassen – vorausgesetzt, Garantiekarte und Kaufbeleg werden vorgelegt.

Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum des Produkts.

In den folgenden Fällen können Kosten entstehen, auch innerhalb der Garantiezeit:

- Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung oder Transport verursacht wurden.
- Schäden durch nicht autorisierte Reparaturen oder Modifikationen.
- Schäden durch höhere Gewalt (z. B. Feuer, Überschwemmung, Sturm, Gasexplosion, Blitzschlag, Überspannung usw.).
- Schäden, die durch den Käufer oder Dritte vorsätzlich verursacht wurden.

Reparaturen außerhalb der Garantiezeit werden entsprechend den gültigen Servicegebühren berechnet.

Wenn Sie Fragen zu diesem Produkt haben, kontaktieren Sie uns bitte jederzeit. Wir freuen uns über jedes Feedback und jede Anregung zu unseren Produkten und unserem Service.